

SK: PEDIFIX – NÁVOD NA POUŽITIE

Multifunkčný elektrický pilník na chodidlá

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Dodržiavajte všetky pokyny, aby ste zabezpečili bezpečnú a správnu prevádzku. Návod si uschovajte na budúce použitie.

ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU

- **Model výrobku:** XH-001
- **Menovitý výkon:** 6 W
- **Batéria:** Li-ion 3,7 V, 1200 mAh (4,44 Wh)
- **Menovitý vstup:** 5 V $\equiv$ 1 A (USB)

PREHĽAD VÝROBKU



1. USB nabíjací port
2. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
3. Tlačidlo nastavenia rýchlosti

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím výrobok úplne nabite.
- Pred zapnutím zariadenia sa uistite, že je brúsna hlavica bezpečne nasadená.
- Výrobok používajte iba na čistej a suchej pokožke.

NÁVOD NA OBSLUHU

Zapnutie a vypnutie zariadenia

- Stlačte a podržte **tlačidlo zapnutia/vypnutia** približne **3 sekundy**, aby ste zariadenie zapli.
- Opätovne stlačte a podržte **tlačidlo zapnutia/vypnutia** približne **3 sekundy**, aby ste zariadenie vypli.

Nastavenie rýchlosti

Počas prevádzky zariadenia krátko stlačte **tlačidlo nastavenia rýchlosti** a prepínajte medzi dostupnými nastaveniami rýchlosti.

Výmena brúsnej hlavice

Zariadenie sa dodáva so **štyrmi vymeniteľnými brúsnyimi hlavicami** pre rôzne úrovne exfoliácie.

- Pred výmenou brúsnej hlavice sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
- Odstráňte nasadenú brúsnu hlavicu a pred použitím bezpečne pripevnite požadovanú náhradnú hlavicu.

Na pravidelnú starostlivosť používajte jemnejšie brúsne hlavice a na hrubšie mozole alebo drsnú pokožku používajte hrubšie brúsne hlavice.

NABÍJANIE

Pripojte výrobok pomocou vhodného nabíjacieho kábla k **USB zdroju napájania 5 V --- 1 A**. Počas nabíjania kontrolka bliká. Keď je batéria úplne nabitá, kontrolka zostane nepretržite svietiť alebo sa vypne v závislosti od verzie výrobku. Po úplnom nabití batérie odpojte nabíjačku.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením zariadenie vypnite.
- Po každom použití odstráňte brúsnu hlavicu a vyčistite ju mäkkou kefkou.
- Hlavnú jednotku utrite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.
- Zariadenie neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny.
- Pred opätovným zostavením alebo uskladnením sa uistite, že sú všetky časti úplne suché.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.