

BG: REDIVIA – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Номер на модела: HX-808

Батерия: Li-ion, 3.7V, 300mAh (1.11Wh)

Напрежение на зареждане: 5V = 1A

Номинална мощност: 5W

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА



1. Абразивна ролка
2. Индикаторна светлина
3. Бутон за освобождаване на абразивната ролка
4. Превключвател за включване (OFF / LO / HI)
5. Порт за зареждане

КАК ДА СМЕНИТЕ РОЛКАТА

1. Уверете се, че устройството е изключено.
2. Натиснете бутона за освобождаване, разположен в горната част на устройството, и отстранете съществуващата ролка.
3. Поставете новата ролка, като я плъзнете в устройството, докато щракне сигурно на мястото си.

4. Разклатете леко устройството, за да се уверите, че ролката е правилно поставена.
5. Изхвърлете износената ролка в съответствие с местните разпоредби.



ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Обща безопасност: При използване на електрически продукти винаги трябва да се спазват основните мерки за безопасност. Прочетете внимателно всички инструкции, преди да използвате този продукт.

ОПАСНОСТ – За намаляване на риска от електрически удар

- Не посягайте към устройството, ако е паднало във вода по време на зареждане. Незабавно го изключете от контакта.
- Захранващият кабел и аксесоарите не трябва да се потапят във вода или в каквато и да е друга течност.
- Винаги изключвайте продукта от електрическия контакт след зареждане.
- Не поставяйте и не съхранявайте продукта на място, откъдето може да падне или да бъде издърпан във вана или мивка.
- Не поставяйте и не изпускайте продукта във вода или в каквато и да е друга течност.
- Изключете продукта от контакта преди почистване.
- Батерията, използвана в този продукт, може да създаде риск от пожар или химическо изгаряне при неправилна употреба. Не я разглобявайте, не я нагрявайте над 200°F (93°C) и не я изгаряйте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – За намаляване на риска от изгаряния, пожар, електрически удар или нараняване

- Никога не оставяйте уреда без надзор, докато е включен в електрическата мрежа.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и знания, освен ако не са под наблюдение или не са инструктирани от отговорно лице.

- Децата не трябва да използват този продукт или да играят с него.
- Използвайте този продукт само по предназначение за домашна употреба, както е описано в това ръководство.
- Използвайте само кабела за зареждане, предоставен с продукта.
- Кабелът за зареждане трябва да бъде свързан към USB зарядно устройство клас 2 или LPS захранване, съответстващо на напрежението, посочено върху уреда.
- Не използвайте продукта, ако кабелът или щепселът са повредени, ако не функционира правилно, или ако е бил изпускан или изложен на вода.
- Не използвайте продукта с повредени или счупени приставки, тъй като това може да причини нараняване.
- Дръжте продукта, кабела за зареждане и USB захранващия адаптер далеч от нагreti повърхности.
- Винаги свързвайте първо кабела за зареждане към устройството, след това към захранващия адаптер и накрая към контакта. За изключване първо извадете адаптера от контакта, след това разкачете кабела от устройството.
- Този уред не е предназначен за употреба във вода или около вода.
- Този уред съдържа батерии, които не могат да се сменят.
- Батерията трябва да бъде изхвърлена безопасно в съответствие с местните разпоредби.
- Батерията трябва да бъде извадена от уреда преди изхвърляне.
- Уредът трябва да бъде изключен от захранването преди изваждане на батерията.
- Не използвайте на открито или в среда, където се използват аерозолни продукти (спрейове) или се подава кислород.

ЗАБЕЛЕЖКА

Устройството няма да работи по време на зареждане.

ВНИМАНИЕ – За намаляване на риска от нараняване

- Не използвайте върху раздразнена или наранена кожа.
 - Не използвайте върху брадавици, бенки или други кожни образувания.
 - Лица с диабет или високо кръвно налягане трябва да се консултират със здравен специалист, преди да използват това устройство.
-

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.