

ES: PEDIVIA – MANUAL DE USUARIO

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Número de modelo: HX-808

Batería: Li-ion, 3.7V, 300mAh (1.11Wh)

Voltaje de carga: 5V = 1A

Potencia nominal: 5W

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO



1. Rodillo abrasivo
2. Luz indicadora
3. Botón de expulsión del rodillo abrasivo
4. Interruptor de encendido (OFF / LO / HI)
5. Puerto de carga

CÓMO REEMPLAZAR EL RODILLO

1. Asegúrese de que el dispositivo esté apagado.
2. Pulse el botón de expulsión situado en la parte superior de la unidad y retire el rodillo existente.

3. Inserte el nuevo rodillo deslizándolo en el dispositivo hasta que encaje firmemente en su lugar.
4. Agite suavemente la unidad para asegurarse de que el rodillo esté correctamente instalado.
5. Deseche el rodillo desgastado de acuerdo con la normativa local.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Seguridad general: Al utilizar productos eléctricos, siempre deben seguirse las precauciones básicas de seguridad. Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar este producto.

PELIGRO – Para reducir el riesgo de descarga eléctrica

- No intente coger la unidad si ha caído al agua mientras se está cargando. Desenchúfela inmediatamente de la toma de corriente.
- El cable de alimentación y los accesorios no deben sumergirse en agua ni en ningún otro líquido.
- Desenchufe siempre el producto de la toma de corriente después de cargarlo.
- No coloque ni almacene el producto en un lugar donde pueda caer o ser arrastrado a una bañera o lavabo.
- No coloque ni deje caer el producto en agua ni en ningún otro líquido.
- Desenchufe el producto antes de limpiarlo.
- La batería utilizada en este producto puede suponer un riesgo de incendio o quemaduras químicas si se manipula incorrectamente. No la desmonte, no la caliente por encima de 200°F (93°C) ni la incinere.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones

- Nunca deje el aparato sin supervisión mientras esté enchufado.

- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones de una persona responsable.
- Los niños no deben usar ni jugar con este producto.
- Utilice este producto únicamente para el uso doméstico previsto, tal como se describe en este manual.
- Utilice únicamente el cable de carga suministrado con el producto.
- El cable de carga debe conectarse a un cargador USB de Clase 2 o a una fuente de alimentación LPS que coincida con el voltaje especificado en la unidad.
- No utilice el producto si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente o si se ha caído o ha estado expuesto al agua.
- No utilice el producto con accesorios dañados o rotos, ya que esto puede causar lesiones.
- Mantenga el producto, el cable de carga y el adaptador de corriente USB alejados de superficies calientes.
- Conecte siempre primero el cable de carga al dispositivo, luego al adaptador de corriente y finalmente a la toma de corriente. Para desconectarlo, retire primero el adaptador de la toma y luego desconecte el cable del dispositivo.
- Este aparato no está destinado para su uso en el agua ni cerca de ella.
- Este aparato contiene baterías no reemplazables.
- La batería debe desecharse de forma segura de acuerdo con la normativa local.
- La batería debe retirarse del aparato antes de desecharlo.
- El aparato debe desconectarse de la fuente de alimentación antes de retirar la batería.
- No lo utilice al aire libre ni en entornos donde se utilicen productos en aerosol (spray) o se esté administrando oxígeno.

NOTA

La unidad no funcionará mientras se esté cargando.

PRECAUCIÓN – Para reducir el riesgo de lesiones

- No utilizar sobre piel irritada o lesionada.
 - No utilizar sobre verrugas, lunares u otras formaciones cutáneas.
 - Las personas con diabetes o hipertensión deben consultar a un profesional de la salud antes de utilizar este dispositivo.
-

INSTRUCCIONES PARA EL RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN:



Esta etiqueta significa que el producto no puede eliminarse como otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos. Recicle de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Si desea devolver un aparato usado, utilice el sistema de entrega y recogida o póngase en contacto con el minorista al que compró el producto. El minorista puede aceptar el producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE aplicables.