

FR : PEDIVIA – MANUEL D’UTILISATION

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Numéro de modèle : HX-808

Batterie : Li-ion, 3.7V, 300mAh (1.11Wh)

Tension de charge : 5V = 1A

Puissance nominale : 5W

APERÇU DU PRODUIT



1. Rouleau abrasif
2. Voyant lumineux
3. Bouton d'éjection du rouleau abrasif
4. Interrupteur d'alimentation (OFF / LO / HI)
5. Port de charge

COMMENT REMPLACER LE ROULEAU

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint.
2. Appuyez sur le bouton d'éjection situé sur le dessus de l'appareil et retirez le rouleau existant.
3. Insérez le nouveau rouleau en le faisant glisser dans l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement en place.

4. Secouez doucement l'appareil pour vous assurer que le rouleau est correctement installé.
5. Jetez le rouleau utilisé conformément à la réglementation locale.



IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Sécurité générale : Lors de l'utilisation de produits électriques, les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées. Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.

DANGER – Pour réduire le risque de choc électrique

- Ne tentez pas de récupérer l'appareil s'il est tombé dans l'eau pendant la charge. Débranchez-le immédiatement de la prise.
- Le cordon d'alimentation et les accessoires ne doivent pas être immergés dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Débranchez toujours le produit de la prise électrique après la charge.
- Ne placez pas et ne rangez pas le produit à un endroit où il pourrait tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un lavabo.
- Ne placez pas et ne laissez pas tomber le produit dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Débranchez le produit avant le nettoyage.
- La batterie utilisée dans ce produit peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvaise utilisation. Ne la démontez pas, ne la chauffez pas au-dessus de 200°F (93°C) et ne l'incinerez pas.

AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, de choc électrique ou de blessure

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de

connaissances, sauf si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions de la part d'une personne responsable.

- Les enfants ne doivent pas utiliser ce produit ni jouer avec celui-ci.
- Utilisez ce produit uniquement pour l'usage domestique prévu, tel que décrit dans ce manuel.
- Utilisez uniquement le câble de charge fourni avec le produit.
- Le câble de charge doit être connecté à un chargeur USB de Classe 2 ou à une alimentation LPS correspondant à la tension indiquée sur l'appareil.
- N'utilisez pas le produit si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, ou s'il est tombé ou a été exposé à l'eau.
- N'utilisez pas le produit avec des accessoires endommagés ou cassés, car cela pourrait provoquer des blessures.
- Gardez le produit, le câble de charge et l'adaptateur secteur USB à l'écart des surfaces chauffées.
- Connectez toujours d'abord le câble de charge à l'appareil, puis à l'adaptateur secteur, et enfin à la prise. Pour le débrancher, retirez d'abord l'adaptateur de la prise, puis déconnectez le câble de l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans ou près de l'eau.
- Cet appareil contient des batteries non remplaçables.
- La batterie doit être éliminée en toute sécurité conformément à la réglementation locale.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant sa mise au rebut.
- L'appareil doit être déconnecté de l'alimentation avant de retirer la batterie.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ni dans des environnements où des produits aérosols (sprays) sont utilisés ou où de l'oxygène est administré.

REMARQUE

L'appareil ne fonctionnera pas pendant la charge.

ATTENTION – Pour réduire le risque de blessure

- Ne pas utiliser sur une peau irritée ou blessée.
 - Ne pas utiliser sur des verrues, des grains de beauté ou d'autres excroissances cutanées.
 - Les personnes souffrant de diabète ou d'hypertension doivent consulter un professionnel de santé avant d'utiliser cet appareil.
-

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.