

NL: PEDIVIA – GEBRUIKERSHANDLEIDING

PRODUCTSPECIFICATIES

Modelnummer: HX-808

Batterij: Li-ion, 3.7V, 300mAh (1.11Wh)

Laadspanning: 5V = 1A

Nominaal vermogen: 5W

PRODUCTOVERZICHT



1. Slijprol
2. Indicatorlampje
3. Uitwerpknop voor de slijprol
4. Aan/uit-schakelaar (OFF / LO / HI)
5. Oplaadpoort

HOE U DE ROL VERVANGT

1. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.
2. Druk op de uitwerpknop aan de bovenkant van het apparaat en verwijder de bestaande rol.
3. Plaats de nieuwe rol door deze in het apparaat te schuiven totdat deze stevig op zijn plaats klikt.

4. Schud het apparaat zachtjes om te controleren of de rol correct is geplaatst.
5. Gooi de versleten rol weg volgens de lokale voorschriften.



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Algemene veiligheid: Bij het gebruik van elektrische producten moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen worden gevolgd. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt.

GEVAAR – Om het risico op een elektrische schok te verminderen

- Raak het apparaat niet aan als het tijdens het opladen in water is gevallen. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Het netsnoer en de accessoires mogen niet in water of een andere vloeistof worden ondergedompeld.
- Trek na het opladen altijd de stekker van het product uit het stopcontact.
- Plaats of bewaar het product niet op een plek waar het in een badkuip of wastafel kan vallen of erin getrokken kan worden.
- Plaats of laat het product niet in water of een andere vloeistof vallen.
- Trek de stekker van het product uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.
- De batterij die in dit product wordt gebruikt, kan brand of chemische brandwonden veroorzaken als deze verkeerd wordt behandeld. Niet demonteren, niet verhitten boven 200°F (93°C) en niet verbranden.

WAARSCHUWING – Om het risico op brandwonden, brand, elektrische schokken of letsel te verminderen

- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en

kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen van een verantwoordelijk persoon.

- Kinderen mogen dit product niet gebruiken of ermee spelen.
- Gebruik dit product alleen voor het bedoelde huishoudelijke doel zoals beschreven in deze handleiding.
- Gebruik alleen de oplaadkabel die bij het product is geleverd.
- De oplaadkabel moet worden aangesloten op een Klasse 2 USB-oplader of een LPS-voeding die overeenkomt met de op het apparaat vermelde spanning.
- Gebruik het product niet als het snoer of de stekker beschadigd is, als het niet goed werkt, of als het is gevallen of aan water is blootgesteld.
- Gebruik het product niet met beschadigde of gebroken opzetstukken, omdat dit letsel kan veroorzaken.
- Houd het product, de oplaadkabel en de USB-voedingsadapter uit de buurt van hete oppervlakken.
- Sluit de oplaadkabel altijd eerst aan op het apparaat, daarna op de voedingsadapter en tenslotte op het stopcontact. Om los te koppelen, verwijdert u eerst de adapter uit het stopcontact en koppelt u daarna de kabel los van het apparaat.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik in of rondom water.
- Dit apparaat bevat niet-vervangbare batterijen.
- De batterij moet veilig worden afgevoerd volgens de lokale voorschriften.
- De batterij moet uit het apparaat worden verwijderd voordat het wordt weggegooid.
- Het apparaat moet van de stroomvoorziening worden losgekoppeld voordat de batterij wordt verwijderd.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis en niet in omgevingen waar aerosolproducten (sprays) worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.

OPMERKING

Het apparaat werkt niet tijdens het opladen.

LET OP – Om het risico op letsel te verminderen

- Niet gebruiken op geïrriteerde of beschadigde huid.
 - Niet gebruiken op wratten, moedervlekken of andere huiduitstulpingen.
 - Personen met diabetes of een hoge bloeddruk dienen een medisch professional te raadplegen voordat zij dit apparaat gebruiken.
-

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.