

PL: PEDIVIA – INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Numer modelu: HX-808

Bateria: Li-ion, 3.7V, 300mAh (1.11Wh)

Napięcie ładowania: 5V = 1A

Moc znamionowa: 5W

PRZEGLĄD PRODUKTU



1. Rolka ścierna
2. Lampka kontrolna
3. Przycisk zwalniający rolkę ścierną
4. Przełącznik zasilania (OFF / LO / HI)
5. Port ładowania

JAK WYMIENIĆ ROLKĘ

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Naciśnij przycisk zwalniający znajdujący się na górze urządzenia i wyjmij obecną rolkę.

3. Włóż nową rolkę, wsuwając ją do urządzenia, aż bezpiecznie zatrzaśnie się na swoim miejscu.
4. Delikatnie potrząśnij urządzeniem, aby upewnić się, że rolka jest prawidłowo zamontowana.
5. Zużyta rolkę zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.



WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ogólne zasady bezpieczeństwa: Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności. Przed użyciem tego produktu dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym

- Nie sięgaj po urządzenie, jeśli podczas ładowania wpadło do wody. Natychmiast odłącz je od gniazdka.
- Przewód zasilający i akcesoria nie mogą być zanurzane w wodzie ani w żadnym innym płynie.
- Zawsze odłączaj produkt od gniazdka elektrycznego po zakończeniu ładowania.
- Nie umieszczaj ani nie przechowuj produktu w miejscu, z którego może spaść lub zostać wciągnięty do wanny albo umywalki.
- Nie umieszczaj ani nie wrzucaj produktu do wody ani do żadnego innego płynu.
- Odłącz produkt od zasilania przed czyszczeniem.
- Bateria używana w tym produkcie może stwarzać ryzyko pożaru lub oparzeń chemicznych w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nią. Nie rozbieraj jej, nie podgrzewaj powyżej 200°F (93°C) ani nie spalaj.

OSTRZEŻENIE – Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń, pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń

- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do zasilania.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani przez osoby bez odpowiedniego

doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane przez osobę odpowiedzialną.

- Dzieci nie mogą używać tego produktu ani bawić się nim.
- Używaj tego produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem domowym, opisanym w niniejszej instrukcji.
- Używaj wyłącznie kabla do ładowania dostarczonego z produktem.
- Kabel do ładowania musi być podłączony do ładowarki USB klasy 2 lub zasilacza LPS zgodnego z napięciem podanym na urządzeniu.
- Nie używaj produktu, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo albo jeśli zostało upuszczone lub wystawione na działanie wody.
- Nie używaj produktu z uszkodzonymi lub pękniętymi końcówkami, ponieważ może to spowodować obrażenia.
- Trzymaj produkt, kabel do ładowania i adapter zasilania USB z dala od rozgrzanych powierzchni.
- Zawsze podłączaj kabel do ładowania najpierw do urządzenia, następnie do adaptera zasilania, a na końcu do gniazdka. Aby odłączyć, najpierw wyjmij adapter z gniazdka, a potem odłącz kabel od urządzenia.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w wodzie ani w jej pobliżu.
- To urządzenie zawiera niewymienne baterie.
- Baterię należy zutylizować w bezpieczny sposób zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Baterię należy wyjąć z urządzenia przed jego utylizacją.
- Przed wyjęciem baterii urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Nie używaj na zewnątrz ani w środowiskach, w których stosowane są produkty aerozolowe (spraye) lub podawany jest tlen.

UWAGA

Urządzenie nie będzie działać podczas ładowania.

PRZESTROGA – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń

- Nie używać na podrażnionej lub uszkodzonej skórze.
 - Nie używać na brodawkach, znamionach ani innych zmianach skórnych.
 - Osoby chore na cukrzycę lub z wysokim ciśnieniem krwi powinny przed użyciem tego urządzenia skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.
-

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.