

## PT: PEDIVIA – MANUAL DO UTILIZADOR

### ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

**Número do modelo:** HX-808

**Bateria:** Li-ion, 3.7V, 300mAh (1.11Wh)

**Tensão de carregamento:** 5V = 1A

**Potência nominal:** 5W

### VISÃO GERAL DO PRODUTO



1. Rolo abrasivo
2. Luz indicadora
3. Botão de ejeção do rolo abrasivo
4. Interruptor de alimentação (OFF / LO / HI)
5. Porta de carregamento

### COMO SUBSTITUIR O ROLO

1. Certifique-se de que o dispositivo está desligado.
2. Prima o botão de ejeção localizado na parte superior da unidade e remova o rolo existente.

3. Insira o novo rolo, deslizando-o para dentro do dispositivo até encaixar firmemente no lugar.
4. Agite suavemente a unidade para garantir que o rolo está corretamente instalado.
5. Elimine o rolo gasto de acordo com os regulamentos locais.



---

## INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

**Segurança geral:** Ao utilizar produtos elétricos, devem ser sempre seguidas as precauções básicas de segurança. Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar este produto.

---

### PERIGO – Para reduzir o risco de choque elétrico

- Não tente apanhar a unidade se esta tiver caído na água enquanto estava a carregar. Desligue-a imediatamente da tomada.
  - cabo de alimentação e os acessórios não devem ser imersos em água ou em qualquer outro líquido.
  - Desligue sempre o produto da tomada elétrica após o carregamento.
  - Não coloque nem guarde o produto num local onde possa cair ou ser puxado para dentro de uma banheira ou lavatório.
  - Não coloque nem deixe cair o produto em água ou em qualquer outro líquido.
  - Desligue o produto da corrente antes de o limpar.
  - A bateria utilizada neste produto pode representar risco de incêndio ou queimadura química se for mal utilizada. Não a desmonte, não a aqueça acima de 200°F (93°C) nem a incinere.
- 

### AVISO – Para reduzir o risco de queimaduras, incêndio, choque elétrico ou ferimentos

- Nunca deixe o aparelho sem supervisão enquanto estiver ligado à corrente.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável.

- As crianças não devem utilizar nem brincar com este produto.
- Utilize este produto apenas para o fim doméstico a que se destina, conforme descrito neste manual.
- Utilize apenas o cabo de carregamento fornecido com o produto.
- cabo de carregamento deve ser ligado a um carregador USB Classe 2 ou a uma fonte de alimentação LPS compatível com a tensão especificada na unidade.
- Não utilize o produto se o cabo ou a ficha estiverem danificados, se não estiver a funcionar corretamente, ou se tiver caído ou sido exposto à água.
- Não utilize o produto com acessórios danificados ou partidos, pois isso pode causar ferimentos.
- Mantenha o produto, o cabo de carregamento e o adaptador de alimentação USB afastados de superfícies aquecidas.
- Ligue sempre primeiro o cabo de carregamento ao dispositivo, depois ao adaptador de alimentação e, por fim, à tomada. Para desligar, retire primeiro o adaptador da tomada e depois desligue o cabo do dispositivo.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado dentro de água ou perto de água.
- Este aparelho contém baterias não substituíveis.
- A bateria deve ser eliminada em segurança, de acordo com os regulamentos locais.
- A bateria deve ser removida do aparelho antes da eliminação.
- aparelho deve ser desligado da fonte de alimentação antes de remover a bateria.
- Não utilize no exterior nem em ambientes onde sejam utilizados produtos aerossóis (sprays) ou onde esteja a ser administrado oxigénio.

---

## NOTA

A unidade não funcionará enquanto estiver a carregar.

---

## CUIDADO – Para reduzir o risco de ferimentos

- Não utilizar sobre pele irritada ou lesionada.
  - Não utilizar sobre verrugas, sinais ou outras formações cutâneas.
  - As pessoas com diabetes ou pressão arterial elevada devem consultar um profissional de saúde antes de utilizar este dispositivo.
- 

## INSTRUÇÕES PARA RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO:



Este rótulo significa que o produto não pode ser eliminado como outro lixo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos. Recicle de forma responsável para promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Se quiser devolver um aparelho usado, utilize o sistema de entrega e recolha ou contacte o retalhista a quem comprou o produto. O retalhista pode aceitar o produto para reciclagem ambientalmente segura.



Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das directivas da UE aplicáveis.