

## RO: PEDIVIA – MANUAL DE UTILIZARE

### SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

**Număr model:** HX-808

**Baterie:** Li-ion, 3.7V, 300mAh (1.11Wh)

**Tensiune de încărcare:** 5V = 1A

**Putere nominală:** 5W

### PREZENTAREA PRODUSULUI



1. Rolă abrazivă
2. Indicator luminos
3. Buton de ejectare a rolei abrazive
4. Comutator de alimentare (OFF / LO / HI)
5. Port de încărcare

### CUM SĂ ÎNLOCUIȚI ROLA

1. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit.
2. Apăsați butonul de ejectare situat în partea superioară a unității și îndepărtați rola existentă.

3. Introduceți noua rolă prin glisarea acesteia în dispozitiv până când se fixează ferm în poziție.
4. Agitați ușor unitatea pentru a vă asigura că rola este instalată corect.
5. Eliminați rola uzată în conformitate cu reglementările locale.



---

## INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

**Siguranță generală:** La utilizarea produselor electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază. Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs.

---

### PERICOL – Pentru a reduce riscul de electrocutare

- Nu încercați să ridicați dispozitivul dacă a căzut în apă în timpul încărcării. Deconectați-l imediat de la priză.
  - Cablul de alimentare și accesoriile nu trebuie scufundate în apă sau în orice alt lichid.
  - Deconectați întotdeauna produsul de la priză după încărcare.
  - Nu amplasați și nu depozitați produsul într-un loc de unde poate cădea sau poate fi tras într-o cadă sau chiuvetă.
  - Nu introduceți și nu scăpați produsul în apă sau în orice alt lichid.
  - Deconectați produsul înainte de curățare.
  - Bateria utilizată în acest produs poate prezenta risc de incendiu sau arsuri chimice dacă este manipulată necorespunzător. Nu o demontați, nu o încălziți peste 200°F (93°C) și nu o incinerati.
- 

### AVERTISMENT – Pentru a reduce riscul de arsuri, incendiu, electrocutare sau rănire

- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timp ce este conectat la priză.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate sau instruite de o persoană responsabilă.

- Copiii nu trebuie să utilizeze sau să se joace cu acest produs.
- Utilizați acest produs numai pentru scopul său casnic prevăzut, așa cum este descris în acest manual.
- Utilizați doar cablul de încărcare furnizat împreună cu produsul.
- Cablul de încărcare trebuie conectat la un încărcător USB de Clasa 2 sau la o sursă de alimentare LPS care corespunde tensiunii specificate pe unitate.
- Nu utilizați produsul dacă cablul sau ștecherul este deteriorat, dacă nu funcționează corect sau dacă a fost scăpat sau expus la apă.
- Nu utilizați produsul cu accesorii deteriorate sau rupte, deoarece acest lucru poate provoca răniri.
- Țineți produsul, cablul de încărcare și adaptorul USB departe de suprafețe fierbinți.
- Conectați întotdeauna cablul de încărcare mai întâi la dispozitiv, apoi la adaptorul de alimentare și, în final, la priză. Pentru deconectare, scoateți mai întâi adaptorul din priză, apoi deconectați cablul de la dispozitiv.
- Acest aparat nu este destinat utilizării în apă sau în apropierea apei.
- Acest aparat conține baterii care nu pot fi înlocuite.
- Bateria trebuie eliminată în siguranță conform reglementărilor locale.
- Bateria trebuie îndepărtată din aparat înainte de eliminare.
- Aparatul trebuie deconectat de la sursa de alimentare înainte de îndepărtarea bateriei.
- Nu utilizați în aer liber sau în medii unde sunt utilizate produse aerosoli (spray) sau unde se administrează oxigen.

---

## NOTĂ

Dispozitivul nu va funcționa în timpul încărcării.

---

## ATENȚIE – Pentru a reduce riscul de rănire

- Nu utilizați pe piele iritată sau rănită.
  - Nu utilizați pe negi, alunițe sau alte excrescențe ale pielii.
  - Persoanele cu diabet sau tensiune arterială ridicată trebuie să consulte un specialist în sănătate înainte de utilizarea acestui dispozitiv.
- 

## INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.