

# FR: PETAGRIND – MANUEL D'UTILISATION

## APERÇU DU PRODUIT



1. Bouton de déverrouillage
2. Tête de meulage
3. Lumière LED
4. Interrupteur ON/OFF
5. Câble de charge USB Type-C
6. Tête de recharge
7. Brosse de nettoyage

## INSTRUCTIONS DE CHARGE

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint.
2. Insérez le câble d'alimentation dans le port de charge de l'appareil.
3. Branchez le connecteur USB à une batterie externe, un port USB d'ordinateur ou toute autre source d'alimentation.
4. Une lumière rouge s'allume pendant la charge. Une fois complètement chargé, la lumière devient verte.  
Le temps de charge est d'environ 1,5 heure.

## REMPACEMENT DE LA TÊTE DE MEULAGE

Remplacez la tête de meulage selon les besoins pour des résultats optimaux. En fonction de la fréquence d'utilisation et de la surface traitée, il peut être nécessaire de la remplacer après deux utilisations complètes.

Toujours éteindre l'appareil avant de procéder au remplacement.

1. Tenez la tête d'une main et appuyez sur le bouton de déverrouillage avec l'autre main. La tête se détache vers l'extérieur (voir Figures 6 et 7).
2. Insérez la nouvelle tête jusqu'à entendre un "clic", garantissant qu'elle est bien fixée.



**Remarque :** Ne faites pas fonctionner l'appareil sans tête correctement installée.

**Important :** L'appareil est livré avec une tête de meulage grossière préinstallée.

## STOCKAGE

Rangez l'appareil dans un endroit sec et frais, hors de portée des enfants.

Évitez de l'exposer à la chaleur ou à l'humidité.

## COMMENT UTILISER CE PRODUIT

Ce produit est conçu exclusivement pour lisser la peau des pieds et des talons. Ne pas utiliser sur d'autres parties du corps.

1. Lavez et séchez soigneusement la peau. Ne pas utiliser sur une peau endommagée ou irritée.
2. Vérifiez que la tête est correctement fixée. (Consultez la section de remplacement si nécessaire.)
3. Retirez le capuchon protecteur avant utilisation.
4. Appuyez sur le bouton pour allumer l'appareil. Il possède deux vitesses :
  - Appuyez une fois pour vitesse basse
  - Appuyez de nouveau pour vitesse haute
  - Ou appuyez deux fois rapidement pour passer directement en vitesse haute
5. Faites doucement glisser l'appareil (avant, arrière ou latéralement) sur la peau dure pendant 2 à 3 secondes. N'appliquez pas de pression. L'appareil s'arrêtera automatiquement si trop de pression est exercée.
  - Contrôlez la douceur de la peau.
  - Répétez si nécessaire par intervalles de 2–3 secondes jusqu'à obtention du résultat désiré.
6. Pour le nettoyage, consultez la section correspondante.
7. Après utilisation, remettez le capuchon protecteur.



## INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.