

ADVARSLER OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Læs hele manualen omhyggeligt, og gem den til senere brug.
- Må kun bruges til de tilsigtede formål. Hvis brugsanvisningen ikke følges, kan det medføre skader på brugeren eller produktet.
- Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug.
- Denne enhed kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge enheden på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse bør ikke udføres af børn, medmindre de er ældre end 8 år og under opsyn.
- Undgå at tabe produktet på gulvet eller beskadige det på anden måde.
- Forsøg ikke selv at foretage ændringer eller reparationer, og sørg for, at reparationer kun udføres af en kvalificeret tekniker.
- Brug ikke denne enhed, når dine hænder er våde.
- Når du oplader, skal du forsigtigt indsætte eller fjerne ladekablet for at forhindre beskadigelse af porten.
- Tag ladekablet ud af stikkontakten straks efter opladning.
- Brug eller oplad ikke produktet i omgivelser med høj temperatur, høj luftfugtighed, meget røg eller støv, som f.eks. badeværelser, dampbade eller i nærheden af åben ild.
- Brug den specificerede oplader for at undgå at beskadige enheden. Forkert opladning kan beskadige enheden. Overskridelse af den maksimalt anbefalede strømtilførsel kan beskadige det integrerede batteri, hvilket kan resultere i skader på brugeren.
- Brug ikke andet tilbehør end det medfølgende.
- Brug ikke enheden udendørs.
- Må ikke nedsænkes i vand eller udsættes for væsker eller fugt. Hold produktet væk fra miljøer med høj temperatur.
- **FARE FOR KVÆLNING:** Opbevar denne enhed utilgængeligt for børn.
- **FARE FOR STØD:** Nærheden af vand udgør en fare, selv når enheden er slukket.
- Batteriet må IKKE modificeres, skilles ad, punkteres, skæres over eller brændes. Du må IKKE lodde direkte på batteriet, udsætte det for høje temperaturer, forsøge at modificere det eller fjerne det fra produktet. I tilfælde af brud på batteriet skal produktet straks bortskaffes på passende vis.
- Sørg for at placere produktet på brandsikre overflader for at minimere risikoen for, at batteriet bryder sammen.
- **SIKKERHEDSINSTRUKTIONER I TILFÆLDE AF BATTERIBRUD:** Hvis du udsættes for batterielektrolyt, skal du straks skylle med vand og/eller straks kontakte alarmcentralen. Hvis elektrolytten kommer i kontakt med dine øjne, skal du skylle med vand i 15 minutter og straks søge lægehjælp.
- Brug en tør eller let fugtig, blød klud, når du rengør denne enhed. Rengør ikke enheden med slibende kemikalier, og nedsæk den ikke i vand eller andre væsker.
- Efterse regelmæssigt ledninger, stikskaller og andre komponenter for skader. Hvis du opdager skader, skal du straks holde op med at bruge produktet og få det repareret af en professionel service. Regelmæssig vedligeholdelse hjælper med at reducere batteriets ældning og hævelse.
- Dette produkt er ikke et legetøj! For at undgå risiko for brand, forbrændinger, elektrisk stød eller andre skader skal du opbevare og placere produktet utilgængeligt for børn.
- Brug ikke denne enhed, hvis den ikke fungerer korrekt, er blevet tabt, har tegn på fysisk skade, har været efterladt udendørs eller er kommet i kontakt med vand.

INSTRUKTIONER TIL GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne etiket betyder, at produktet ikke må bortskaffes som andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald. Genbrug ansvarligt for at fremme bæredygtig brug af materielle ressourcer. Hvis du vil returnere en brugt enhed, skal du bruge afleverings- og indsamlingssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du købte produktet. Forhandleren kan tage imod produktet til miljøsikker genanvendelse.



En erklæring fra producenten om, at produktet opfylder kravene i de gældende EU-direktiver.