

BG: POLIIRKA – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Благодарим Ви, че закупихте този продукт. Моля, прочетете внимателно това ръководство за употреба преди използване и го запазете за бъдещи справки.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Име на модела: POLIIRKA
Номер на модела: i750474
Вход на адаптера: AC 100–240V ~ 50/60Hz
Изход на адаптера: DC 12.6V = 1A
Номинална работна мощност: 120W
Клас на електрическа защита: Клас II
Скорост на въртене: 2800–5500 RPM
Диаметър на опорната плоча: 125–150mm
Диаметър на орбитата: 9mm
Нетно тегло: 1.02kg

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Предупреждение! Прочетете всички инструкции за безопасност преди употреба. Неспазването на тези инструкции може да доведе до токов удар, пожар, сериозно нараняване или повреда на устройството.

Работна среда

- Уверете се, че работната зона е чиста, суха и добре осветена.
- Не използвайте инструмента в близост до взривоопасни материали, запалими течности или газове.
- Дръжте децата и страничните лица на безопасно разстояние по време на работа с устройството.

Електрическа безопасност

- Щепселът трябва да съответства на електрическия контакт. Никога не променяйте щепсела и не използвайте адаптери с неподходящи контакти.
- Избягвайте контакт със заземени повърхности като тръби, радиатори или метални конструкции, тъй като това може да увеличи риска от токов удар.
- Не използвайте устройството във влажни условия или на места, където може да влезе в пряк контакт с вода.

Лична безопасност

- Винаги използвайте устройството внимателно и разумно. Не работете с инструмента, когато сте уморени или под въздействието на алкохол, наркотици или лекарства, които могат да повлияят на концентрацията Ви.

- Винаги носете подходящи лични предпазни средства, включително защита за очите, когато използвате устройството.

Използване и поддръжка на инструмента

- Не използвайте устройството, ако превключвателят за включване не функционира правилно.
- Инструмент, който не може да бъде безопасно включен или изключен, трябва да бъде ремонтиран преди по-нататъшна употреба.
- Ако инструментът или някой от аксесоарите е повреден, прекратете употребата на устройството и ремонтирайте или заменете повредените части.
- Дръжте устройството далеч от деца. Не позволявайте на лица, които не са запознати с продукта или тези инструкции, да го използват.

ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПРОДУКТА

Тази машина за полиране е подходяща за:

- Полиране на автомобили: нанасяне на вакса, премахване на вакса, полиране и леко шлайфане.
- Почистване и полиране в дома: подове, мрамор, дървени мебели, метални повърхности, плочки и други подходящи материали.

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА



1. Индикатор за захранване
 2. Индикатор за скорост
 3. Превключвател за захранване / Бутон за регулиране на скоростта
 4. Копче за регулиране на степента на скоростта
 5. Литиева батерия
 6. Залепваща основа за полиращ диск
-

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

Преди всяка употреба:

- Проверете дали всички винтове, приставки и аксесоари за полиране са здраво монтирани.
 - Уверете се, че полиращата подложка е правилно закрепена преди работа.
 - Прочетете внимателно това ръководство и се уверете, че напълно разбирате работата на устройството преди употреба.
 - Не поставяйте и не изваждайте батерията, докато регулирате или използвате устройството.
 - Не използвайте продукта върху меки, неравни, наклонени, хлъзгави или нестабилни повърхности.
-

ПРЕГЛЕД НА ИНДИКАТОРНИТЕ СВЕТЛИНИ

- Мигащи индикаторни светлини: Батерията трябва да бъде презаредена.
 - Светят две индикаторни светлини: Остават приблизително две трети от капацитета на батерията.
 - Светят три индикаторни светлини: Батерията е напълно заредена.
-

ИНСТРУКЦИИ ЗА БАТЕРИЯТА

Как да извадите батерията

1. Натиснете бутона за освобождаване на батерията.
2. Издърпайте батерията от отделението за батерията.

Как да поставите батерията

Поставете батерията в отделението, докато щракне стабилно на място. Проверете дали батерията е правилно закрепена преди употреба.

КАК ДА МОНТИРАТЕ ЗАЛЕПВАЩИЯ ПОЛИРАЩ ДИСК



1. Почистете полиращата подложка и нанесете малко количество вакса.
2. Отстранете защитното фолио от залепващия диск.
3. Подравнете залепващия диск с полиращата основа и натиснете здраво, за да го закрепите.

НАНАСЯНЕ НА ВАКСА И ПОЛИРАНЕ

- Нанесете равномерно ваксата върху гъбестата полираща подложка.
- Не нанасяйте течна вакса директно върху повърхността на автомобила.
- Движете машината за полиране равномерно по повърхността с постоянна скорост.
- Не прилагайте прекомерен натиск по време на работа. Оставете машината да извърши работата.
- Винаги изключвайте устройството, преди да го отстраните от работната повърхност.
- Труднодостъпните места, като ъгли и канали, трябва да се полират ръчно.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Изключете устройството и извадете батерията преди почистване или поддръжка.
- Не съхранявайте устройството в прашна или замърсена среда.
- Почиствайте корпуса с мека, влажна кърпа. Не използвайте агресивни почистващи препарати.
- Не смазвайте вътрешността на машината. Прахът и замърсяванията могат да полепнат по смазката и да повлияят на работата.
- Съхранявайте устройството на сухо място, далеч от влага.
- Пазете устройството от пряка слънчева светлина. Препоръчителна температура за съхранение: 5–20°C.
- Винаги изключвайте устройството, преди да го отстраните от работната повърхност.
- Труднодостъпните места, като ъгли и канали, трябва да се полират ръчно.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.