

CS: POLIIRKA – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Název modelu: POLIIRKA

Číslo modelu: i750474

Vstup adaptéru: AC 100–240V ~ 50/60Hz

Výstup adaptéru: DC 12.6V = 1A

Jmenovitý provozní výkon: 120W

Elektrická ochrana: Třída II

Rychlost otáčení: 2800–5500 RPM

Průměr opěrného talíře: 125–150mm

Průměr orbitálního pohybu: 9mm

Čistá hmotnost: 1.02kg

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Varování! Před použitím si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení těchto pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, požár, vážné zranění nebo poškození zařízení.

Pracovní prostředí

- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý, suchý a dobře osvětlený.
- Nepoužívejte nářadí v blízkosti výbušných materiálů, hořlavých kapalin nebo plynů.
- Během používání zařízení udržujte děti a další osoby v bezpečné vzdálenosti.

Elektrická bezpečnost

- Zástrčka musí odpovídat elektrické zásuvce. Zástrčku nikdy neupravujte ani nepoužívejte adaptéry s nevhodnými zásuvkami.
- Vyhněte se kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory nebo kovové konstrukce, protože to může zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí ani na místech, kde může přijít do přímého kontaktu s vodou.

Osobní bezpečnost

- Zařízení vždy používejte opatrně a s rozvahou. Nepoužívejte nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu, drog nebo léků, které mohou ovlivnit vaši schopnost soustředit se.
- Při používání zařízení vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky, včetně ochrany očí.

Používání a údržba nářadí

- Nepoužívejte zařízení, pokud vypínač nefunguje správně.
- Nářadí, které nelze bezpečně zapnout nebo vypnout, musí být před dalším použitím opraveno.
- Pokud je nářadí nebo jakékoli příslušenství poškozené, přestaňte zařízení používat a poškozené části opravte nebo vyměňte.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí. Nedovolte osobám, které nejsou obeznámeny s výrobkem nebo těmito pokyny, aby zařízení používaly.

POUŽITÍ VÝROBKU

Tato leštička je vhodná pro:

- Leštění automobilů: nanášení vosku, odstraňování vosku, leštění a lehké broušení.
- Čištění a leštění v domácnosti: podlahy, mramor, dřevěný nábytek, kovové povrchy, dlaždice a další vhodné materiály.

PŘEHLED VÝROBKU



1. Indikátor napájení
2. Indikátor rychlosti
3. Vypínač / Tlačítko nastavení rychlosti
4. Ovladač nastavení rychlostního stupně
5. Lithiový akumulátor
6. Přílná základna pro lešticí kotouč

POKYNY K OBSLUZE

Před každým použitím:

- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby, nástavce a lešticí příslušenství bezpečně upevněny.
 - Před použitím se ujistěte, že je lešticí podložka správně připevněna.
 - Pečlivě si přečtěte tuto příručku a před použitím se ujistěte, že plně rozumíte provozu zařízení.
 - Během nastavování nebo používání zařízení nekládejte ani nevyjímejte akumulátor.
 - Nepoužívejte výrobek na měkkých, nerovných, nakloněných, kluzkých nebo nestabilních površích.
-

PŘEHLED KONTROLEK

- Blikající kontrolky: Akumulátor je třeba dobít.
 - Svítí dvě kontrolky: Zbývají přibližně dvě třetiny kapacity akumulátoru.
 - Svítí tři kontrolky: Akumulátor je plně nabitý.
-

POKYNY K AKUMULÁTORU

Jak vyjmout akumulátor

1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění akumulátoru.
2. Vytáhněte akumulátor z prostoru pro akumulátor.

Jak vložit akumulátor

Vložte akumulátor do příslušného prostoru, dokud bezpečně nezacvakne na své místo. Před použitím zkontrolujte, zda je akumulátor správně upevněn.

JAK NAINSTALOVAT SAMOLEPICÍ LEŠTICÍ KOTOUČ



1. Vyčistěte lešticí podložku a naneste malé množství vosku.
2. Odstraňte ochrannou fólii ze samolepicího kotouče.

3. Vyrovnajte samolepicí kotouč s lešticí základnou a pevně jej přitlačte, aby se zajistil.

VOSKOVÁNÍ A LEŠTĚNÍ

- Naneste vosk rovnoměrně na pěnovou lešticí podložku.
- Nenanášejte tekutý vosk přímo na povrch vozidla.
- Pohybujte leštičkou rovnoměrně po povrchu konstantní rychlostí.
- Během provozu nevyvíjejte nadměrný tlak. Nechte zařízení vykonávat práci.
- Před sejmutím zařízení z pracovní plochy jej vždy vypněte.
- Obtížně dostupná místa, jako jsou rohy a drážky, je třeba leštit ručně.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním nebo údržbou zařízení vypněte a vyjměte akumulátor.
- Neskladujte zařízení v prašném nebo znečištěném prostředí.
- Kryt čistěte měkkým, vlhkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Vnitřní část zařízení nemažte. Prach a nečistoty se mohou přichytit k mazivu a ovlivnit provoz zařízení.
- Skladujte zařízení na suchém místě mimo dosah vlhkosti.
- Chraňte zařízení před přímým slunečním zářením. Doporučená teplota skladování: 5–20°C.
- Před sejmutím zařízení z pracovní plochy jej vždy vypněte.
- Obtížně dostupná místa, jako jsou rohy a drážky, je třeba leštit ručně.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.