

DE: POLIIRKA – BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Zwecke auf.

TECHNISCHE PARAMETER

Modellname: POLIIRKA
Modellnummer: i750474
Adapter-Eingang: AC 100–240V ~ 50/60Hz
Adapter-Ausgang: DC 12.6V = 1A
Nennbetriebsleistung: 120W
Elektrische Schutzklasse: Klasse II
Drehzahl: 2800–5500 RPM
Durchmesser des Stütztellers: 125–150mm
Orbitdurchmesser: 9mm
Nettogewicht: 1.02kg

SICHERHEITSHINWEISE

Warnung! Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Stromschlag, Brand, schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

Arbeitsumgebung

- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich sauber, trocken und gut beleuchtet ist.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht in der Nähe von explosiven Materialien, brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
- Halten Sie Kinder und andere Personen während des Betriebs des Geräts in sicherem Abstand.

Elektrische Sicherheit

- Der Stecker muss zur Steckdose passen. Verändern Sie den Stecker niemals und verwenden Sie keine Adapter mit ungeeigneten Steckdosen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern oder Metallkonstruktionen, da dies das Risiko eines Stromschlags erhöhen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht unter feuchten Bedingungen oder an Orten, an denen es direkt mit Wasser in Kontakt kommen könnte.

Persönliche Sicherheit

- Verwenden Sie das Gerät stets vorsichtig und mit gesundem Menschenverstand. Bedienen Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen, die Ihre Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigen können.

- Tragen Sie während des Betriebs des Geräts immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz.

Verwendung und Wartung des Werkzeugs

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzschalter nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Ein Werkzeug, das nicht sicher ein- oder ausgeschaltet werden kann, muss vor der weiteren Verwendung repariert werden.
- Wenn das Werkzeug oder Zubehörteile beschädigt sind, verwenden Sie das Gerät nicht weiter und reparieren oder ersetzen Sie die beschädigten Teile.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen, die mit dem Produkt oder diesen Anweisungen nicht vertraut sind, das Gerät nicht bedienen.

PRODUKTANWENDUNGEN

Diese Poliermaschine eignet sich für:

- Autopolitur: Wachsen, Entwachsen, Polieren und leichtes Schleifen.
- Reinigung und Politur im Haushalt: Böden, Marmor, Holzmöbel, Metalloberflächen, Fliesen und andere geeignete Materialien.

PRODUKTÜBERSICHT



1. Betriebsanzeige
 2. Geschwindigkeitsanzeige
 3. Netzschalter / Taste zur Geschwindigkeitsregelung
 4. Regler zur Geschwindigkeitseinstellung
 5. Lithium-Akkupack
 6. Haftbasis für Polierscheibe
-

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vor jeder Verwendung:

- Überprüfen Sie, ob alle Schrauben, Aufsätze und Polierzubehörteile sicher montiert sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Polierpad vor dem Betrieb korrekt befestigt ist.
- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienung des Geräts vor der Verwendung vollständig verstanden haben.
- Setzen Sie den Akku während der Einstellung oder des Betriebs des Geräts nicht ein und entfernen Sie ihn nicht.
- Verwenden Sie das Produkt nicht auf weichen, unebenen, geneigten, rutschigen oder instabilen Oberflächen.

ÜBERSICHT DER KONTROLLLEUCHTEN

- Blinkende Kontrollleuchten: Der Akku muss aufgeladen werden.
- Zwei Kontrollleuchten leuchten: Ungefähr zwei Drittel der Akkukapazität sind noch vorhanden.
- Drei Kontrollleuchten leuchten: Der Akku ist vollständig geladen.

AKKUANWEISUNGEN

So entfernen Sie den Akku

1. Drücken Sie die Akku-Entriegelungstaste.
2. Ziehen Sie den Akkupack aus dem Akkufach.

So setzen Sie den Akku ein

Setzen Sie den Akkupack in das Akkufach ein, bis er hörbar und sicher einrastet. Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Akku ordnungsgemäß befestigt ist.

SO INSTALLIEREN SIE DIE HAFTENDE POLIERSCHEIBE



1. Reinigen Sie das Polierpad und tragen Sie eine kleine Menge Wachs auf.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der haftenden Polierscheibe.
3. Richten Sie die haftende Polierscheibe an der Polierbasis aus und drücken Sie sie fest an, um sie zu befestigen.

WACHSEN UND POLIEREN

- Tragen Sie das Wachs gleichmäßig auf das Schwamm-Polierpad auf.
- Tragen Sie flüssiges Wachs nicht direkt auf die Fahrzeugoberfläche auf.
- Bewegen Sie die Poliermaschine gleichmäßig und mit konstanter Geschwindigkeit über die Oberfläche.
- Üben Sie während des Betriebs keinen übermäßigen Druck aus. Lassen Sie die Maschine die Arbeit ausführen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie es von der Arbeitsfläche entfernen.
- Schwer zugängliche Bereiche wie Ecken und Rillen sollten von Hand poliert werden.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie den Akkupack vor der Reinigung oder Wartung.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen auf.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Schmieren Sie das Innere der Maschine nicht. Staub und Schmutz können am Schmiermittel haften und den Betrieb beeinträchtigen.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, vor Feuchtigkeit geschützten Ort auf.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung. Empfohlene Lagertemperatur: 5–20°C.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie es von der Arbeitsfläche entfernen.
- Schwer zugängliche Bereiche wie Ecken und Rillen sollten von Hand poliert werden.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.