

DA: POLIIRKA – BRUGERVEJLEDNING

Tak, fordi du har købt dette produkt. Læs venligst denne brugervejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig reference.

TEKNISKE PARAMETRE

Modelnavn: POLIIRKA

Modelnummer: i750474

Adapterindgang: AC 100–240V ~ 50/60Hz

Adapterudgang: DC 12.6V = 1A

Nominel driftseffekt: 120W

Elektrisk beskyttelsesklasse: Klasse II

Rotationshastighed: 2800–5500 RPM

Diameter på støtteplade: 125–150mm

Orbitdiameter: 9mm

Nettovægt: 1.02kg

SIKKERHEDSANVISNINGER

Advarsel! Læs alle sikkerhedsanvisninger før brug. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre elektrisk stød, brand, alvorlig personskade eller beskadigelse af enheden.

Arbejdsmiljø

- Sørg for, at arbejdsområdet er rent, tørt og godt oplyst.
- Brug ikke værktøjet i nærheden af eksplosive materialer, brændbare væsker eller gasser.
- Hold børn og andre personer på sikker afstand under brug af enheden.

Elektrisk sikkerhed

- Stikket skal passe til stikkontakten. Foretag aldrig ændringer på stikket, og brug ikke adaptere med uegnede stikkontakter.
- Undgå kontakt med jordforbundne overflader såsom rør, radiatorer eller metalkonstruktioner, da dette kan øge risikoen for elektrisk stød.
- Brug ikke enheden under våde forhold eller på steder, hvor den kan komme i direkte kontakt med vand.

Personlig sikkerhed

- Brug altid enheden forsigtigt og med sund fornuft. Brug ikke værktøjet, når du er træt eller påvirket af alkohol, narkotika eller medicin, der kan påvirke din koncentration.
- Brug altid passende personlige værnemidler, herunder øjenbeskyttelse, under brug af enheden.

Brug og vedligeholdelse af værktøjet

- Brug ikke enheden, hvis tænd/sluk-knappen ikke fungerer korrekt.
- Et værktøj, der ikke kan tændes eller slukkes sikkert, skal repareres før yderligere brug.
- Hvis værktøjet eller tilbehør er beskadiget, skal du stoppe med at bruge enheden og reparere eller udskifte de beskadigede dele.
- Opbevar enheden utilgængeligt for børn. Lad ikke personer, der ikke er fortrolige med produktet eller disse anvisninger, bruge enheden.

PRODUKTETS ANVENDELSESOMRÅDER

Denne polermaskine er egnet til:

- Bilpolering: voksning, fjernelse af voks, polering og let slibning.
- Rengøring og polering i hjemmet: gulve, marmor, træmøbler, metaloverflader, fliser og andre egnede materialer.

PRODUKTOVERSIGT



1. Strømindikator
2. Hastighedsindikator
3. Tænd/sluk-knap / Knap til hastighedsjustering
4. Knap til justering af hastighedstrin
5. Lithiumbatteripakke
6. Klæbende base til polerskive

BETJENINGSANVISNINGER

Før hver brug:

- Kontrollér, at alle skruer, påsætninger og poleringstilbehør er sikkert monteret.
 - Sørg for, at polerpuden er korrekt fastgjort før brug.
 - Læs denne vejledning grundigt, og sørg for, at du fuldt ud forstår enhedens funktion før brug.
 - Monter eller fjern ikke batteriet, mens enheden justeres eller bruges.
 - Brug ikke produktet på bløde, ujævne, skrånende, glatte eller ustabile overflader.
-

OVERSIGT OVER INDIKATORLYS

- Blinkende indikatorlys: Batteriet skal genoplades.
 - To indikatorlys lyser: Cirka to tredjedele af batterikapaciteten er tilbage.
 - Tre indikatorlys lyser: Batteriet er fuldt opladet.
-

BATTERIANVISNINGER

Sådan fjernes batteriet

1. Tryk på batteriets udløserknap.
2. Træk batteripakken ud af batterirummet.

Sådan installeres batteriet

Sæt batteripakken ind i batterirummet, indtil den klikker sikkert på plads. Kontrollér før brug, at batteriet er korrekt fastgjort.

SÅDAN MONTERES DEN KLÆBENDE POLERSKIVE



1. Rengør polerpuden, og påfør en lille mængde voks.
2. Fjern beskyttelsesfilmen fra den klæbende skive.
3. Justér den klæbende skive med polerbasen, og tryk den fast for at sikre den.

VOKSNING OG POLERING

- Påfør voks jævnt på svampepolerpuden.
- Påfør ikke flydende voks direkte på køretøjets overflade.
- Bevæg polermaskinen jævnt hen over overfladen med konstant hastighed.
- Påfør ikke for stort tryk under brug. Lad maskinen udføre arbejdet.
- Sluk altid enheden, før den fjernes fra arbejdsfladen.
- Områder, der er vanskelige at nå, såsom hjørner og riller, bør poleres manuelt.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Sluk enheden, og fjern batteripakken før rengøring eller vedligeholdelse.
- Opbevar ikke enheden i støvede eller snavsede omgivelser.
- Rengør kabinettet med en blød, fugtig klud. Brug ikke aggressive rengøringsmidler.
- Smør ikke maskinens indvendige dele. Støv og snavs kan sætte sig fast i smøremidlet og påvirke funktionen.
- Opbevar enheden på et tørt sted væk fra fugt.
- Beskyt enheden mod direkte sollys. Anbefalet opbevaringstemperatur: 5–20°C.
- Sluk altid enheden, før den fjernes fra arbejdsfladen.
- Områder, der er vanskelige at nå, såsom hjørner og riller, bør poleres manuelt.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.