

ET: POLIIRKA – KASUTUSJUHEND

Täname, et ostsite selle toote. Palun lugege see kasutusjuhend enne kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles.

TEHNILISED PARAMEETRID

Mudeli nimi: POLIIRKA

Mudeli number: i750474

Adapteri sisend: AC 100–240V ~ 50/60Hz

Adapteri väljund: DC 12.6V = 1A

Nimivõimsus: 120W

Elektriline kaitseklass: Klass II

Pöörlemiskiirus: 2800–5500 RPM

Tugiketta läbimõõt: 125–150mm

Orbiidi läbimõõt: 9mm

Netokaal: 1.02kg

OHUTUSJUHISED

Hoiatus! Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised. Nende juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, tõsiseid vigastusi või seadme kahjustusi.

Töökeskkond

- Veenduge, et tööala oleks puhas, kuiv ja hästi valgustatud.
- Ärge kasutage tööriista plahvatusohtlike materjalide, tuleohtlike vedelike või gaaside läheduses.
- Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud seadme kasutamise ajal ohutus kauguses.

Elektriohutus

- Pistik peab sobima elektripistikupessa. Ärge kunagi muutke pistikut ega kasutage sobimatute pistikupesadega adaptereid.
- Vältige kokkupuudet maandatud pindadega, näiteks torude, radiaatorite või metallkonstruktsioonidega, sest see võib suurendada elektrilöögi ohtu.
- Ärge kasutage seadet märgades tingimustes ega kohtades, kus see võib puutuda otseselt kokku veega.

Isiklik ohutus

- Kasutage seadet alati ettevaatlikult ja mõistlikult. Ärge kasutage tööriista, kui olete väsinud või alkoholi, narkootikumide või keskendumist mõjutavate ravimite mõju all.
- Seadme kasutamisel kandke alati sobivaid isikukaitsevahendeid, sealhulgas silmakaitset.

Tööriista kasutamine ja hooldus

- Ärge kasutage seadet, kui toitelüliti ei tööta korralikult.
- Tööriist, mida ei saa ohutult sisse või välja lülitada, tuleb enne edasist kasutamist parandada.
- Kui tööriist või mõni tarvik on kahjustatud, lõpetage seadme kasutamine ning parandage või asendage kahjustatud osad.
- Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas. Ärge lubage seadet kasutada inimestel, kes ei tunne toodet või neid juhiseid.

TOOTE KASUTUSALAD

See poleerimismasin sobib:

- Autode poleerimiseks: vahatamiseks, vaha eemaldamiseks, poleerimiseks ja kergeks lihvimiseks.
- Koduseks puhastamiseks ja poleerimiseks: põrandatele, marmorile, puitmööblile, metallpindadele, plaatidele ja muudele sobivatele materjalidele.

TOOTE ÜLEVAADE



1. Toiteindikaator
 2. Kiiruse indikaator
 3. Toitelüliti / Kiiruse reguleerimise nupp
 4. Kiiruseastme reguleerimise nupp
 5. Liitiumaku
 6. Kleepuva poleerimisketta alus
-

KASUTUSJUHISED

Enne iga kasutuskorda:

- Kontrollige, et kõik kruvid, kinnitused ja poleerimistarvikud oleksid kindlalt paigaldatud.
 - Veenduge enne kasutamist, et poleerispadi oleks õigesti kinnitatud.
 - Lugege see juhend hoolikalt läbi ja veenduge enne kasutamist, et mõistate täielikult seadme tööpõhimõtet.
 - Ärge paigaldage ega eemaldage akut seadme reguleerimise või kasutamise ajal.
 - Ärge kasutage toodet pehmetel, ebatasastel, kaldus, libedatel või ebastabiilsetel pindadel.
-

MÄRGUTULEDE ÜLEVAADE

- Vilkuvad märgutuled: Aku vajab laadimist.
 - Kaks märgutuld põlevad: Alles on ligikaudu kaks kolmandikku aku mahust.
 - Kolm märgutuld põlevad: Aku on täielikult laetud.
-

AKU JUHISED

Aku eemaldamine

1. Vajutage aku vabastusnuppu.
2. Tõmmake aku akupesast välja.

Aku paigaldamine

Sisestage aku akupessa, kuni see kindlalt klõpsatusega paigale lukustub. Enne kasutamist kontrollige, et aku oleks korralikult kinnitatud.

KLEEPUNUD POLEERIMISKETTA PAIGALDAMINE



1. Puhastage poleerispadi ja kandke sellele väike kogus vaha.
2. Eemaldage kleepuvalt kettalt kaitsekile.
3. Joondage kleepuv ketas poleerimisalusega ja vajutage see kinnitamiseks tugevalt vastu.

VAHATAMINE JA POLEERIMINE

- Kandke vaha ühtlaselt käsnast poleerimispadjale.
- Ärge kandke vedelat vaha otse sõiduki pinnale.
- Liigutage poleerimismasinat ühtlaselt üle pinna püsiva kiirusega.
- Ärge avaldage töötamise ajal liigset survet. Laske masinal töö ära teha.
- Lülitage seade alati välja enne selle tööpinnalt eemaldamist.
- Raskesti ligipääsetavad kohad, näiteks nurgad ja sooned, tuleb poleerida käsitsi.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Enne puhastamist või hooldust lülitage seade välja ja eemaldage aku.
- Ärge hoidke seadet tolmu- või määrdunud keskkonnas.
- Puhastage korpust pehme niiske lapiga. Ärge kasutage agressiivseid puhastusvahendeid.
- Ärge määrige seadme sisemust. Tolm ja mustus võivad määrdaine külge kinnituda ja mõjutada seadme tööd.
- Hoidke seadet kuivas, niiskuse eest kaitstud kohas.
- Kaitske seadet otsese päikesevalguse eest. Soovitav hoiustamistemperatuur: 5–20°C.
- Lülitage seade alati välja enne selle tööpinnalt eemaldamist.
- Raskesti ligipääsetavad kohad, näiteks nurgad ja sooned, tuleb poleerida käsitsi.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.