

FR: POLIIRKA – MANUEL D'UTILISATION

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant utilisation et le conserver pour toute référence ultérieure.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Nom du modèle : POLIIRKA

Numéro du modèle : i750474

Entrée de l'adaptateur : AC 100–240V ~ 50/60Hz

Sortie de l'adaptateur : DC 12.6V = 1A

Puissance nominale de fonctionnement : 120W

Protection électrique : Classe II

Vitesse de rotation : 2800–5500 RPM

Diamètre du plateau de support : 125–150mm

Diamètre de l'orbite : 9mm

Poids net : 1.02kg

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avertissement ! Lisez toutes les consignes de sécurité avant utilisation. Le non-respect de ces consignes peut entraîner une décharge électrique, un incendie, des blessures graves ou des dommages à l'appareil.

Environnement de travail

- Assurez-vous que la zone de travail est propre, sèche et bien éclairée.
- N'utilisez pas l'outil à proximité de matériaux explosifs, de liquides inflammables ou de gaz.
- Tenez les enfants et les autres personnes à une distance de sécurité pendant l'utilisation de l'appareil.

Sécurité électrique

- La fiche doit correspondre à la prise électrique. Ne modifiez jamais la fiche et n'utilisez pas d'adaptateurs avec des prises inadaptées.
- Évitez tout contact avec des surfaces mises à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs ou les structures métalliques, car cela peut augmenter le risque de décharge électrique.
- N'utilisez pas l'appareil dans des conditions humides ou dans des endroits où il pourrait entrer en contact direct avec de l'eau.

Sécurité personnelle

- Utilisez toujours l'appareil avec prudence et bon sens. N'utilisez pas l'outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments pouvant affecter votre concentration.

- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié, y compris une protection des yeux, lorsque vous utilisez l'appareil.

Utilisation et entretien de l'outil

- N'utilisez pas l'appareil si l'interrupteur d'alimentation ne fonctionne pas correctement.
- Un outil qui ne peut pas être allumé ou éteint en toute sécurité doit être réparé avant toute utilisation ultérieure.
- Si l'outil ou l'un des accessoires est endommagé, cessez d'utiliser l'appareil et réparez ou remplacez les pièces endommagées.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants. Ne laissez pas des personnes qui ne connaissent pas le produit ou ces instructions utiliser l'appareil.

APPLICATIONS DU PRODUIT

Cette machine à polir convient pour :

- Polissage automobile : application de cire, retrait de cire, polissage et ponçage léger.
- Nettoyage et polissage domestiques : sols, marbre, meubles en bois, surfaces métalliques, carrelage et autres matériaux appropriés.

PRÉSENTATION DU PRODUIT



1. Indicateur d'alimentation
 2. Indicateur de vitesse
 3. Interrupteur d'alimentation / Bouton de réglage de la vitesse
 4. Bouton de réglage du niveau de vitesse
 5. Batterie au lithium
 6. Base adhésive pour disque de polissage
-

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant chaque utilisation :

- Vérifiez que toutes les vis, fixations et accessoires de polissage sont solidement installés.
 - Assurez-vous que le tampon de polissage est correctement fixé avant utilisation.
 - Lisez attentivement ce manuel et assurez-vous de bien comprendre le fonctionnement de l'appareil avant de l'utiliser.
 - N'installez pas et ne retirez pas la batterie pendant le réglage ou l'utilisation de l'appareil.
 - N'utilisez pas le produit sur des surfaces molles, irrégulières, inclinées, glissantes ou instables.
-

PRÉSENTATION DES VOYANTS LUMINEUX

- Voyants clignotants : La batterie doit être rechargée.
 - Deux voyants allumés : Il reste environ deux tiers de la capacité de la batterie.
 - Trois voyants allumés : La batterie est complètement chargée.
-

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA BATTERIE

Comment retirer la batterie

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie.
2. Retirez le bloc-batterie du compartiment de la batterie.

Comment installer la batterie

Insérez le bloc-batterie dans le compartiment jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement. Vérifiez que la batterie est correctement fixée avant utilisation.

COMMENT INSTALLER LE DISQUE DE POLISSAGE ADHÉSIF



1. Nettoyez le tampon de polissage et appliquez une petite quantité de cire.
2. Retirez le film protecteur du disque adhésif.

3. Alignez le disque adhésif avec la base de polissage et appuyez fermement pour le fixer.

APPLICATION DE CIRE ET POLISSAGE

- Appliquez uniformément la cire sur le tampon de polissage en mousse.
- N'appliquez pas de cire liquide directement sur la surface du véhicule.
- Déplacez la machine à polir uniformément sur la surface à une vitesse constante.
- N'exercez pas de pression excessive pendant l'utilisation. Laissez la machine effectuer le travail.
- Éteignez toujours l'appareil avant de le retirer de la surface de travail.
- Les zones difficiles d'accès, telles que les coins et les rainures, doivent être polies manuellement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Éteignez l'appareil et retirez le bloc-batterie avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.
- Ne stockez pas l'appareil dans des environnements poussiéreux ou sales.
- Nettoyez le boîtier avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs.
- Ne lubrifiez pas l'intérieur de la machine. La poussière et les débris peuvent adhérer au lubrifiant et affecter le fonctionnement.
- Rangez l'appareil dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité.
- Protégez l'appareil de la lumière directe du soleil. Température de stockage recommandée : 5–20°C.
- Éteignez toujours l'appareil avant de le retirer de la surface de travail.
- Les zones difficiles d'accès, telles que les coins et les rainures, doivent être polies manuellement.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.