

HR: POLIIRKA – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Hvala vam na kupnji ovog proizvoda. Prije uporabe pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu.

TEHNIČKI PARAMETRI

Naziv modela: POLIIRKA

Broj modela: i750474

Ulaz adaptera: AC 100–240V ~ 50/60Hz

Izlaz adaptera: DC 12.6V = 1A

Nazivna radna snaga: 120W

Klasa električne zaštite: Klasa II

Brzina vrtnje: 2800–5500 RPM

Promjer potpornog tanjura: 125–150mm

Promjer ekscentričnog hoda: 9mm

Neto težina: 1.02kg

SIGURNOSNE UPUTE

Upozorenje! Prije uporabe pročitajte sve sigurnosne upute. Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do električnog udara, požara, ozbiljnih ozljeda ili oštećenja uređaja.

Radno okruženje

- Osigurajte da je radno područje čisto, suho i dobro osvijetljeno.
- Ne koristite alat u blizini eksplozivnih materijala, zapaljivih tekućina ili plinova.
- Držite djecu i druge osobe na sigurnoj udaljenosti tijekom uporabe uređaja.

Električna sigurnost

- Utikač mora odgovarati električnoj utičnici. Nikada nemojte mijenjati utikač niti koristiti adaptere s neodgovarajućim utičnicama.
- Izbjegavajte kontakt s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora ili metalnih konstrukcija jer to može povećati rizik od električnog udara.
- Ne koristite uređaj u vlažnim uvjetima ili na mjestima gdje može doći u izravan kontakt s vodom.

Osobna sigurnost

- Uvijek koristite uređaj pažljivo i razumno. Ne koristite alat kada ste umorni ili pod utjecajem alkohola, droga ili lijekova koji mogu utjecati na vašu koncentraciju.
- Tijekom uporabe uređaja uvijek nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za oči.

Uporaba i održavanje alata

- Ne koristite uređaj ako prekidač za uključivanje ne radi ispravno.
- Alat koji se ne može sigurno uključiti ili isključiti mora se popraviti prije daljnje uporabe.
- Ako su alat ili bilo koji dodatci oštećeni, prestanite koristiti uređaj te popravite ili zamijenite oštećene dijelove.
- Držite uređaj izvan dohvata djece. Ne dopustite osobama koje nisu upoznate s proizvodom ili ovim uputama da njime rukuju.

PRIMJENA PROIZVODA

Ovaj stroj za poliranje prikladan je za:

- Poliranje automobila: nanošenje voska, uklanjanje voska, poliranje i lagano brušenje.
- Čišćenje i poliranje u kućanstvu: podovi, mramor, drveni namještaj, metalne površine, pločice i drugi prikladni materijali.

PREGLED PROIZVODA



1. Indikator napajanja
 2. Indikator brzine
 3. Prekidač za uključivanje / gumb za podešavanje brzine
 4. Gumb za podešavanje stupnja brzine
 5. Litijska baterija
 6. Podloga za samoljepljivi disk za poliranje
-

UPUTE ZA UPORABU

Prije svake uporabe:

- Provjerite jesu li svi vijci, nastavci i dodatci za poliranje sigurno postavljeni.
 - Prije uporabe provjerite je li jastučić za poliranje pravilno pričvršćen.
 - Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i prije uporabe provjerite jeste li u potpunosti razumjeli način rada uređaja.
 - Ne postavljajte niti uklanjajte bateriju tijekom podešavanja ili rada uređaja.
 - Ne koristite proizvod na mekim, neravnim, nagnutim, skliskim ili nestabilnim površinama.
-

PREGLED INDIKATORSKIH SVJETALA

- Trepćuća indikatorska svjetla: Bateriju je potrebno napuniti.
 - Svijetle dva indikatorska svjetla: Preostalo je približno dvije trećine kapaciteta baterije.
 - Svijetle tri indikatorska svjetla: Baterija je potpuno napunjena.
-

UPUTE ZA BATERIJU

Kako ukloniti bateriju

1. Pritisnite gumb za otpuštanje baterije.
2. Izvucite bateriju iz pretinca za bateriju.

Kako postaviti bateriju

Umetnite bateriju u pretinac za bateriju dok sigurno ne sjedne na mjesto uz klik. Prije uporabe provjerite je li baterija pravilno pričvršćena.

KAKO POSTAVITI SAMOLJEPLJIVI DISK ZA POLIRANJE



1. Očistite jastučić za poliranje i nanosite malu količinu voska.
2. Uklonite zaštitnu foliju sa samoljepljivog diska.

3. Poravnajte samoljepljivi disk s podlogom za poliranje i čvrsto ga pritisnite kako biste ga pričvrstili.

NANOŠENJE VOSKA I POLIRANJE

- Ravnomjerno nanesite vosak na spužvasti jastučić za poliranje.
- Ne nanosite tekući vosak izravno na površinu vozila.
- Stroj za poliranje pomičite ravnomjerno po površini ujednačenom brzinom.
- Ne primjenjujte pretjerani pritisak tijekom rada. Dopustite uređaju da obavi posao.
- Uvijek isključite uređaj prije nego što ga uklonite s radne površine.
- Teško dostupna područja, poput kutova i utora, polirajte ručno.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Isključite uređaj i uklonite bateriju prije čišćenja ili održavanja.
- Ne čuvajte uređaj u prašnjavom ili prljavom okruženju.
- Kućište očistite mekom, vlažnom krpom. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje.
- Ne podmazujte unutrašnjost uređaja. Prašina i nečistoće mogu se zalijepiti za mazivo i utjecati na rad uređaja.
- Čuvajte uređaj na suhom mjestu, dalje od vlage.
- Zaštitite uređaj od izravne sunčeve svjetlosti. Preporučena temperatura skladištenja: 5–20°C.
- Uvijek isključite uređaj prije nego što ga uklonite s radne površine.
- Teško dostupna područja, poput kutova i utora, polirajte ručno.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.