

HU: POLIIRKA – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Modell neve: POLIIRKA

Modellszám: i750474

Adapter bemenet: AC 100–240V ~ 50/60Hz

Adapter kimenet: DC 12.6V = 1A

Névleges üzemi teljesítmény: 120W

Elektromos védelmi osztály: II. osztály

Forgási sebesség: 2800–5500 RPM

A támasztótányér átmérője: 125–150mm

Pályaátmérő: 9mm

Nettó tömeg: 1.02kg

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Figyelmeztetés! Használat előtt olvassa el az összes biztonsági utasítást. Az utasítások be nem tartása áramütést, tüzet, súlyos sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja.

Munkakörnyezet

- Gondoskodjon arról, hogy a munkaterület tiszta, száraz és jól megvilágított legyen.
- Ne használja a szerszámot robbanásveszélyes anyagok, gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében.
- A készülék használata közben tartsa a gyermekeket és más személyeket biztonságos távolságban.

Elektromos biztonság

- A csatlakozódugónak illeszkednie kell az elektromos aljzathoz. Soha ne módosítsa a csatlakozódugót, és ne használjon nem megfelelő aljzathoz való adaptert.
- Kerülje az érintkezést földelt felületekkel, például csövekkel, radiátorokkal vagy fémszerkezetekkel, mert ez növelheti az áramütés kockázatát.
- Ne használja a készüléket nedves körülmények között vagy olyan helyen, ahol közvetlenül vízzel érintkezhet.

Személyi biztonság

- A készüléket mindig körültekintően és józan ésszel használja. Ne használja a szerszámot, ha fáradt, illetve alkohol, kábítószer vagy olyan gyógyszer hatása alatt áll, amely befolyásolhatja a koncentrációját.

- A készülék használata közben mindig viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést, beleértve a szemvédőt is.

A szerszám használata és karbantartása

- Ne használja a készüléket, ha a kapcsoló nem működik megfelelően.
- Az olyan szerszámot, amelyet nem lehet biztonságosan be- vagy kikapcsolni, további használat előtt meg kell javítani.
- Ha a szerszám vagy bármely tartozéka megsérült, hagyja abba a készülék használatát, és javítsa meg vagy cserélje ki a sérült alkatrészeket.
- Tartsa a készüléket gyermekektől elzárva. Ne engedje, hogy a terméket vagy ezeket az utasításokat nem ismerő személyek használják.

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI

Ez a polírozógép alkalmas:

- Autópolírozásra: viasz felvitelére, viasz eltávolítására, polírozásra és enyhe csiszolásra.
- Háztartási tisztításra és polírozásra: padlók, márvány, fa bútorok, fémfelületek, csempék és más megfelelő anyagok kezelésére.

A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE



1. Tápellátás-jelző
 2. Sebességjelző
 3. Be-/kikapcsoló / Sebességállító gomb
 4. Sebességfokozat-állító gomb
 5. Lítium akkumulátorcsomag
 6. Öntapadó polírozókorong alapja
-

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Minden használat előtt:

- Ellenőrizze, hogy minden csavar, tartozék és polírozóelem biztonságosan van-e felszerelve.
 - Használat előtt győződjön meg arról, hogy a polírozókorong megfelelően van rögzítve.
 - Figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és használat előtt győződjön meg arról, hogy teljes mértékben megértette a készülék működését.
 - A készülék beállítása vagy használata közben ne helyezze be és ne távolítsa el az akkumulátort.
 - Ne használja a terméket puha, egyenetlen, lejtős, csúszós vagy instabil felületeken.
-

A JELZŐFÉNYEK ÁTTEKINTÉSE

- Villogó jelzőfények: Az akkumulátort fel kell tölteni.
 - Két jelzőfény világít: Az akkumulátor kapacitásának körülbelül kétharmada még rendelkezésre áll.
 - Három jelzőfény világít: Az akkumulátor teljesen fel van töltve.
-

AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

Az akkumulátor eltávolítása

1. Nyomja meg az akkumulátor kioldógombját.
2. Húzza ki az akkumulátorcsomagot az akkumulátorrekeszből.

Az akkumulátor behelyezése

Helyezze az akkumulátorcsomagot az akkumulátorrekeszbe, amíg az biztonságosan a helyére nem kattan. Használat előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően van-e rögzítve.

AZ ÖNTAPADÓ POLÍROZÓKORONG FELSZERELÉSE



1. Tisztítsa meg a polírozópárnát, és vigyen fel rá kis mennyiségű viaszt.
2. Távolítsa el a védőfóliát az öntapadó korongról.
3. Igazítsa az öntapadó korongot a polírozóalaphoz, és erősen nyomja rá a rögzítéshez.

VIASZOLÁS ÉS POLÍROZÁS

- Egyenletesen vigye fel a viaszt a szivacsos polírozópárnára.
- Ne vigyen fel folyékony viaszt közvetlenül a jármű felületére.
- A polírozógépet egyenletesen, állandó sebességgel mozgassa a felületen.
- Működés közben ne fejtse ki túlzott nyomást. Hagyja, hogy a gép végezze a munkát.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt eltávolítja a munkafelületről.
- A nehezen hozzáférhető területeket, például sarkokat és hornyokat kézzel kell polírozni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el az akkumulátorcsomagot.
- Ne tárolja a készüléket poros vagy szennyezett környezetben.
- A készülékházat puha, nedves ruhával tisztítsa. Ne használjon agresszív tisztítószeret.
- Ne kenje meg a gép belsejét. A por és a szennyeződések megtapadhatnak a kenőanyagon, és befolyásolhatják a működést.
- A készüléket száraz, nedvességtől védett helyen tárolja.
- Védje a készüléket a közvetlen napfénytől. Ajánlott tárolási hőmérséklet: 5–20°C.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt eltávolítja a munkafelületről.
- A nehezen hozzáférhető területeket, például sarkokat és hornyokat kézzel kell polírozni.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.