

LT: POLIIRKA – NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad įsigijote šį gaminį. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Modelio pavadinimas: POLIIRKA
Modelio numeris: i750474
Adapterio įvestis: AC 100–240V ~ 50/60Hz
Adapterio išvestis: DC 12.6V = 1A
Nominali darbinė galia: 120W
Elektros apsaugos klasė: II klasė
Sukimosi greitis: 2800–5500 RPM
Atraminio disko skersmuo: 125–150mm
Orbitos skersmuo: 9mm
Grynasis svoris: 1.02kg

SAUGOS INSTRUKCIJOS

Įspėjimas! Prieš naudodami perskaitykite visas saugos instrukcijas. Šių instrukcijų nesilaikymas gali sukelti elektros smūgį, gaisrą, sunkius sužalojimus arba sugadinti prietaisą.

Darbo aplinka

- Užtikrinkite, kad darbo vieta būtų švari, sausa ir gerai apšviesta.
- Nenaudokite įrankio šalia sprogių medžiagų, degių skysčių ar dujų.
- Naudodami prietaisą laikykite vaikus ir pašalinius asmenis saugiu atstumu.

Elektros sauga

- Kištukas turi tikti elektros lizdui. Niekada nekeiskite kištuko ir nenaudokite adapterių su netinkamais lizdais.
- Venkite kontakto su įžemintais paviršiais, tokiais kaip vamzdžiai, radiatoriai ar metalinės konstrukcijos, nes tai gali padidinti elektros smūgio riziką.
- Nenaudokite prietaiso drėgnomis sąlygomis arba vietose, kur jis gali tiesiogiai liestis su vandeniu.

Asmeninė sauga

- Visada naudokite prietaisą atsargiai ir vadovaudamiesi sveiku protu. Nenaudokite įrankio, kai esate pavargę arba veikiami alkoholio, narkotikų ar vaistų, galinčių paveikti jūsų koncentraciją.
- Naudodami prietaisą visada dėvėkite tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant akių apsaugą.

Įrankio naudojimas ir priežiūra

- Nenaudokite prietaiso, jei maitinimo jungiklis neveikia tinkamai.
- Įrankis, kurio negalima saugiai įjungti ar išjungti, prieš tolesnį naudojimą turi būti sutaisytas.
- Jei įrankis ar kuris nors priedas yra pažeistas, nustokite naudoti prietaisą ir pataisykite arba pakeiskite pažeistas dalis.
- Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite asmenims, kurie nėra susipažinę su gaminiu ar šiomis instrukcijomis, naudoti prietaiso.

GAMINIO PASKIRTIS

Ši poliravimo mašina tinka:

- Automobilių poliravimui: vaško dengimui, vaško pašalinimui, poliravimui ir lengvam šlifavimui.
- Buitiniam valymui ir poliravimui: grindims, marmurui, mediniams baldams, metaliniams paviršiams, plytelėms ir kitoms tinkamoms medžiagoms.

GAMINIO APŽVALGA



1. Maitinimo indikatorius
 2. Greičio indikatorius
 3. Maitinimo jungiklis / Greičio reguliavimo mygtukas
 4. Greičio lygio reguliavimo rankenėlė
 5. Ličio akumuliatoriaus blokas
 6. Lipnaus poliravimo disko pagrindas
-

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Prieš kiekvieną naudojimą:

- Patikrinkite, ar visi varžtai, priedai ir poliravimo aksesuarai yra saugiai pritvirtinti.
 - Prieš naudodami įsitikinkite, kad poliravimo padas yra tinkamai pritvirtintas.
 - Atidžiai perskaitykite šį vadovą ir prieš naudodami įsitikinkite, kad visiškai suprantate prietaiso veikimą.
 - Nedėkite ir neišimkite akumulatoriaus reguliuodami ar naudodami prietaisą.
 - Nenaudokite gaminio ant minkštų, nelygių, nuožulnių, slidžių ar nestabilių paviršių.
-

INDIKATORIŲ LEMPUČIŲ APŽVALGA

- Mirksinčios indikatorių lemputės: Akumuliatorių reikia įkrauti.
 - Dega dvi indikatorių lemputės: Liko maždaug du trečdaliai akumulatoriaus talpos.
 - Dega trys indikatorių lemputės: Akumulatorius visiškai įkrautas.
-

AKUMULIATORIAUS INSTRUKCIJOS

Kaip išimti akumuliatorių

1. Paspauskite akumulatoriaus atleidimo mygtuką.
2. Ištraukite akumulatoriaus bloką iš akumulatoriaus skyriaus.

Kaip įdėti akumuliatorių

Įdėkite akumulatoriaus bloką į akumulatoriaus skyrių, kol jis tvirtai užsifiksuos vietoje. Prieš naudodami patikrinkite, ar akumulatorius tinkamai pritvirtintas.

KAIP SUMONTUOTI LIPNŲ POLIRAVIMO DISKĄ



1. Nuvalykite poliravimo padą ir užtepkite nedidelį kiekį vaško.
2. Nuimkite apsauginę plėvelę nuo lipnaus disko.
3. Sulygiuokite lipnų diską su poliravimo pagrindu ir tvirtai prispauskite, kad pritvirtintumėte.

VAŠKAVIMAS IR POLIRAVIMAS

- Tolygiai užtepkite vašką ant kempininio poliravimo pado.
- Netepkite skysto vaško tiesiai ant transporto priemonės paviršiaus.
- Tolygiai judinkite poliravimo mašiną paviršiumi pastoviu greičiu.
- Dirbdami nespauskite per stipriai. Leiskite prietaisui atlikti darbą.
- Visada išjunkite prietaisą prieš nuimdami jį nuo darbinio paviršiaus.
- Sunkiai pasiekiamas vietas, tokias kaip kampai ir grioveliai, poliruokite rankomis.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami ar atlikdami priežiūrą išjunkite prietaisą ir išimkite akumuliatoriaus bloką.
- Nelaikykite prietaiso dulkečioje ar nešvarioje aplinkoje.
- Korpusą valykite minkšta, drėgna šluoste. Nenaudokite agresyvių valymo priemonių.
- Netepkite prietaiso vidaus. Dulkės ir nešvarumai gali prilipti prie tepalo ir paveikti veikimą.
- Laikykite prietaisą sausoje, nuo drėgmės apsaugotoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių. Rekomenduojama laikymo temperatūra: 5–20°C.
- Visada išjunkite prietaisą prieš nuimdami jį nuo darbinio paviršiaus.
- Sunkiai pasiekiamas vietas, tokias kaip kampai ir grioveliai, poliruokite rankomis.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.