

LV: POLIIRKA – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Paldies, ka iegādājāties šo produktu. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

TEHNISKIE PARAMETRI

Modeļa nosaukums: POLIIRKA
Modeļa numurs: i750474
Adaptēra ieeja: AC 100–240V ~ 50/60Hz
Adaptēra izeja: DC 12.6V = 1A
Nominālā darbības jauda: 120W
Elektriskās aizsardzības klase: II klase
Rotācijas ātrums: 2800–5500 RPM
Atbalsta diska diametrs: 125–150mm
Orbītas diametrs: 9mm
Neto svars: 1.02kg

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Brīdinājums! Pirms lietošanas izlasiet visus drošības norādījumus. Šo norādījumu neievērošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, ugunsgrēku, nopietnas traumas vai ierīces bojājumus.

Darba vide

- Pārliecinieties, ka darba zona ir tīra, sausa un labi apgaismota.
- Nelietojiet instrumentu sprādzienbīstamu materiālu, uzliesmojošu šķidrumu vai gāzu tuvumā.
- Ierīces lietošanas laikā turiet bērnus un citas personas drošā attālumā.

Elektriskā drošība

- Kontaktdakšai jāatbilst elektrības kontaktligzdai. Nekad nepārveidojiet kontaktdakšu un neizmantojiet adapterus ar nepiemērotām kontaktligzdām.
- Izvairieties no saskares ar iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem vai metāla konstrukcijām, jo tas var palielināt elektriskās strāvas trieciena risku.
- Nelietojiet ierīci mitros apstākļos vai vietās, kur tā var nonākt tiešā saskarē ar ūdeni.

Personīgā drošība

- Vienmēr lietojiet ierīci uzmanīgi un ar veselo saprātu. Nelietojiet instrumentu, ja esat noguris vai alkohola, narkotiku vai zāļu ietekmē, kas var ietekmēt koncentrēšanās spējas.
- Ierīces lietošanas laikā vienmēr izmantojiet piemērotus individuālos aizsardzības līdzekļus, tostarp acu aizsardzību.

Instrumenta lietošana un apkope

- Nelietojiet ierīci, ja barošanas slēdzis nedarbojas pareizi.
- Instruments, kuru nevar droši ieslēgt vai izslēgt, pirms turpmākas lietošanas ir jāremontē.
- Ja instruments vai kāds no piederumiem ir bojāts, pārtrauciet ierīces lietošanu un salabojiet vai nomainiet bojātās detaļas.
- Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet personām, kuras nav iepazinušās ar produktu vai šiem norādījumiem, lietot ierīci.

PRODUKTA PIELIETOJUMS

Šī pulēšanas mašīna ir piemērota:

- Automašīnu pulēšanai: vaska uzklāšanai, vaska noņemšanai, pulēšanai un vieglai slīpēšanai.
- Mājsaimniecības tīrīšanai un pulēšanai: grīdām, marmoram, koka mēbelēm, metāla virsmām, flīzēm un citiem piemērotiem materiāliem.

PRODUKTA PĀRSKATS



1. Barošanas indikators
 2. Ātruma indikators
 3. Barošanas slēdzis / Ātruma regulēšanas poga
 4. Ātruma līmeņa regulēšanas poga
 5. Litija akumulatora bloks
 6. Līmējošā pulēšanas diska pamatne
-

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Pirms katras lietošanas:

- Pārbaudiet, vai visas skrūves, uzgaļi un pulēšanas piederumi ir droši uzstādīti.
- Pirms lietošanas pārļiecinieties, ka pulēšanas spilventiņš ir pareizi piestiprināts.
- Rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un pirms lietošanas pārļiecinieties, ka pilnībā saprotat ierīces darbību.
- Neievietojiet un neizņemiet akumulatoru ierīces regulēšanas vai darbības laikā.
- Nelietojiet produktu uz mīkstām, nelīdzenām, slīpām, slidenām vai nestabilām virsmām.

INDIKATORU GAIŠMU PĀRSKATS

- Mirgojošas indikatoru gaismas: Akumulators ir jāuzlādē.
- Spīd divas indikatoru gaismas: Atlikušas aptuveni divas trešdaļas akumulatora ietilpības.
- Spīd trīs indikatoru gaismas: Akumulators ir pilnībā uzlādēts.

AKUMULATORA NORĀDĪJUMI

Kā izņemt akumulatoru

1. Nospiediet akumulatora atbrīvošanas pogu.
2. Izvelciet akumulatora bloku no akumulatora nodalījuma.

Kā ievietot akumulatoru

Ievietojiet akumulatora bloku akumulatora nodalījumā, līdz tas droši nofiksējas vietā ar klikšķi. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai akumulators ir pareizi nostiprināts.

KĀ UZSTĀDĪT LĪMĒJOŠO PULĒŠANAS DISKU



1. Notīriet pulēšanas spilventiņu un uzklājiet nelielu daudzumu vaska.
2. Noņemiet aizsargplēvi no līmējošā diska.
3. Izlīdziniet līmējošo disku ar pulēšanas pamatni un cieši piespiediet, lai to nostiprinātu.

VASKOŠANA UN PULĒŠANA

- Vienmērīgi uzklājiet vasku uz sūkļa pulēšanas spilventiņa.
- Neuzklājiet šķidru vasku tieši uz transportlīdzekļa virsmas.
- Vienmērīgi pārvietojiet pulēšanas mašīnu pa virsmu ar nemainīgu ātrumu.
- Darbības laikā nepiemērojiet pārmērīgu spiedienu. Ļaujiet ierīcei veikt darbu.
- Pirms ierīces noņemšanas no darba virsmas vienmēr to izslēdziet.
- Grūti sasniedzamas vietas, piemēram, stūri un rievas, pulējiet manuāli.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

- Pirms tīrīšanas vai apkopes izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatora bloku.
- Neglabājiet ierīci putekļainā vai netīrā vidē.
- Tīriet korpusu ar mīkstu, mitru drānu. Neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Neeļļojiet ierīces iekšpusi. Putekļi un netīrumi var pielipt smērvielai un ietekmēt ierīces darbību.
- Glabājiet ierīci sausā vietā, pasargātu no mitruma.
- Sargājiet ierīci no tiešiem saules stariem. Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra: 5–20°C.
- Pirms ierīces noņemšanas no darba virsmas vienmēr to izslēdziet.
- Grūti sasniedzamas vietas, piemēram, stūri un rievas, pulējiet manuāli.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.