

NL: POLIIRKA – GEBRUIKERSHANDLEIDING

Bedankt voor de aankoop van dit product. Lees deze gebruikershandleiding vóór gebruik zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

TECHNISCHE PARAMETERS

Modelnaam: POLIIRKA

Modelnummer: i750474

Adapteringang: AC 100–240V ~ 50/60Hz

Adapteruitgang: DC 12.6V = 1A

Nominaal bedrijfsvermogen: 120W

Elektrische bescherming: Klasse II

Rotatiesnelheid: 2800–5500 RPM

Diameter van de steunschijf: 125–150mm

Orbitdiameter: 9mm

Nettogewicht: 1.02kg

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Waarschuwing! Lees vóór gebruik alle veiligheidsinstructies. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand, ernstig letsel of schade aan het apparaat.

Werkomgeving

- Zorg ervoor dat de werkruimte schoon, droog en goed verlicht is.
- Gebruik het gereedschap niet in de buurt van explosieve materialen, ontvlambare vloeistoffen of gassen.
- Houd kinderen en omstanders op een veilige afstand tijdens het gebruik van het apparaat.

Elektrische veiligheid

- De stekker moet geschikt zijn voor het stopcontact. Pas de stekker nooit aan en gebruik geen adapters met ongeschikte stopcontacten.
- Vermijd contact met geaarde oppervlakken zoals leidingen, radiatoren of metalen constructies, omdat dit het risico op een elektrische schok kan vergroten.
- Gebruik het apparaat niet in natte omstandigheden of op plaatsen waar het direct in contact kan komen met water.

Persoonlijke veiligheid

- Gebruik het apparaat altijd zorgvuldig en met gezond verstand. Gebruik het gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicatie die uw concentratie kunnen beïnvloeden.
- Draag tijdens het gebruik van het apparaat altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder oogbescherming.

Gebruik en onderhoud van het gereedschap

- Gebruik het apparaat niet als de aan/uit-schakelaar niet correct werkt.
- Gereedschap dat niet veilig kan worden in- of uitgeschakeld, moet vóór verder gebruik worden gerepareerd.
- Als het gereedschap of accessoires beschadigd zijn, stop dan met het gebruik van het apparaat en repareer of vervang de beschadigde onderdelen.
- Houd het apparaat buiten bereik van kinderen. Laat personen die niet vertrouwd zijn met het product of deze instructies het apparaat niet bedienen.

TOEPASSINGEN VAN HET PRODUCT

Deze polijstmachine is geschikt voor:

- Autopolijsten: wax aanbrengen, wax verwijderen, polijsten en licht schuren.
- Huishoudelijk reinigen en polijsten: vloeren, marmer, houten meubels, metalen oppervlakken, tegels en andere geschikte materialen.

PRODUCTOVERZICHT



1. Voedingsindicator
 2. Snelheidsindicator
 3. Aan/uit-schakelaar / Knop voor snelheidsregeling
 4. Regelknop voor snelheidsstand
 5. Lithium-accupack
 6. Hechtbasis voor polijstschiif
-

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Voor elk gebruik:

- Controleer of alle schroeven, hulpstukken en polijstaccessoires stevig zijn bevestigd.
 - Zorg ervoor dat de polijstpad vóór gebruik correct is bevestigd.
 - Lees deze handleiding zorgvuldig en zorg ervoor dat u de werking van het apparaat volledig begrijpt voordat u het gebruikt.
 - Plaats of verwijder de accu niet tijdens het afstellen of bedienen van het apparaat.
 - Gebruik het product niet op zachte, oneffen, hellende, gladde of instabiele oppervlakken.
-

OVERZICHT VAN DE INDICATIELAMPJES

- Knipperende indicatielampjes: De accu moet worden opgeladen.
 - Twee indicatielampjes branden: Ongeveer twee derde van de accucapaciteit is nog beschikbaar.
 - Drie indicatielampjes branden: De accu is volledig opgeladen.
-

ACCU-INSTRUCTIES

De accu verwijderen

1. Druk op de ontgrendelingsknop van de accu.
2. Trek het accupack uit het accuvak.

De accu plaatsen

Plaats het accupack in het accuvak totdat het stevig op zijn plaats vastklikt. Controleer vóór gebruik of de accu correct is bevestigd.

DE ZELFKLEVENDE POLIJTSCHIJF INSTALLEREN



1. Reinig de polijstpad en breng een kleine hoeveelheid wax aan.
2. Verwijder de beschermfolie van de zelfklevende schijf.

3. Lijn de zelfklevende schijf uit met de polijstbasis en druk deze stevig aan om hem vast te zetten.

WAXEN EN POLIJSTEN

- Breng de wax gelijkmatig aan op de sponsachtige polijstpad.
- Breng vloeibare wax niet rechtstreeks op het oppervlak van het voertuig aan.
- Beweeg de polijstmachine gelijkmatig over het oppervlak met een constante snelheid.
- Oefen tijdens het gebruik geen overmatige druk uit. Laat de machine het werk doen.
- Schakel het apparaat altijd uit voordat u het van het werkoppervlak verwijdt.
- Moeilijk bereikbare plaatsen, zoals hoeken en groeven, moeten handmatig worden gepolijst.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Schakel het apparaat uit en verwijder het accupack vóór reiniging of onderhoud.
- Bewaar het apparaat niet in stoffige of vuile omgevingen.
- Reinig de behuizing met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen.
- Smeer de binnenkant van de machine niet. Stof en vuil kunnen aan het smeermiddel blijven kleven en de werking beïnvloeden.
- Bewaar het apparaat op een droge plaats, beschermd tegen vocht.
- Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht. Aanbevolen opslagtemperatuur: 5–20°C.
- Schakel het apparaat altijd uit voordat u het van het werkoppervlak verwijdt.
- Moeilijk bereikbare plaatsen, zoals hoeken en groeven, moeten handmatig worden gepolijst.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.