

PL: POLIIRKA – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa modelu: POLIIRKA

Numer modelu: i750474

Wejście adaptera: AC 100–240V ~ 50/60Hz

Wyjście adaptera: DC 12.6V = 1A

Znamionowa moc robocza: 120W

Klasa ochrony elektrycznej: Klasa II

Prędkość obrotowa: 2800–5500 RPM

Średnica talerza oporowego: 125–150mm

Średnica orbity: 9mm

Masa netto: 1.02kg

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Ostrzeżenie! Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar, poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.

Środowisko pracy

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, suche i dobrze oświetlone.
- Nie używaj narzędzia w pobliżu materiałów wybuchowych, łatwopalnych cieczy ani gazów.
- Podczas korzystania z urządzenia trzymaj dzieci i osoby postronne w bezpiecznej odległości.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Wtyczka musi pasować do gniazda elektrycznego. Nigdy nie modyfikuj wtyczki ani nie używaj adapterów z nieodpowiednimi gniazdami.
- Unikaj kontaktu z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki lub konstrukcje metalowe, ponieważ może to zwiększyć ryzyko porażenia prądem.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnych warunkach ani w miejscach, w których może dojść do bezpośredniego kontaktu z wodą.

Bezpieczeństwo osobiste

- Zawsze używaj urządzenia ostrożnie i rozsądnie. Nie korzystaj z narzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków, które mogą wpływać na koncentrację.
- Podczas korzystania z urządzenia zawsze noś odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w tym ochronę oczu.

Użytkowanie i konserwacja narzędzia

- Nie używaj urządzenia, jeśli wyłącznik zasilania nie działa prawidłowo.
- Narzędzie, którego nie można bezpiecznie włączyć lub wyłączyć, musi zostać naprawione przed dalszym użyciem.
- Jeśli narzędzie lub którekolwiek akcesorium jest uszkodzone, przerwij korzystanie z urządzenia i napraw lub wymień uszkodzone części.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalaj osobom nieznającym produktu lub niniejszych instrukcji na obsługę urządzenia.

ZASTOSOWANIA PRODUKTU

Ta polerka nadaje się do:

- Polerowania samochodów: nakładania wosku, usuwania wosku, polerowania i lekkiego szlifowania.
- Czyszczenia i polerowania w gospodarstwie domowym: podłóg, marmuru, drewnianych mebli, powierzchni metalowych, płytek i innych odpowiednich materiałów.

PRZEGLĄD PRODUKTU



1. Wskaźnik zasilania
 2. Wskaźnik prędkości
 3. Wyłącznik zasilania / Przycisk regulacji prędkości
 4. Pokrętło regulacji poziomu prędkości
 5. Akumulator litowy
 6. Samoprzylepna podstawa tarczy polerskiej
-

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Przed każdym użyciem:

- Sprawdź, czy wszystkie śruby, mocowania i akcesoria polerskie są prawidłowo i bezpiecznie zamontowane.
- Przed uruchomieniem upewnij się, że pad polerski jest prawidłowo zamocowany.
- Dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję i upewnij się, że w pełni rozumiesz sposób działania urządzenia przed użyciem.
- Nie wkładaj ani nie wyjmuj akumulatora podczas regulacji lub pracy urządzenia.
- Nie używaj produktu na miękkich, nierównych, pochyłych, śliskich lub niestabilnych powierzchniach.

PRZEGLĄD LAMPEK WSKAŹNIKOWYCH

- Migające lampki wskaźnikowe: Akumulator wymaga naładowania.
- Świecą dwie lampki wskaźnikowe: Pozostało około dwóch trzecich pojemności akumulatora.
- Świecą trzy lampki wskaźnikowe: Akumulator jest w pełni naładowany.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE AKUMULATORA

Jak wyjąć akumulator

1. Naciśnij przycisk zwalniający akumulator.
2. Wyciągnij akumulator z komory akumulatora.

Jak zainstalować akumulator

Wsuń akumulator do komory, aż bezpiecznie zatrzaśnie się na swoim miejscu. Przed użyciem sprawdź, czy akumulator jest prawidłowo zamocowany.

JAK ZAINSTALOWAĆ SAMOPRZYLEPNĄ TARCZĘ POLERSKĄ



1. Wyczyść pad polerski i nałóż niewielką ilość wosku.
2. Usuń folię ochronną z samoprzylepnej tarczy.
3. Wyrównaj samoprzylepną tarczę z podstawą polerską i mocno dociśnij, aby ją zamocować.

WOSKOWANIE I POLEROWANIE

- Równomiernie nałóż wosk na gąbkowy pad polerski.
- Nie nakładaj płynnego wosku bezpośrednio na powierzchnię pojazdu.
- Przesuwaj polerkę równomiernie po powierzchni ze stałą prędkością.
- Nie wywieraj nadmiernego nacisku podczas pracy. Pozwól urządzeniu wykonać pracę.
- Zawsze wyłącz urządzenie przed zdjęciem go z powierzchni roboczej.
- Trudno dostępne miejsca, takie jak narożniki i rowki, należy polerować ręcznie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wyłącz urządzenie i wyjmij akumulator przed czyszczeniem lub konserwacją.
- Nie przechowuj urządzenia w zapyłonym ani zabrudzonym środowisku.
- Czyść obudowę miękką, wilgotną szmatką. Nie używaj agresywnych środków czyszczących.
- Nie smaruj wnętrza urządzenia. Kurz i zanieczyszczenia mogą przyklejać się do środka smarnego i wpływać na działanie.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od wilgoci.
- Chroń urządzenie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Zalecana temperatura przechowywania: 5–20°C.
- Zawsze wyłącz urządzenie przed zdjęciem go z powierzchni roboczej.
- Trudno dostępne miejsca, takie jak narożniki i rowki, należy polerować ręcznie.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.