

SR: POLIIRKA – UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Hvala vam što ste kupili ovaj proizvod. Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu pre korišćenja i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

TEHNIČKI PARAMETRI

Naziv modela: POLIIRKA

Broj modela: i750474

Ulaz adaptera: AC 100–240V ~ 50/60Hz

Izlaz adaptera: DC 12.6V = 1A

Nazivna radna snaga: 120W

Klasa električne zaštite: Klasa II

Brzina rotacije: 2800–5500 RPM

Prečnik potporne ploče: 125–150mm

Prečnik orbite: 9mm

Neto težina: 1.02kg

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Upozorenje! Pre upotrebe pročitajte sva bezbednosna uputstva. Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do strujnog udara, požara, ozbiljnih povreda ili oštećenja uređaja.

Radno okruženje

- Obezbedite da radni prostor bude čist, suv i dobro osvetljen.
- Ne koristite alat u blizini eksplozivnih materijala, zapaljivih tečnosti ili gasova.
- Držite decu i druge osobe na bezbednoj udaljenosti tokom korišćenja uređaja.

Električna bezbednost

- Utikač mora odgovarati električnoj utičnici. Nikada ne menjajte utikač niti koristite adaptere sa neodgovarajućim utičnicama.
- Izbegavajte kontakt sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori ili metalne konstrukcije, jer to može povećati rizik od strujnog udara.
- Ne koristite uređaj u vlažnim uslovima ili na mestima gde može doći u direktan kontakt sa vodom.

Lična bezbednost

- Uvek koristite uređaj pažljivo i razumno. Ne koristite alat kada ste umorni ili pod uticajem alkohola, droga ili lekova koji mogu uticati na vašu koncentraciju.
- Tokom korišćenja uređaja uvek nosite odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za oči.

Upotreba i održavanje alata

- Ne koristite uređaj ako prekidač za uključivanje ne funkcioniše ispravno.
- Alat koji se ne može bezbedno uključiti ili isključiti mora biti popravljen pre dalje upotrebe.
- Ako su alat ili bilo koji dodatni delovi oštećeni, prestanite sa korišćenjem uređaja i popravite ili zamenite oštećene delove.
- Držite uređaj van domašaja dece. Ne dozvoljavajte osobama koje nisu upoznate sa proizvodom ili ovim uputstvima da rukuju uređajem.

NAMENA PROIZVODA

Ova mašina za poliranje pogodna je za:

- Poliranje automobila: nanošenje voska, uklanjanje voska, poliranje i lagano brušenje.
- Čišćenje i poliranje u domaćinstvu: podovi, mermer, drveni nameštaj, metalne površine, pločice i drugi odgovarajući materijali.

PREGLED PROIZVODA



1. Indikator napajanja
2. Indikator brzine
3. Prekidač za uključivanje / dugme za podešavanje brzine
4. Dugme za podešavanje stepena brzine
5. Litijumska baterija
6. Podloga za samolepljivi disk za poliranje

UPUTSTVO ZA RAD

Pre svake upotrebe:

- Proverite da li su svi zavrtnji, nastavci i dodaci za poliranje bezbedno postavljeni.
 - Pre upotrebe proverite da li je podloga za poliranje pravilno pričvršćena.
 - Pažljivo pročitajte ovo uputstvo i pre upotrebe proverite da li u potpunosti razumete način rada uređaja.
 - Ne postavljajte niti uklanjajte bateriju tokom podešavanja ili korišćenja uređaja.
 - Ne koristite proizvod na mekim, neravnim, nagnutim, klizavim ili nestabilnim površinama.
-

PREGLED INDIKATORSKIH SVETALA

- Trepćuća indikatorska svetla: Bateriju je potrebno napuniti.
 - Svetle dva indikatorska svetla: Preostalo je približno dve trećine kapaciteta baterije.
 - Svetle tri indikatorska svetla: Baterija je potpuno napunjena.
-

UPUTSTVO ZA BATERIJU

Kako ukloniti bateriju

1. Pritisnite dugme za oslobađanje baterije.
2. Izvucite bateriju iz odeljka za bateriju.

Kako postaviti bateriju

Umetnite bateriju u odeljak za bateriju dok se bezbedno ne zaključa na mestu uz klik. Pre upotrebe proverite da li je baterija pravilno pričvršćena.

KAKO POSTAVITI SAMOLEPLJIVI DISK ZA POLIRANJE



1. Očistite podlogu za poliranje i nanesite malu količinu voska.
2. Uklonite zaštitnu foliju sa samolepljivog diska.

3. Poravnajte samolepljivi disk sa podlogom za poliranje i čvrsto ga pritisnite kako biste ga pričvrstili.

NANOŠENJE VOSKA I POLIRANJE

- Ravnomerno nanosite vosak na suđerastu podlogu za poliranje.
- Ne nanosite tečni vosak direktno na površinu vozila.
- Pomerajte mašinu za poliranje ravnomerno preko površine ujednačenom brzinom.
- Ne primenjujte preveliki pritisak tokom rada. Dozvolite uređaju da obavi posao.
- Uvek isključite uređaj pre nego što ga uklonite sa radne površine.
- Teško dostupna mesta, kao što su uglovi i žlebovi, treba polirati ručno.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Isključite uređaj i uklonite bateriju pre čišćenja ili održavanja.
- Ne čuvajte uređaj u prašnjavom ili prljavom okruženju.
- Očistite kućište mekom, vlažnom krpom. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje.
- Ne podmazujte unutrašnjost uređaja. Prašina i nečistoće mogu se zalepiti za mazivo i uticati na rad uređaja.
- Čuvajte uređaj na suvom mestu, dalje od vlage.
- Zaštitite uređaj od direktne sunčeve svetlosti. Preporučena temperatura skladištenja: 5–20°C.
- Uvek isključite uređaj pre nego što ga uklonite sa radne površine.
- Teško dostupna mesta, kao što su uglovi i žlebovi, treba polirati ručno.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

СР: ПОЛИИРКА – УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Хвала вам што сте купили овај производ. Пажљиво прочитајте ово упутство за употребу пре коришћења и сачувајте га за будућу употребу.

ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ

Назив модела: POLIIRKA
Број модела: i750474
Улаз адаптера: AC 100–240V ~ 50/60Hz
Израз адаптера: DC 12.6V = 1A
Називна радна снага: 120W
Класа електричне заштите: Класа II
Брзина ротације: 2800–5500 RPM
Пречник потпорне плоче: 125–150mm
Пречник орбите: 9mm
Нето тежина: 1.02kg

БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

Упозорење! Пре употребе прочитајте сва безбедносна упутства. Непоштовање ових упутстава може довести до струјног удара, пожара, озбиљних повреда или оштећења уређаја.

Радно окружење

- Обезбедите да радни простор буде чист, сув и добро осветљен.
- Не користите алат у близини експлозивних материјала, запаљивих течности или гасова.
- Држите децу и друге особе на безбедној удаљености током коришћења уређаја.

Електрична безбедност

- Утикач мора одговарати електричној утичници. Никада не мењајте утикач нити користите адаптере са неодговарајућим утичницама.
- Избегавајте контакт са уземљеним површинама као што су цеви, радијатори или металне конструкције, јер то може повећати ризик од струјног удара.
- Не користите уређај у влажним условима или на местима где може доћи у директан контакт са водом.

Лична безбедност

- Увек користите уређај пажљиво и разумно. Не користите алат када сте уморни или под утицајем алкохола, дрога или лекова који могу утицати на вашу концентрацију.
- Током коришћења уређаја увек носите одговарајућу личну заштитну опрему, укључујући заштиту за очи.

Употреба и одржавање алата

- Не користите уређај ако прекидач за укључивање не функционише исправно.
- Алат који се не може безбедно укључити или искључити мора бити поправљен пре даље употребе.
- Ако су алат или било који додатни делови оштећени, престаните са коришћењем уређаја и поправите или замените оштећене делове.
- Држите уређај ван домаћаја деце. Не дозвољавајте особама које нису упознате са производом или овим упутствима да рукују уређајем.

НАМЕНА ПРОИЗВОДА

Ова машина за полирање погодна је за:

- Полирање аутомобила: наношење воска, уклањање воска, полирање и лагано брушење.
- Чишћење и полирање у домаћинству: подови, мермер, дрвени намештај, металне површине, плочице и други одговарајући материјали.

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА



1. Индикатор напајања
 2. Индикатор брзине
 3. Прекидач за укључивање / дугме за подешавање брзине
 4. Дугме за подешавање степена брзине
 5. Литијумска батерија
 6. Подлога за самолепљиви диск за полирање
-

УПУТСТВО ЗА РАД

Пре сваке употребе:

- Проверите да ли су сви завртњи, наставци и додаци за полирање безбедно постављени.
- Пре употребе проверите да ли је подлога за полирање правилно причвршћена.
- Пажљиво прочитајте ово упутство и пре употребе проверите да ли у потпуности разумете начин рада уређаја.
- Не постављајте нити уклањајте батерију током подешавања или коришћења уређаја.
- Не користите производ на меким, неравним, нагнутим, клизавим или нестабилним површинама.

ПРЕГЛЕД ИНДИКАТОРСКИХ СВЕТАЛА

- Трепћућа индикаторска светла: Батерију је потребно напунити.
- Светле два индикаторска светла: Преостало је приближно две трећине капацитета батерије.
- Светле три индикаторска светла: Батерија је потпуно напуњена.

УПУТСТВО ЗА БАТЕРИЈУ

Како уклонити батерију

1. Притисните дугме за ослобађање батерије.
2. Извуците батерију из одељка за батерију.

Како поставити батерију

Уметните батерију у одељак за батерију док се безбедно не закључа на месту уз клик. Пре употребе проверите да ли је батерија правилно причвршћена.

КАКО ПОСТАВИТИ САМОЛЕПЛИВИ ДИСК ЗА ПОЛИРАЊЕ



1. Очистите подлогу за полирање и нанесите малу количину воска.

2. Уклоните заштитну фолију са самолепљивог диска.
3. Поравнајте самолепљиви диск са подлогом за полирање и чврсто га притисните како бисте га причврстили.

НАНОШЕЊЕ ВОСКА И ПОЛИРАЊЕ

- Равномерно нанесите восак на сунђерасту подлогу за полирање.
- Не наносите течни восак директно на површину возила.
- Померајте машину за полирање равномерно преко површине уједначеном брзином.
- Не примењујте превелики притисак током рада. Дозволите уређају да обави посао.
- Увек искључите уређај пре него што га уклоните са радне површине.
- Тешко доступна места, као што су углови и жлебови, треба полирати ручно.

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

- Искључите уређај и уклоните батерију пре чишћења или одржавања.
- Не чувајте уређај у прашњавом или прљавом окружењу.
- Очистите кућиште меком, влажном крпом. Не користите агресивна средства за чишћење.
- Не подмазујте унутрашњост уређаја. Прашина и нечистоће могу се залепити за мазиво и утицати на рад уређаја.
- Чувајте уређај на сувом месту, даље од влаге.
- Заштитите уређај од директне сунчеве светлости. Препоручена температура складиштења: 5–20°C.
- Увек искључите уређај пре него што га уклоните са радне површине.
- Тешко доступна места, као што су углови и жлебови, треба полирати ручно.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније