

SL: POLIIRKA – NAVODILA ZA UPORABO

Hvala, ker ste kupili ta izdelek. Pred uporabo natančno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo uporabo.

TEHNIČNI PARAMETRI

Ime modela: POLIIRKA

Številka modela: i750474

Vhod adapterja: AC 100–240V ~ 50/60Hz

Izhod adapterja: DC 12.6V = 1A

Nazivna delovna moč: 120W

Razred električne zaščite: Razred II

Hitrost vrtenja: 2800–5500 RPM

Premmer podpornega krožnika: 125–150mm

Premmer ekscentričnega hoda: 9mm

Neto teža: 1.02kg

VARNOSTNA NAVODILA

Opozorilo! Pred uporabo preberite vsa varnostna navodila. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar, požar, hude telesne poškodbe ali poškodbe naprave.

Delovno okolje

- Poskrbite, da je delovno območje čisto, suho in dobro osvetljeno.
- Orodja ne uporabljajte v bližini eksplozivnih materialov, vnetljivih tekočin ali plinov.
- Med uporabo naprave naj bodo otroci in druge osebe na varni razdalji.

Električna varnost

- Vtič mora ustrezati električni vtičnici. Vtiča nikoli ne spreminjajte in ne uporabljajte adapterjev z neustreznimi vtičnicami.
- Izogibajte se stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji ali kovinske konstrukcije, saj lahko to poveča nevarnost električnega udara.
- Naprave ne uporabljajte v mokrih pogojih ali na mestih, kjer bi lahko prišla v neposreden stik z vodo.

Osebna varnost

- Napravo vedno uporabljajte previdno in razumno. Orodja ne uporabljajte, kadar ste utrujeni ali pod vplivom alkohola, drog ali zdravil, ki lahko vplivajo na vašo zbranost.
- Med uporabo naprave vedno nosite ustrezno osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za oči.

Uporaba in vzdrževanje orodja

- Naprave ne uporabljajte, če stikalo za vklop ne deluje pravilno.
- Orodje, ki ga ni mogoče varno vklopiti ali izklopiti, je treba pred nadaljnjo uporabo popraviti.
- Če so orodje ali kateri koli dodatki poškodovani, prenehajte uporabljati napravo ter poškodovane dele popravite ali zamenjajte.
- Napravo hranite izven dosega otrok. Osebam, ki niso seznanjene z izdelkom ali temi navodili, ne dovolite upravljanja naprave.

UPORABA IZDELKA

Ta polirni stroj je primeren za:

- Poliranje avtomobilov: voskanje, odstranjevanje voska, poliranje in rahlo brušenje.
- Čiščenje in poliranje v gospodinjstvu: tla, marmor, leseno pohištvo, kovinske površine, ploščice in drugi primerni materiali.

PREGLED IZDELKA



1. Indikator napajanja
2. Indikator hitrosti
3. Stikalo za vklop / gumb za nastavitev hitrosti
4. Gumb za nastavitev stopnje hitrosti
5. Litijev baterijski sklop
6. Podlaga za samolepilni polirni disk

NAVODILA ZA UPORABO

Pred vsako uporabo:

- Preverite, ali so vsi vijaki, nastavki in dodatki za poliranje varno nameščeni.
 - Pred uporabo se prepričajte, da je polirna blazinica pravilno nameščena.
 - Natančno preberite ta navodila in se pred uporabo prepričajte, da popolnoma razumete delovanje naprave.
 - Med nastavljanjem ali uporabo naprave ne nameščajte ali odstranjujte baterije.
 - Izdelka ne uporabljajte na mehkih, neravnih, nagnjenih, spolzkih ali nestabilnih površinah.
-

PREGLED INDIKATORSKIH LUČK

- Utripajoče indikatorske lučke: Baterijo je treba napolniti.
 - Svetita dve indikatorski lučki: Preostali sta približno dve tretjini zmogljivosti baterije.
 - Svetijo tri indikatorske lučke: Baterija je popolnoma napolnjena.
-

NAVODILA ZA BATERIJO

Kako odstraniti baterijo

1. Pritisnite gumb za sprostitve baterije.
2. Izvlecite baterijski sklop iz prostora za baterijo.

Kako namestiti baterijo

Baterijski sklop vstavite v prostor za baterijo, dokler se varno ne zaskoči na mestu. Pred uporabo preverite, ali je baterija pravilno pritrjena.

KAKO NAMESTITI SAMOLEPILNI POLIRNI DISK



1. Očistite polirno blazinico in nanesite majhno količino voska.
2. Odstranite zaščitno folijo s samolepilnega diska.
3. Poravnajte samolepilni disk s polirno podlago in ga močno pritiskajte, da ga pritrdite.

VOSKANJE IN POLIRANJE

- Vosek enakomerno nanesite na gobasto polirno blazinico.
- Tekočega voska ne nanašajte neposredno na površino vozila.
- Polirni stroj premikajte enakomerno po površini z enakomerno hitrostjo.
- Med uporabo ne pritiskajte premočno. Pustite, da naprava opravi delo.
- Preden napravo odstranite z delovne površine, jo vedno izklopite.
- Težko dostopna območja, kot so vogali in utori, polirajte ročno.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem izklopite napravo in odstranite baterijski sklop.
- Naprave ne shranjujte v prašnem ali umazanem okolju.
- Ohišje očistite z mehko, vlažno krpo. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.
- Notranjosti naprave ne mažite. Prah in umazanija se lahko oprijemata maziva in vplivata na delovanje.
- Napravo hranite na suhem mestu, zaščitnem pred vlago.
- Napravo zaščitite pred neposredno sončno svetlobo. Priporočena temperatura shranjevanja: 5–20°C.
- Preden napravo odstranite z delovne površine, jo vedno izklopite.
- Težko dostopna območja, kot so vogali in utori, polirajte ročno.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.