

SK: POLIIRKA – NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Názov modelu: POLIIRKA

Číslo modelu: i750474

Vstup adaptéra: AC 100–240V ~ 50/60Hz

Výstup adaptéra: DC 12.6V = 1A

Menovitý prevádzkový výkon: 120W

Trieda elektrickej ochrany: Trieda II

Rýchlosť otáčania: 2800–5500 RPM

Priemer oporného taniera: 125–150mm

Priemer orbitálneho pohybu: 9mm

Čistá hmotnosť: 1.02kg

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Upozornenie! Pred použitím si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, vážnemu zraneniu alebo poškodeniu zariadenia.

Pracovné prostredie

- Zabezpečte, aby bol pracovný priestor čistý, suchý a dobre osvetlený.
- Nepoužívajte náradie v blízkosti výbušných materiálov, horľavých kvapalín alebo plynov.
- Počas používania zariadenia udržiavajte deti a ostatné osoby v bezpečnej vzdialenosti.

Elektrická bezpečnosť

- Zástrčka musí zodpovedať elektrickej zásuvke. Zástrčku nikdy neupravujte ani nepoužívajte adaptéry s nevhodnými zásuvkami.
- Vyhýbajte sa kontaktu s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory alebo kovové konštrukcie, pretože to môže zvýšiť riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom prostredí ani na miestach, kde môže prísť do priameho kontaktu s vodou.

Osobná bezpečnosť

- Zariadenie používajte vždy opatrne a s rozvahou. Náradie nepoužívajte, ak ste unavení alebo pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov, ktoré môžu ovplyvniť vašu koncentráciu.
- Počas používania zariadenia vždy používajte vhodné osobné ochranné prostriedky vrátane ochrany očí.

Používanie a údržba náradia

- Nepoužívajte zariadenie, ak vypínač nefunguje správne.
- Náradie, ktoré sa nedá bezpečne zapnúť alebo vypnúť, musí byť pred ďalším použitím opravené.
- Ak je náradie alebo akékoľvek príslušenstvo poškodené, prestaňte zariadenie používať a poškodené časti opravte alebo vymeňte.
- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte osobám, ktoré nie sú oboznámené s výrobkom alebo týmito pokynmi, aby zariadenie používali.

POUŽITIE VÝROBKU

Táto leštička je vhodná na:

- Leštenie automobilov: nanášanie vosku, odstraňovanie vosku, leštenie a ľahké brúsenie.
- Čistenie a leštenie v domácnosti: podlahy, mramor, drevený nábytok, kovové povrchy, dlaždice a ďalšie vhodné materiály.

PREHĽAD VÝROBKU



1. Indikátor napájania
 2. Indikátor rýchlosti
 3. Vypínač / Tlačidlo nastavenia rýchlosti
 4. Ovládač nastavenia úrovne rýchlosti
 5. Lítiový akumulátor
 6. Lepiaca základňa pre leštiaci kotúč
-

POKYNY NA OBSLUHU

Pred každým použitím:

- Skontrolujte, či sú všetky skrutky, nastavce a leštiace príslušenstvo bezpečne namontované.
- Pred použitím sa uistite, že je leštiaca podložka správne pripevnená.
- Pozorne si prečítajte tento návod a pred použitím sa uistite, že úplne rozumiete fungovaniu zariadenia.
- Počas nastavovania alebo používania zariadenia nevkladajte ani nevyberajte akumulátor.
- Nepoužívajte výrobok na mäkkých, nerovných, naklonených, klzkých alebo nestabilných povrchoch.

PREHĽAD INDIKAČNÝCH SVETIEL

- Blikajúce indikačné svetlá: Akumulátor je potrebné nabiť.
- Svetia dve indikačné svetlá: Zostávajú približne dve tretiny kapacity akumulátora.
- Svetia tri indikačné svetlá: Akumulátor je úplne nabitý.

POKYNY PRE AKUMULÁTOR

Ako vybrať akumulátor

1. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie akumulátora.
2. Vytiahnite akumulátor z priestoru pre akumulátor.

Ako vložiť akumulátor

Vložte akumulátor do príslušného priestoru, až kým bezpečne nezapadne na svoje miesto. Pred použitím skontrolujte, či je akumulátor správne upevnený.

AKO NAINŠTALOVAŤ SAMOLEPIACI LEŠTIACI KOTÚČ



1. Vyčistite leštiacu podložku a naneste malé množstvo vosku.
2. Odstráňte ochrannú fóliu zo samolepiaceho kotúča.

3. Zarovnajete samolepiaci kotúč s leštiacou základňou a pevne ho pritlačte, aby sa zaistil.

VOSKOVANIE A LEŠTENIE

- Naneste vosk rovnomerne na penovú leštiacu podložku.
- Tekutý vosk nenanášajte priamo na povrch vozidla.
- Pohybujte leštičkou rovnomerne po povrchu konštantnou rýchlosťou.
- Počas prevádzky nevyvíjajte nadmerný tlak. Nechajte zariadenie vykonať prácu.
- Pred odstránením zariadenia z pracovnej plochy ho vždy vypnite.
- Ťažko dostupné miesta, ako sú rohy a drážky, by sa mali leštiť ručne.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením alebo údržbou zariadenie vypnite a vyberte akumulátor.
- Neskladujte zariadenie v prašnom alebo znečistenom prostredí.
- Kryt čistite mäkkou, vlhkou handričkou. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
- Vnútornú časť zariadenia nemažte. Prach a nečistoty sa môžu prilepiť na mazivo a ovplyvniť prevádzku.
- Zariadenie skladujte na suchom mieste mimo vlhkosti.
- Chráňte zariadenie pred priamym slnečným žiarením. Odporúčaná teplota skladovania: 5–20°C.
- Pred odstránením zariadenia z pracovnej plochy ho vždy vypnite.
- Ťažko dostupné miesta, ako sú rohy a drážky, by sa mali leštiť ručne.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.