

DE: PORTASHAVE – BENUTZERHANDBUCH

PRODUKT- UND BENUTZERSICHERHEIT

1. Das Waschen des gesamten Produkts ist strengstens untersagt.
2. Verwenden Sie dieses Produkt nicht außerhalb des vorgesehenen Einsatzbereichs. Laden Sie es nicht bei hohen Temperaturen auf und vermeiden Sie die Nutzung oder Lagerung unter solchen Bedingungen.
3. Drücken Sie während der Verwendung nicht zu stark auf das äußere Messergitter, um Hautverletzungen zu vermeiden. Verwenden Sie das Produkt nicht an Stellen mit Wunden, Schnitten oder abnormalen Hautzuständen.
4. Schalten Sie das Gerät nicht ein, ohne dass die Klängenabdeckung installiert ist, da die Klinge sonst herauspringen und Verletzungen verursachen kann. Stellen Sie vor der Verwendung stets sicher, dass die Abdeckung korrekt angebracht ist.
5. Modifizieren, zerlegen oder reparieren Sie dieses Produkt nicht selbst.
6. Dieses Produkt enthält einen eingebauten, wiederaufladbaren Akku. Setzen Sie es nicht Feuer oder übermäßiger Hitze aus.
7. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel. Achten Sie beim Abspülen mit Wasser darauf, dass kein Wasser in die Ladebuchse oder umliegende Spalten gelangt. Nach der Reinigung sicherstellen, dass das Produkt vollständig trocken ist, bevor es erneut verwendet wird.
8. Bei ungewöhnlichen Bedingungen (übermäßige Hitze, ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder sichtbare Schäden) die Verwendung sofort einstellen.
9. Dieses Produkt darf nicht von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen oder von Kindern ohne Aufsicht verwendet werden. Wenn es von solchen Personen genutzt wird, muss ein verantwortlicher Erwachsener Anleitung und Aufsicht gewährleisten.
10. Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf. Laden Sie den Rasierer mindestens einmal im Monat auf, um die Batterielebensdauer zu verlängern.
11. Warnung: Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist. Verwenden Sie nur das Originalnetzteil oder eine USB-Buchse mit einer Standardausgangsspannung von 5V-1A.

Qualitätskontrollabteilung: Dieses Produkt wurde geprüft und für den Versand freigegeben.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Produktinformationen

Produktname: PORTASHAVE

Batterie: Li-ion 3,7V, 300mAh, 1,11Wh

Eingangsleistung: DC 5V, 1A, 5W

Überprüfung vor der Verwendung

1. Überprüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung alle Komponenten anhand der Packliste und stellen Sie sicher, dass alle Teile intakt sind.

2. Schrauben Sie die Klingenabdeckung ab und prüfen Sie, ob die Klingenbaugruppe korrekt installiert ist.
3. Überprüfen Sie den Batteriestand und laden Sie bei Bedarf auf.
4. Nach Abschluss dieser Schritte ist das Produkt einsatzbereit.

Ein-/Ausschalten

1. Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten. Die Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft.
2. Zum Ausschalten des Produkts erneut den Netzschalter drücken.

Akkuentfernung

1. Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es laufen, bis die Batterie vollständig entladen ist.
2. Schrauben Sie alle Schrauben ab, öffnen Sie das Gehäuse und entfernen Sie die Batterie vorsichtig.

Hinweis: Der wiederaufladbare Akku darf nur entfernt werden, wenn das Produkt entsorgt wird. Zerlegen Sie das Produkt nicht aus anderen Gründen. Vermeiden Sie Kurzschlüsse an den Batterieklemmen. Den Minuspol nach der Entfernung isolieren.

REINIGUNG

1. Schalten Sie das Gerät aus und schrauben Sie die Klingenabdeckung ab. Reinigen Sie die Klingenbaugruppe mit einer Bürste oder spülen Sie sie unter fließendem Wasser ab.
2. Achten Sie beim Reinigen mit Wasser darauf, dass kein Wasser in die Ladebuchse oder die Knopfbereiche gelangt, da dies die Elektronik beschädigen kann.
3. Seien Sie beim Reinigen vorsichtig, um Kratzer auf der Haut zu vermeiden.

AUFLADEN

1. Eine vollständige Aufladung dauert ca. 3 Stunden.
2. Verwenden Sie das Produkt während des Ladevorgangs nicht. Halten Sie das Gerät während des Ladevorgangs trocken. Verwenden Sie keine Hochleistungsladegeräte und laden Sie nicht übermäßig lange auf.

FEHLERSUCHE

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
Kann nicht geladen werden	1. Batterie vollständig entladen 2. Batterie am Ende ihrer Lebensdauer 3. Andere Schäden	1. Laden und erneut versuchen 2. Durch neues Produkt ersetzen 3. Händler kontaktieren

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
Leistung verschlechtert	1. Klingen stumpf 2. Niedriger Batteriestand	1. Klingenbaugruppe ersetzen 2. Vor Gebrauch aufladen
Kürzere Betriebszeit	1. Batterie am Ende ihres Lebens 2. Batterie nicht vollständig geladen	1. Batterie bei Bedarf ersetzen 2. Vollständig aufladen
Ungewöhnliche Geräusche	1. Klingenbaugruppe nicht korrekt installiert 2. Internes Bauteilproblem	1. Klingenbaugruppe korrekt installieren 2. Vollständig aufladen oder Händler kontaktieren
Ungewöhnlicher Geruch	1. Unzureichende Reinigung 2. Batterie- oder Schaltungsproblem	1. Klingen regelmäßig reinigen 2. Nutzung einstellen und Händler kontaktieren

ZUSÄTZLICHE HINWEISE

- Das Produkt darf nicht verwendet werden, während es an eine Stromversorgung angeschlossen ist.
- Wischen Sie das Messergitter nicht mit einem Handtuch oder Papier ab, da es beschädigt werden könnte.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Messergitter beschädigt ist, da dies zu Hautverletzungen führen kann.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.