

NL: PORTASHAVE – GEBRUIKERSHANDLEIDING

PRODUCT- EN GEBRUIKERSVEILIGHEID

1. Het is ten strengste verboden om het gehele product te wassen.
2. Gebruik dit product niet buiten het bedoelde gebruiksgebied. Laad het niet op bij hoge temperaturen en vermijd gebruik of opslag in dergelijke omgevingen.
3. Druk tijdens gebruik niet te hard op het buitenste mesrooster om huidletsels te voorkomen. Gebruik het product niet op gebieden met wonden, snijwonden of abnormale huidcondities.
4. Zet de aan/uit-knop niet aan zonder dat de kap van het scheerkopje is bevestigd, omdat de kop anders los kan raken en verwondingen kan veroorzaken. Controleer altijd of de kap correct is bevestigd voordat u het product gebruikt.
5. Wijzig, demonteer of repareer dit product niet zelf.
6. Dit product bevat een ingebouwde oplaadbare batterij. Stel het niet bloot aan vuur of extreme hitte.
7. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen. Zorg er bij het spoelen met water voor dat er geen water in de laadpoort of de omliggende openingen komt. Zorg na reiniging dat het product volledig droog is voordat u het gebruikt.
8. Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als er abnormale omstandigheden optreden (oververhitting, ongebruikelijke geluiden, geuren of zichtbare schade).
9. Dit product mag niet worden gebruikt door personen met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen, noch door kinderen zonder toezicht. Indien het door dergelijke personen wordt gebruikt, moet een verantwoordelijke volwassene begeleiding en toezicht bieden.
10. Als het product langere tijd niet wordt gebruikt, bewaar het dan op een koele, droge plaats. Laad het scheerapparaat ten minste één keer per maand op om de levensduur van de batterij te verlengen.
11. Waarschuwing: Zorg ervoor dat de batterij voldoende is opgeladen voordat u deze oplaadt. Gebruik alleen de originele adapter of een USB-aansluiting met een standaard uitgang van 5V-1A.

Afdeling Kwaliteitscontrole: Dit product is geïnspecteerd en goedgekeurd voor verzending.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Productinformatie

Productnaam: PORTASHAVE

Batterij: Li-ion 3,7V, 300mAh, 1,11Wh

Nominale ingang: DC 5V, 1A, 5W

Controle vóór gebruik

1. Controleer na het openen van de verpakking alle componenten volgens de inhoudslijst en zorg ervoor dat alle onderdelen intact zijn.
2. Schroef de kap van de scheerkop los en controleer of de kop correct is geïnstalleerd.
3. Controleer het batterijniveau en laad indien nodig op.
4. Zodra deze stappen zijn voltooid, is het product klaar voor gebruik.

Aan/Uit

1. Druk op de aan/uit-schakelaar om het product in te schakelen. Het indicatielampje blijft continu branden.
2. Om het product uit te schakelen, drukt u nogmaals op de aan/uit-schakelaar.

Procedure voor het verwijderen van de batterij

1. Zet het product uit en laat het functioneren totdat de batterij volledig is ontladen.
2. Schroef alle schroeven los, open de behuizing en verwijder voorzichtig de batterij.

Opmerking: De oplaadbare batterij mag alleen worden verwijderd wanneer het product wordt weggegooid. Demonteer het product niet om andere redenen. Vermijd kortsluiting van de batterijterminals. Isoleer de negatieve pool met tape na verwijdering.

REINIGING

1. Zet het product uit en schroef de kap van de scheerkop los. Reinig de kop met een borstel of spoel deze af onder stromend water.
2. Zorg er bij reiniging met water voor dat er geen water in de laadpoort of knoppen komt, omdat dit de elektronica kan beschadigen.
3. Wees voorzichtig tijdens het reinigen om te voorkomen dat u de huid krast met het mes.

OPLADEN

1. Een volledige lading duurt ongeveer 3 uur.
2. Gebruik het product niet tijdens het opladen. Houd het apparaat droog tijdens het opladen. Gebruik geen krachtstroomladers en laad niet te lang op.

FOUTOPLOSSING

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Kan niet opladen	1. Batterij volledig leeg 2. Batterij aan het einde van de levensduur 3. Andere schade	1. Opladen en opnieuw proberen 2. Vervang door een nieuw product 3. Neem contact op met de dealer
Verminderde prestaties	1. Mesjes bot 2. Lage batterij	1. Vervang de scheerkop 2. Laad op voor gebruik
Korte werktijd	1. Batterij aan het einde van de levensduur 2. Batterij niet volledig opgeladen	1. Vervang de batterij indien nodig 2. Volledig opladen voor gebruik

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Ongewoon geluid	1. Scheerkop niet correct geplaatst 2. Intern componentprobleem	1. Plaats de scheerkop correct terug 2. Volledig opladen of dealer contacteren
Onaangename geur	1. Onvoldoende reiniging 2. Probleem met batterij of circuit	1. Reinig de scheerkop regelmatig 2. Stop met gebruiken en neem contact op met de dealer

AANVULLENDE OPMERKINGEN

- Het product mag niet worden gebruikt terwijl het is aangesloten op een stroomvoorziening.
- Veeg het mesrooster niet af met een handdoek of papier, dit kan het beschadigen.
- Gebruik het product niet als het mesrooster beschadigd is, dit kan huidletsels veroorzaken.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.