

EE: PORTASHAVE – KASUTUSJUHEND

TOOTE JA KASUTAJA TURVALISUS

1. Toodet ei tohi kunagi pesta tervikuna.
2. Ärge kasutage seda toodet väljaspool selle ettenähtud otstarvet. Ärge laadige kõrgel temperatuuril ja vältige kasutamist või hoiustamist sellistes tingimustes.
3. Ärge suruge kasutamisel liiga tugevalt välimise lõiketeravõrgu vastu, et vältida naha vigastusi. Ärge kasutage toodet haavade, lõikude või ebanormaalsete nahatingimustega piirkondadel.
4. Ärge lülitage toitenuppu sisse ilma lõiketerade kate paigaldamiseta, sest see võib põhjustada lõiketerade lahtirebimist ja vigastusi. Enne kasutamist veenduge alati, et kate on kindlalt paigas.
5. Ärge muutke, demonteerige ega parandage toodet ise.
6. Toode sisaldab sisseehitatud akusid. Ärge asetage seda tulele ega kuumutage üleliia.
7. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid. Veega loputamisel veenduge, et vesi ei satuks laadimisporti ega selle ümbrusesse. Pärast puhastamist veenduge, et toode on täielikult kuiv enne kasutamist.
8. Kui ilmnevad ebanormaalsed tingimused (liigne kuumenemine, ebatavalised helid, lõhnad või nähtavad kahjustused), lõpetage kohe toote kasutamine.
9. Seda toodet ei tohi kasutada füüsiliste, sensorsete või vaimsete puuetega isikud ega lapsed ilma järelevalveta. Kui toodet kasutab selline isik, peab vastutav täiskasvanu tagama juhendamise ja järelevalve.
10. Kui toodet ei kasutata pikka aega, hoidke seda jahedas ja kuivas kohas. Laadige habemeajam vähemalt kord kuus, et pikendada aku eluiga.
11. Hoiatus: veenduge, et akul oleks enne laadimist piisav laeng. Kasutage ainult originaaladapterit või USB-pesa, mille väljund on standardne 5V-1A.

Ettevõtte kvaliteedikontrolli osakond: Toode on läbinud kontrolli ja on heaks kiidetud saatmiseks.

KASUTUSJUHISED

Tooteinfo

Toote nimi: PORTASHAVE

Aku: Li-ion 3,7V, 300mAh, 1,11Wh

Sisend: DC 5V, 1A, 5W

Kontroll enne kasutamist

1. Pärast pakendi avamist kontrollige kõiki komponente vastavalt pakendi sisu loendile ja veenduge, et kõik osad on terved.
2. Keerake lõiketerade kate lahti ja kontrollige, et lõiketerade komplekt on korralikult paigaldatud.
3. Kontrollige aku taset ja vajadusel laadige.
4. Pärast ülaltoodud sammude täitmist on toode kasutusvalmis.

Sisse-/väljalülitamine

1. Vajutage toitenuppu, et toode sisse lülitada. Indikaatorlamp põleb pidevalt.
2. Toote väljalülitamiseks vajutage toitenuppu uuesti.

Aku eemaldamise protseduur

1. Lülitage toode välja ja laske sellel töötada, kuni aku on täielikult tühi.
2. Keerake lahti kõik kruvid, avage korpus ja eemaldage aku ettevaatlikult.

Märkus: Laetavat akut tohib eemaldada ainult toote kõrvaldamisel. Ärge demonteerige toodet muudel põhjustel. Vältige aku kontaktide lühistamist. Pärast eemaldamist isoleerige negatiivne kontakt teibiga.

PUHASTAMINE

1. Lülitage toode välja ja keerake lõiketerade kate lahti. Puhastage otsik harjaga või loputage otsikut jooksva vee all.
2. Puhastades veega, vältige vee sattumist laadimisporti või nuppudele, sest see võib kahjustada elektroonikat.
3. Olge puhastamisel ettevaatlik, et tera ei kriimustaks nahka.

LAADIMINE

1. Täielik laadimine võtab umbes 3 tundi.
2. Ärge kasutage toodet laadimise ajal. Hoidke seade laadimise ajal kuivana. Ärge kasutage kõrge võimsusega laadijaid ega jätke liiga pikaks ajaks laadima.

TÕRKEOTSING

Rike	Võimalik põhjus	Lahendus
Ei lae	1. Aku täielikult tühi 2. Aku eluiga lõppenud 3. Muu kahjustus	1. Laadige ja proovige uuesti 2. Asendage uue tootega 3. Pöörduge edasimüüja poole
Tulemuslikkuse langus	1. Terad muutunud tuhmiks 2. Madal aku tase	1. Asendage lõiketerade komplekt 2. Laadige enne kasutamist
Lühike tööaeg	1. Aku eluiga lõppenud 2. Aku pole täielikult laetud	1. Vahetage aku vajadusel 2. Täielikult laadige enne kasutamist
Ebanormaalne heli	1. Lõiketerad pole korralikult paigaldatud 2. Siseprobleem	1. Paigaldage lõiketerad õigesti 2. Laadige täielikult või pöörduge edasimüüja poole
Ebanormaalne lõhn	1. Ebapiisav puhastus 2. Aku või vooluringi probleem	1. Puhastage lõiketerade komplekt regulaarselt 2. Lõpetage kasutamine ja pöörduge edasimüüja poole

LISAINFO

- Toodet ei tohi kasutada, kui see on ühendatud toiteallikaga.
- Ärge pühkige lõiketerade võrku rätiku või paberi abil, sest see võib võrku kahjustada.
- Ärge kasutage toodet, kui lõiketerade võrk on kahjustatud, kuna see võib põhjustada nahavigastusi.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.