

AL: PORTASHAVE – UDHËZUES PËR PËRDORUESIN

SIGURIA E PRODUKTIT DHE E PËRDORUESIT

1. Larja e tërë produktit është rreptësisht e ndaluar.
2. Mos përdorni këtë produkt jashtë qëllimit të tij të parashikuar. Mos e karikoni në temperatura të larta dhe shmangni përdorimin ose ruajtjen në mjedise të tilla.
3. Gjatë përdorimit mos shtypni tepër rrjetën e jashtme të thikës për të parandaluar dëmtimin e lëkurës. Mos përdorni produktin në zona me plagë, prerje ose kushte të pazakonta të lëkurës.
4. Mos ndizni butonin e energjisë pa kapakun e kokës së prerësit, pasi kjo mund të shkaktojë shkëputjen e kokës dhe lëndime. Para përdorimit, sigurohuni gjithmonë që kapaku është vendosur në mënyrë të sigurt.
5. Mos modifikoni, çmontoni ose riparoni vetë këtë produkt.
6. Ky produkt përmban një bateri të integruar të karikueshme. Mos e vendosni në zjarr dhe mos e ekspozoni ndaj nxehtësisë së tepërt.
7. Mos përdorni agjentë pastrues abruzgjues. Kur e shpëlani me ujë, sigurohuni që uji të mos hyjë në portën e karikimit ose në hapësirat përreth. Pas pastrimit, sigurohuni që produkti të jetë plotësisht i thatë para përdorimit.
8. Nëse ndodhin ndonjë gjendje e pazakontë (nxehtësi e tepërt, zhurma të çuditshme, erë ose dëmtime të dukshme), ndaloni menjëherë përdorimin.
9. Ky produkt nuk duhet të përdoret nga persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore, ose nga fëmijët pa mbikëqyrje. Nëse përdoret nga këta persona, një i rritur përgjegjës duhet të ofrojë udhëzime dhe mbikëqyrje.
10. Nëse produkti nuk do të përdoret për një periudhë të gjatë, ruajeni në një mjedis të ftohtë dhe të thatë. Karikoni rrojen të paktën një herë në muaj për të zgjatur jetën e baterisë.
11. Paralajmërim: Sigurohuni që baterija ka energji të mjaftueshme para karikimit. Përdorni vetëm adapterin original ose një port USB me dalje standarde 5V-1A.

Departamenti i Kontrollit të Cilësisë: Ky produkt është inspektuar dhe i miratuar për transport.

UDHËZIME PËR PËRDORIM

Informacione mbi produktin

Emri i produktit: PORTASHAVE

Bateria: Li-ion 3,7V, 300mAh, 1,11Wh

Vlerësimi i hyrjes: DC 5V, 1A, 5W

Kontrolli para përdorimit

1. Pas hapjes së paketës, kontrolloni të gjithë komponentët sipas listës së paketimit dhe sigurohuni që të gjitha pjesët janë të paprekura.
2. Shkruani kapakun e kokës së prerësit dhe kontrolloni që koka është instaluar në mënyrë të sigurt.
3. Kontrolloni nivelin e baterisë dhe karikoni nëse është e nevojshme.
4. Pasi të keni përfunduar këto hapa, produkti është gati për përdorim.

Nisja/Çaktivizimi

1. Shtypni çelësin e energjisë për të ndezur produktin. Drita e indikatorit do të qëndrojë e ndezur.
2. Për të fikur produktin, shtypni përsëri çelësin e energjisë.

Procedura për heqjen e baterisë

1. Fikni produktin dhe lini të punojë derisa bateria të shkarkohet plotësisht.
2. Shkruani të gjitha vidat, hapni kasën dhe hiqni me kujdes baterinë.

Shënim: Bateria e karikueshme duhet të hiqet vetëm kur produkti hidhet. Mos e çmontoni produktin për ndonjë arsye tjetër. Shmangni shkurtimin e lidhjeve të baterisë. Polin negativ pas heqjes izolohuni me shirit.

PASTRIMI

1. Fikni produktin dhe shkruani kapakun e kokës së prerësit. Përdorni një furçë për të pastruar kokën ose shpëlajeni kokën nën ujë të rrjedhshëm.
2. Kur pastroni me ujë, shmangni që uji të hyjë në portën e karikimit ose në zonën e butonit, pasi kjo mund të dëmtojë qarkun elektrik.
3. Gjatë pastrimit të kokës, kini kujdes që të mos gërvishtni lëkurën me thikën.

KARIKIMI

1. Një karikim i plotë zgjat rreth 3 orë.
2. Mos përdorni produktin gjatë karikimit. Mbajeni produktin të thatë gjatë karikimit. Mos përdorni karikues me fuqi të lartë dhe mos e karikoni për kohë të gjatë.

ZBARDHJA E PROBLEMEVE

Defekt	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
Nuk mund të karikohet	1. Bateria e shkarkuar plotësisht 2. Bateria ka mbaruar ciklin e saj 3. Dëmtim tjetër	1. Karikoni dhe provoni përsëri 2. Zëvendësoni me produkt të ri 3. Kontaktoni shitësin për ndihmë
Performanca u ul	1. Thikat janë të zbutura 2. Bateria e ulët	1. Zëvendësoni kokën e prerësit 2. Karikoni para përdorimit
Koha e punës më e shkurtër	1. Bateria ka arritur fundin e ciklit 2. Bateria nuk është karikuar plotësisht	1. Zëvendësoni baterinë nëse është e nevojshme 2. Karikoni plotësisht para përdorimit

Defekt	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
Tingull i pazakontë	1. Koka e prerësit nuk është instaluar saktë 2. Problem me komponentët e brendshëm	1. Rivendosni kokën saktë 2. Karikoni plotësisht ose kontaktoni shitësin
Erë e pazakontë	1. Pastrim i pamjaftueshëm 2. Problem me baterinë ose qarkun	1. Pastroni rregullisht kokën 2. Ndaloni përdorimin dhe kontaktoni shitësin

SHËNIME SHITESË

- Produkti nuk mund të përdoret ndërkohë që është i lidhur me energjinë.
- Mos fshini rrjetën e thikës me peshqir ose letër, pasi kjo mund ta dëmtojë.
- Mos përdorni produktin nëse rrjeta e thikës është e dëmtuar, pasi kjo mund të shkaktojë lëndime në lëkurë.

UDHËZIME PËR RICIKLINIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.