

RO: PORTASHAVE – MANUAL DE UTILIZARE

SIGURANȚA PRODUSULUI ȘI A UTILIZATORULUI

1. Spălarea completă a produsului este strict interzisă.
2. Nu folosiți acest produs în afara scopului său destinat. Nu încărcăți la temperaturi ridicate și evitați utilizarea sau depozitarea în astfel de medii.
3. Nu apăsați excesiv pe rețeaua exterioară a lamei în timpul utilizării pentru a preveni rănirea pielii. Nu folosiți produsul pe zone cu răni, tăieturi sau afecțiuni cutanate anormale.
4. Nu porniți butonul de alimentare fără a fi montat capacul capului tăietor, deoarece acesta se poate desprinde și poate provoca răni. Înainte de utilizare, asigurați-vă întotdeauna că capacul este fixat corect.
5. Nu modificați, nu demontați și nu reparați produsul pe cont propriu.
6. Acest produs conține o baterie reîncărcabilă încorporată. Nu-l expuneți la foc sau la căldură excesivă.
7. Nu folosiți agenți de curățare abrazivi. La clătirea cu apă, asigurați-vă că nu pătrunde apă în portul de încărcare sau în spațiile adiacente. După curățare, asigurați-vă că produsul este complet uscat înainte de utilizare.
8. Dacă apar condiții anormale (supraîncălzire, sunete neobișnuite, mirosuri sau deteriorări vizibile), opriți imediat utilizarea produsului.
9. Produsul nu trebuie utilizat de persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale, sau de copii fără supraveghere. Dacă este folosit de astfel de persoane, un adult responsabil trebuie să ofere îndrumare și supraveghere.
10. Dacă produsul nu va fi utilizat o perioadă îndelungată, depozitați-l într-un mediu răcoros și uscat. Încărcați aparatul de ras cel puțin o dată pe lună pentru a prelungi durata de viață a bateriei.
11. Atenție: Asigurați-vă că bateria are suficientă energie înainte de încărcare. Folosiți doar adaptorul original sau un port USB cu ieșire standard de 5V-1A.

Departamentul de Inspecție a Calității: Produsul a trecut inspecția și este aprobat pentru expediere.

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

Informații despre produs

Nume produs: PORTASHAVE

Baterie: Li-ion 3,7V, 300mAh, 1,11Wh

Valoare nominală de intrare: DC 5V, 1A, 5W

Verificare înainte de utilizare

1. După deschiderea pachetului, verificați toate componentele conform listei de conținut și asigurați-vă că toate piesele sunt intacte.
2. Desfaceți capacul capului tăietor și verificați dacă ansamblul capului este instalat corect.
3. Verificați nivelul bateriei și încărcați-o dacă este necesar.
4. După efectuarea pașilor de mai sus, produsul este gata de utilizare.

Pornire/Oprire

1. Apăsați butonul de alimentare pentru a porni produsul. Indicatorul va rămâne aprins constant.
2. Pentru a opri produsul, apăsați din nou butonul de alimentare.

Procedura de scoatere a bateriei

1. Opriți produsul și lăsați-l să funcționeze până când bateria se epuizează complet.
2. Desfaceți toate șuruburile, deschideți carcasa și scoateți cu atenție bateria.

Notă: Bateria reîncărcabilă trebuie scoasă doar la eliminarea produsului. Nu demontați produsul în alte circumstanțe. Evitați scurtcircuitarea terminalelor bateriei. Izolați terminalul negativ cu bandă după scoatere.

CURĂȚARE

1. Opriți produsul și desfaceți capacul capului tăietor. Curățați ansamblul capului cu o perie sau clătiți sub jet de apă.
2. La curățarea cu apă, evitați pătrunderea apei în portul de încărcare sau în zona butoanelor, deoarece acest lucru poate deteriora circuitele.
3. Fiți atenți în timpul curățării pentru a evita zgârierea pielii cu lama.

ÎNCĂRCARE

1. O încărcare completă durează aproximativ 3 ore.
2. Nu folosiți produsul în timpul încărcării. Păstrați dispozitivul uscat în timpul încărcării. Nu folosiți încărcătoare de mare putere și nu încărcăți pentru perioade îndelungate.

REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Defecțiune	Cauză posibilă	Soluție
Nu se poate încărca	1. Bateria complet descărcată 2. Sfârșitul duratei de viață a bateriei 3. Alte daune	1. Reîncărcați și încercați din nou 2. Înlocuiți cu un produs nou 3. Contactați dealerul
Performanță redusă	1. Lamele tocite 2. Baterie slabă	1. Înlocuiți ansamblul capului tăietor 2. Încărcați înainte de utilizare
Timp de lucru scurt	1. Bateria și-a terminat durata de viață 2. Bateria nu este complet încărcată	1. Înlocuiți bateria dacă este necesar 2. Încărcați complet înainte de utilizare

Defecțiune	Cauză posibilă	Soluție
Sunet anormal	1. Capul tăietor nu este instalat corect 2. Problemă internă a componentelor	1. Reinstalați corect capul tăietor 2. Încărcați complet sau contactați dealerul
Miros neobișnuit	1. Curățare insuficientă 2. Problemă la baterie sau circuit	1. Curățați regulat capul tăietor 2. Opriți utilizarea și contactați dealerul

NOTE SUPLIMENTARE

- Produsul nu poate fi utilizat atunci când este conectat la sursa de alimentare.
- Nu ștergeți rețeaua lamei cu prosop sau hârtie, deoarece aceasta poate fi deteriorată.
- Nu utilizați produsul dacă rețeaua lamei este deteriorată, deoarece acest lucru poate provoca răni la nivelul pielii.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.