

IT: PORTASHAVE – MANUALE D'USO

SICUREZZA DEL PRODOTTO E DELL'UTILIZZATORE

1. È severamente vietato lavare l'intero prodotto.
2. Non utilizzare questo prodotto al di fuori del suo campo d'uso previsto. Non caricarlo in condizioni di alta temperatura ed evitare l'uso o la conservazione in tali ambienti.
3. Durante l'uso non premere eccessivamente sulla rete esterna della lama per evitare lesioni cutanee. Non utilizzare il prodotto su aree con ferite, tagli o condizioni cutanee anomale.
4. Non accendere il pulsante di alimentazione senza il coperchio della testina del rasoio, poiché la testina potrebbe staccarsi e causare lesioni. Prima dell'uso, assicurarsi sempre che il coperchio sia correttamente fissato.
5. Non modificare, smontare o riparare il prodotto autonomamente.
6. Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata. Non esporlo al fuoco né a calore eccessivo.
7. Non utilizzare agenti pulenti abrasivi. Durante il risciacquo con acqua, assicurarsi che l'acqua non entri nella porta di ricarica o nelle fessure circostanti. Dopo la pulizia, assicurarsi che il prodotto sia completamente asciutto prima dell'uso.
8. Se si verificano condizioni anomale (surriscaldamento, rumori insoliti, odori o danni visibili), interrompere immediatamente l'uso del prodotto.
9. Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali, né da bambini senza supervisione. Se utilizzato da tali persone, un adulto responsabile deve fornire istruzioni e supervisione.
10. Se il prodotto non verrà utilizzato per un lungo periodo, conservarlo in un ambiente fresco e asciutto. Caricare il rasoio almeno una volta al mese per prolungare la durata della batteria.
11. Avvertenza: Assicurarsi che la batteria abbia carica sufficiente prima di ricaricarla. Utilizzare solo l'adattatore originale o una porta USB con uscita standard 5V-1A.

Reparto Controllo Qualità: Questo prodotto è stato ispezionato e approvato per la spedizione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto: PORTASHAVE

Batteria: Li-ion 3,7V, 300mAh, 1,11Wh

Tensione di ingresso: DC 5V, 1A, 5W

Controllo prima dell'uso

1. Dopo aver aperto la confezione, verificare tutti i componenti secondo l'elenco incluso e assicurarsi che tutte le parti siano integre.
2. Svitare il coperchio della testina del rasoio e controllate che la testina sia installata correttamente.
3. Controllare il livello della batteria e ricaricare se necessario.
4. Una volta completati questi passaggi, il prodotto è pronto all'uso.

Accensione/Spegnimento

1. Premere l'interruttore di alimentazione per accendere il prodotto. La spia luminosa rimarrà accesa fissa.
2. Per spegnere il prodotto, premere nuovamente l'interruttore di alimentazione.

Procedura di rimozione della batteria

1. Spegnere il prodotto e lasciarlo funzionare finché la batteria non è completamente scarica.
2. Svitare tutte le viti, aprire l'involucro e rimuovete con attenzione la batteria.

Nota: La batteria ricaricabile deve essere rimossa solo quando il prodotto viene smaltito. Non smontare il prodotto per altri motivi. Evitare cortocircuiti sui terminali della batteria. Isolare il polo negativo con nastro dopo la rimozione.

PULIZIA

1. Spegnere il prodotto e svitare il coperchio della testina del rasoio. Pulire la testina con una spazzola o sciacquarla sotto acqua corrente.
2. Durante la pulizia con acqua, evitare che l'acqua entri nella porta di ricarica o nei pulsanti, poiché ciò può danneggiare il circuito elettrico.
3. Prestare attenzione durante la pulizia per non graffiare la pelle con la lama.

RICARICA

1. La ricarica completa richiede circa 3 ore.
2. Non utilizzare il prodotto durante la ricarica. Mantenere il dispositivo asciutto durante la ricarica. Non utilizzare caricabatterie ad alta potenza e non ricaricare a lungo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Malfunzionamento	Possibile causa	Soluzione
Impossibile caricare	1. Batteria completamente scarica 2. Batteria esaurita 3. Altro danno	1. Ricaricare e riprovare 2. Sostituire con nuovo prodotto 3. Contattare il rivenditore
Prestazioni ridotte	1. Lame smussate 2. Batteria bassa	1. Sostituire la testina 2. Ricaricare prima dell'uso
Durata di lavoro ridotta	1. Batteria al termine del ciclo 2. Batteria non completamente carica	1. Sostituire la batteria se necessario 2. Ricaricare completamente prima dell'uso

Malfunzionamento	Possibile causa	Soluzione
Rumore anomalo	1. Testina non installata correttamente 2. Problema con componenti interni	1. Reinstallare correttamente la testina 2. Ricaricare completamente o contattare il rivenditore
Odore insolito	1. Pulizia insufficiente 2. Problema alla batteria o al circuito	1. Pulire regolarmente la testina 2. Interrompere l'uso e contattare il rivenditore

NOTE AGGIUNTIVE

- Il prodotto non può essere utilizzato mentre è collegato alla rete elettrica.
- Non pulire la rete della lama con asciugamani o carta, poiché potrebbe danneggiarsi.
- Non utilizzare il prodotto se la rete della lama è danneggiata, poiché potrebbe causare lesioni cutanee.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.