

FR: PORTASHAVE – MANUEL D’UTILISATION

SÉCURITÉ DU PRODUIT ET DE L’UTILISATEUR

1. Il est strictement interdit de laver l’ensemble du produit.
2. N’utilisez pas ce produit en dehors de son usage prévu. Ne le chargez pas à haute température et évitez de l’utiliser ou de le stocker dans de telles conditions.
3. Pendant l’utilisation, ne pressez pas excessivement le filet extérieur de la lame pour éviter les blessures cutanées. N’utilisez pas le produit sur des zones présentant des plaies, coupures ou anomalies cutanées.
4. N’allumez pas le bouton d’alimentation sans le couvercle de la tête de coupe, car cela pourrait entraîner le détachement de la tête et provoquer des blessures. Avant utilisation, assurez-vous toujours que le couvercle est correctement fixé.
5. Ne modifiez pas, ne démontez pas et ne réparez pas ce produit vous-même.
6. Ce produit contient une batterie rechargeable intégrée. Ne le placez pas dans le feu et ne l’exposez pas à une chaleur excessive.
7. N’utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs. Lors du rinçage à l’eau, veillez à ce qu’aucune eau n’entre dans le port de charge ou les fissures environnantes. Après le nettoyage, assurez-vous que le produit est complètement sec avant de l’utiliser.
8. En cas de conditions anormales (surchauffe, bruits inhabituels, odeurs ou dommages visibles), cessez immédiatement d’utiliser le produit.
9. Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des incapacités physiques, sensorielles ou mentales, ni par des enfants sans supervision. Si utilisé par ces personnes, un adulte responsable doit fournir des instructions et assurer la supervision.
10. Si le produit ne sera pas utilisé pendant une longue période, conservez-le dans un endroit frais et sec. Rechargez le rasoir au moins une fois par mois pour prolonger la durée de vie de la batterie.
11. Avertissement : Assurez-vous que la batterie est suffisamment chargée avant de la recharger. Utilisez uniquement l’adaptateur d’origine ou une prise USB avec une sortie standard de 5V-1A.

Département de contrôle qualité : Ce produit a été inspecté et approuvé pour l’expédition.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Informations sur le produit

Nom du produit : PORTASHAVE

Batterie : Li-ion 3,7V, 300mAh, 1,11Wh

Entrée nominale : DC 5V, 1A, 5W

Vérification avant utilisation

1. Après avoir ouvert le paquet, vérifiez tous les composants selon la liste de contenu et assurez-vous que toutes les pièces sont intactes.
2. Dévissez le couvercle de la tête de coupe et vérifiez que la tête est correctement installée.
3. Vérifiez le niveau de la batterie et rechargez si nécessaire.
4. Une fois ces étapes terminées, le produit est prêt à l’emploi.

Mise en marche/Arrêt

1. Appuyez sur l'interrupteur pour allumer le produit. Le témoin lumineux restera allumé.
2. Pour éteindre le produit, appuyez à nouveau sur l'interrupteur.

Procédure de retrait de la batterie

1. Éteignez le produit et laissez-le fonctionner jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée.
2. Dévissez toutes les vis, ouvrez le boîtier et retirez soigneusement la batterie.

Remarque : La batterie rechargeable ne doit être retirée que lorsque le produit est destiné à être jeté. Ne démontez pas le produit pour d'autres raisons. Évitez les courts-circuits aux bornes de la batterie. Isolez la borne négative avec du ruban après le retrait.

NETTOYAGE

1. Éteignez le produit et dévissez le couvercle de la tête de coupe. Nettoyez la tête avec une brosse ou rincez-la sous l'eau courante.
2. Lors du nettoyage à l'eau, veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans le port de charge ou les boutons, car cela pourrait endommager le circuit.
3. Soyez prudent lors du nettoyage pour éviter de vous griffer avec la lame.

CHARGEMENT

1. Une charge complète prend environ 3 heures.
2. N'utilisez pas le produit pendant le chargement. Gardez l'appareil sec pendant la charge. N'utilisez pas de chargeurs haute puissance et ne laissez pas charger trop longtemps.

DÉPANNAGE

Dysfonctionnement	Cause possible	Solution
Ne se charge pas	1. Batterie complètement déchargée 2. Batterie en fin de vie 3. Autre dommage	1. Recharger et réessayer 2. Remplacer par un nouveau produit 3. Contacter le revendeur
Performances réduites	1. Lames émoussées 2. Batterie faible	1. Remplacer la tête de coupe 2. Recharger avant utilisation
Temps de fonctionnement court	1. Batterie en fin de cycle 2. Batterie non complètement chargée	1. Remplacer la batterie si nécessaire 2. Recharger complètement avant usage

Dysfonctionnement	Cause possible	Solution
Bruit anormal	1. Tête de coupe mal installée 2. Problème interne	1. Réinstaller correctement la tête 2. Recharger complètement ou contacter le revendeur
Odeur inhabituelle	1. Nettoyage insuffisant 2. Problème de batterie ou de circuit	1. Nettoyer régulièrement la tête de coupe 2. Arrêter l'usage et contacter le revendeur

REMARQUES COMPLÉMENTAIRES

- Le produit ne peut pas être utilisé lorsqu'il est connecté à l'alimentation électrique.
- Ne pas essuyer la grille de la lame avec une serviette ou du papier, cela pourrait l'endommager.
- Ne pas utiliser le produit si la grille de la lame est endommagée, cela pourrait provoquer des blessures cutanées.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.