

CZ: PORTASHAVE – NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČNOST PRODUKTU A UŽIVATELE

1. Mytí celého produktu je přísně zakázáno.
2. Nepoužívejte tento produkt mimo určený rozsah použití. Nepoužívejte a nenabíjejte při vysokých teplotách a vyhněte se používání či skladování v takovém prostředí.
3. Při používání nevyvíjejte nadměrný tlak na vnější mřížku čepele, aby nedošlo k poranění pokožky. Nepoužívejte produkt na místech s ranami, řeznými ranami nebo abnormálními kožními podmínkami.
4. Nepouštějte napájení bez nasazeného krytu hlavy zastříhovače, protože by mohlo dojít k uvolnění hlavy a poranění. Před použitím vždy zkontrolujte, zda je kryt správně nasazen.
5. Tento produkt neupravujte, nerozebírejte ani neopravujte sami.
6. Tento produkt obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii. Nevystavujte ji ohni ani nadměrnému teplu.
7. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Při oplachování vodou zajistěte, aby voda nevnikla do nabíjecího portu ani do okolních spár. Po čištění se ujistěte, že je produkt zcela suchý před dalším použitím.
8. Pokud dojde k jakýmkoli abnormálním podmínkám (nadměrné teplo, neobvyklé zvuky, zápach nebo viditelné poškození), okamžitě přestaňte produkt používat.
9. Tento produkt by neměly používat osoby s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením ani děti bez dozoru. Pokud jej tyto osoby používají, musí být přítomen zodpovědný dospělý, který poskytne dohled a vedení.
10. Pokud nebude produkt po dlouhou dobu používán, uskladněte jej na chladném a suchém místě. Nabíjejte zastříhovač alespoň jednou měsíčně, aby se prodloužila životnost baterie.
11. Upozornění: Před nabíjením se ujistěte, že je baterie dostatečně nabitá. Používejte pouze originální adaptér nebo USB zásuvku se standardním výstupem 5V-1A.

Oddělení kontroly kvality: Tento produkt byl zkontrolován a schválen k expedici.

NÁVOD K OBSLUZE

Informace o produktu

Název produktu: PORTASHAVE

Baterie: Li-ion 3,7V, 300mAh, 1,11Wh

Vstupní hodnota: DC 5V, 1A, 5W

Kontrola před použitím

1. Po otevření balení zkontrolujte všechny součásti podle seznamu obsahu balení a ujistěte se, že jsou všechny díly nepoškozené.
2. Odšroubujte kryt hlavy zastříhovače a zkontrolujte, zda je hlava správně nainstalována.
3. Zkontrolujte stav baterie a v případě potřeby ji nabijte.
4. Po dokončení výše uvedených kroků je produkt připraven k použití.

Zapnutí/Vypnutí

1. Stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí produktu. Kontrolka bude svítit stálým světlem.
2. Pro vypnutí produktu stiskněte znovu tlačítko napájení.

Postup vyjmutí baterie

1. Vypněte produkt a nechte jej fungovat, dokud se baterie zcela nevybíje.
2. Odšroubujte všechny šrouby, otevřete kryt a opatrně vyjměte baterii.

Poznámka: Dobíjecí baterii lze vyjmout pouze při likvidaci produktu. Produkt nerozebírejte z jiných důvodů. Vyvarujte se zkratu na svorkách baterie. Po vyjmutí izolujte zápornou svorku páskou.

ČIŠTĚNÍ

1. Vypněte produkt a odšroubujte kryt hlavy zastříhovače. Čisticím kartáčem očistěte hlavu, nebo ji opláchněte pod tekoucí vodou.
2. Při čištění vodou se ujistěte, že voda nevnikne do nabíjecího portu ani do oblastí tlačítek, protože by to mohlo poškodit elektroniku.
3. Při čištění buďte opatrní, abyste se nepoškodili čepelí.

NABÍJENÍ

1. Plné nabití trvá přibližně 3 hodiny.
2. Nepoužívejte produkt během nabíjení. Udržujte zařízení během nabíjení suché. Nepoužívejte vysokovýkonné nabíječky a nenabíjejte příliš dlouho.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Porucha	Možná příčina	Řešení
Nelze nabít	1. Baterie zcela vybitá 2. Baterie dosáhla konce životnosti 3. Jiné poškození	1. Nabít a zkusit znovu 2. Vyměnit za nový produkt 3. Kontaktovat prodejce
Snížený výkon	1. Čepele jsou tupé 2. Nízká baterie	1. Vyměnit hlavu zastříhovače 2. Nabít před použitím
Krátká doba provozu	1. Baterie dosáhla konce životnosti 2. Baterie není plně nabitá	1. Vyměnit baterii, pokud je potřeba 2. Plně nabít před použitím
Abnormální zvuk	1. Hlava zastříhovače není správně nainstalována 2. Interní problém	1. Správně nainstalovat hlavu 2. Plně nabít nebo kontaktovat prodejce
Neobvyklý zápach	1. Nedostatečné čištění 2. Problém s baterií nebo obvodem	1. Pravidelně čistit hlavu zastříhovače 2. Přestat používat a kontaktovat prodejce

DOPLŇUJÍCÍ POZNÁMKY

- Produkt nelze používat při připojení k napájení.
- Nepoužívejte ručník nebo papír k otření mřížky čepele, mohlo by dojít k jejímu poškození.
- Nepoužívejte produkt, pokud je mřížka čepele poškozena, mohlo by dojít k poranění pokožky.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.