

SK: PORTASHAVE – NÁVOD NA POUŽITIE

BEZPEČNOSŤ PRODUKTU A POUŽÍVATEĽA

1. Je prísne zakázané umývať celý produkt.
2. Nepoužívajte tento produkt mimo jeho určeného rozsahu. Nechajte ho nenabíjať pri vysokých teplotách a vyhnite sa jeho používaniu alebo skladovaniu v takomto prostredí.
3. Počas používania nevyvíjajte nadmerný tlak na vonkajšiu sieťku čepele, aby nedošlo k poraneniu pokožky. Nepoužívajte produkt na miestach s ranami, rezmi alebo abnormálnymi kožnými stavmi.
4. Nepoužívajte tlačidlo napájania bez nasadeného krytu hlavy strojčeka, pretože by mohlo dôjsť k odpojeniu hlavy a k poraneniu. Pred použitím sa vždy uistite, že je kryt správne nasadený.
5. Produkt neupravujte, nerozoberajte ani neopravujte sami.
6. Tento produkt obsahuje vstavanú dobíjateľnú batériu. Nevystavujte ju ohňu ani nadmernému teplu.
7. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. Pri oplachovaní vodou sa uistite, že voda nevnikne do nabíjacieho portu ani do okolitých špár. Po čistení sa uistite, že je produkt úplne suchý pred jeho použitím.
8. Ak sa vyskytnú akékoľvek abnormálne podmienky (nadmerné teplo, neobvyklé zvuky, zápach alebo viditeľné poškodenie), okamžite prestaňte produkt používať.
9. Produkt by nemali používať osoby s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím ani deti bez dozoru. Ak ho používajú takéto osoby, musí byť prítomný zodpovedný dospelý, ktorý poskytne dohľad a vedenie.
10. Ak produkt nebude dlhší čas používaný, skladujte ho v chladnom a suchom prostredí. Nabíjajte holiaci strojček aspoň raz mesačne, aby sa predĺžila životnosť batérie.
11. Upozornenie: Pred nabíjaním sa uistite, že batéria má dostatočnú úroveň nabitia. Používajte iba originálny adaptér alebo USB zásuvku so štandardným výstupom 5V-1A.

Oddelenie kontroly kvality: Produkt prešiel kontrolou a je schválený na odoslanie.

INŠTRUKCIE NA POUŽITIE

Informácie o produkte

Názov produktu: PORTASHAVE

Batéria: Li-ion 3,7V, 300mAh, 1,11Wh

Menovitý vstup: DC 5V, 1A, 5W

Kontrola pred použitím

1. Po otvorení balenia skontrolujte všetky komponenty podľa zoznamu obsahu balenia a uistite sa, že všetky časti sú nepoškodené.
2. Odskrutkujte kryt hlavy strojčeka a skontrolujte, či je hlava správne nainštalovaná.
3. Skontrolujte stav batérie a v prípade potreby ju nabite.
4. Po dokončení vyššie uvedených krokov je produkt pripravený na použitie.

Zapnutie/Vypnutie

1. Stlačte tlačidlo napájania pre zapnutie produktu. Kontrolka bude svietiť stále.
2. Pre vypnutie produktu stlačte tlačidlo napájania znova.

Postup vybratia batérie

1. Vypnite produkt a nechajte ho fungovať, kým sa batéria úplne nevybije.
2. Odskrutkujte všetky skrutky, otvorte kryt a opatrne vyberte batériu.

Poznámka: Dobíjateľnú batériu možno vybrať iba pri likvidácii produktu. Produkt nerozoberajte z iných dôvodov. Vyhňte sa skratovaniu kontaktov batérie. Po vybratí izolujte záporný pól páskou.

ČISTENIE

1. Vypnite produkt a odskrutkujte kryt hlavy strojčeka. Vyčistite hlavu kefkou alebo opláchnite pod tečúcou vodou.
2. Pri čistení vodou sa uistite, že voda nevnikne do nabíjacieho portu ani do oblastí tlačidiel, pretože to môže poškodiť elektroniku.
3. Pri čistení buďte opatrní, aby ste si nepoškriabali pokožku čepeľou.

NABÍJANIE

1. Plné nabitie trvá približne 3 hodiny.
2. Nepoužívajte produkt počas nabíjania. Počas nabíjania udržiavajte zariadenie suché. Nepoužívajte vysokovýkonné nabíjačky ani nenabíjajte príliš dlho.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Porucha	Možná příčina	Riešenie
Nemožno nabiť	1. Batéria úplne vybitá 2. Batéria dosiahla koniec životnosti 3. Iné poškodenie	1. Nabite a skúste znova 2. Vymeniť za nový produkt 3. Kontaktujte predajcu
Znížený výkon	1. Čepele tupé 2. Slabá batéria	1. Vymeniť hlavu strojčeka 2. Nabite pred použitím
Krátka doba prevádzky	1. Batéria dosiahla koniec životnosti 2. Batéria nie je plne nabitá	1. V prípade potreby vymeniť batériu 2. Plne nabiť pred použitím
Neobvyklý zvuk	1. Hlava strojčeka nie je správne nasadená 2. Interný problém	1. Správne nainštalovať hlavu 2. Plne nabiť alebo kontaktovať predajcu
Nezvyčajný zápach	1. Nedostatočné čistenie 2. Problém s batériou alebo obvodom	1. Pravidelne čistiť hlavu strojčeka 2. Prestať používať a kontaktovať predajcu

DOPLŇUJÚCE POZNÁMKY

- Produkt nemožno používať počas pripojenia k elektrickému napájaniu.
- Neutierajte sieťku čepele uterákom alebo papierom, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.
- Nepoužívajte produkt, ak je sieťka čepele poškodená, mohlo by dôjsť k poraneniu pokožky.

POKyny NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.