

PL: PORTASHAVE – INSTRUKCJA OBSŁUGI

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU I UŻYTKOWNIKA

1. Zabrania się mycia całego urządzenia.
2. Nie używaj tego produktu poza jego przeznaczonym zakresem. Nie ładuj w wysokich temperaturach i unikaj używania lub przechowywania w takich warunkach.
3. Podczas użytkowania nie naciskaj nadmiernie na zewnętrzną siatkę ostrza, aby nie spowodować urazu skóry. Nie używaj produktu na obszarach z ranami, skaleczeniami lub nieprawidłowym stanem skóry.
4. Nie włączaj przycisku zasilania bez założonej osłony głowicy tnącej, ponieważ może dojść do odłączenia głowicy i obrażeń. Przed użyciem upewnij się, że osłona jest prawidłowo zamocowana.
5. Nie modyfikuj, nie demontuj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie.
6. Produkt zawiera wbudowaną akumulatorową baterię. Nie wystawiaj go na ogień ani nadmierne ciepło.
7. Nie używaj środków czyszczących o działaniu ściernym. Podczas płukania wodą upewnij się, że woda nie dostanie się do portu ładowania ani szczelin wokół niego. Po czyszczeniu upewnij się, że produkt jest całkowicie suchy przed użyciem.
8. W przypadku wystąpienia nieprawidłowych warunków (nadmierne nagrzewanie, nietypowe dźwięki, zapachy lub widoczne uszkodzenia) natychmiast przerwij użytkowanie.
9. Produkt nie powinien być używany przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub psychiczną ani przez dzieci bez nadzoru. Jeśli używają go takie osoby, odpowiedzialny dorosły musi zapewnić instrukcje i nadzór.
10. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, przechowuj go w chłodnym i suchym miejscu. Ładuj maszynkę przynajmniej raz w miesiącu, aby wydłużyć żywotność baterii.
11. Ostrzeżenie: upewnij się, że bateria ma wystarczający poziom naładowania przed rozpoczęciem ładowania. Używaj wyłącznie oryginalnego adaptera lub gniazdka USB o standardowym napięciu wyjściowym 5V-1A.

Dział Kontroli Jakości: Produkt przeszedł kontrolę i został zatwierdzony do wysyłki.

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Informacje o produkcie

Nazwa produktu: PORTASHAVE

Bateria: Li-ion 3,7V, 300mAh, 1,11Wh

Nominalne wejście: DC 5V, 1A, 5W

Sprawdzenie przed użyciem

1. Po otwarciu opakowania sprawdź wszystkie elementy według listy zawartości i upewnij się, że wszystkie części są nienaruszone.
2. Odkręć osłonę głowicy tnącej i sprawdź, czy głowica jest prawidłowo zamocowana.
3. Sprawdź poziom baterii i w razie potrzeby naładuj.
4. Po wykonaniu powyższych czynności produkt jest gotowy do użycia.

Włączanie/Wyłączanie

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć produkt. Kontrolka świeci światłem ciągłym.
2. Aby wyłączyć produkt, naciśnij ponownie przycisk zasilania.

Procedura wyjmowania baterii

1. Wyłącz produkt i pozwól mu działać, aż bateria całkowicie się rozładuje.
2. Odkręć wszystkie śruby, otwórz obudowę i ostrożnie wyjmij baterię.

Uwaga: baterię akumulatorową należy wyjąć tylko w przypadku utylizacji produktu. Nie demontuj produktu w innych celach. Unikaj zwarcia styków baterii. Po wyjęciu odizoluj biegun ujemny taśmą.

CZYSZCZENIE

1. Wyłącz produkt i odkręć osłonę głowicy tnącej. Wyczyść głowicę szczotką lub spłucz ją pod bieżącą wodą.
2. Podczas czyszczenia wodą upewnij się, że woda nie dostanie się do portu ładowania ani przycisków, ponieważ może to uszkodzić układ elektroniczny.
3. Podczas czyszczenia zachowaj ostrożność, aby nie zarysować skóry ostrzem.

ŁADOWANIE

1. Pełne naładowanie zajmuje około 3 godzin.
2. Nie używaj produktu podczas ładowania. Utrzymuj urządzenie w suchym stanie podczas ładowania. Nie używaj ładowarek o wysokiej mocy ani nie pozostawiaj go ładowanego przez dłuższy czas.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie ładuje się	1. Bateria całkowicie rozładowana 2. Koniec żywotności baterii 3. Inne uszkodzenia	1. Naładuj i spróbuj ponownie 2. Wymień produkt na nowy 3. Skontaktuj się z dealerem
Pogorszenie wydajności	1. Tępe ostrza 2. Niska bateria	1. Wymień głowicę tnącą 2. Naładuj przed użyciem
Krótki czas pracy	1. Koniec żywotności baterii 2. Bateria nie w pełni naładowana	1. Wymień baterię w razie potrzeby 2. Naładuj w pełni przed użyciem

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nieprawidłowy dźwięk	1. Głowica tnąca źle zamocowana 2. Problem wewnętrzny	1. Poprawnie zamontuj głowicę 2. Naładuj w pełni lub skontaktuj się z dealerem
Nietypowy zapach	1. Niedostateczne czyszczenie 2. Problem z baterią lub obwodem	1. Regularnie czyść głowicę 2. Przerwij używanie i skontaktuj się z dealerem

DODATKOWE UWAGI

- Produkt nie może być używany podczas podłączenia do źródła zasilania.
- Nie przecieraj siatki ostrza ręcznikiem ani papierem, ponieważ może to ją uszkodzić.
- Nie używaj produktu, jeśli siatka ostrza jest uszkodzona, ponieważ może to spowodować urazy skóry.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.