

SI: PORTASHAVE – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

IZDELEK IN VARNOST UPORABNIKA

1. Umivanje celotnega izdelka je strogo prepovedano.
2. Izdelka ne uporabljajte zunaj predvidenega namena. Ne polnite ga pri visokih temperaturah in se izogibajte uporabi ali shranjevanju v takih okoljih.
3. Med uporabo ne pritiskajte pretirano na zunanjo mrežico rezila, da preprečite poškodbe kože. Izdelka ne uporabljajte na predelih z ranami, urezninami ali nenormalnimi kožnimi stanji.
4. Ne vklopite gumba za napajanje brez nameščenega pokrova rezalne glave, saj se lahko rezalna glava odtrga in povzroči poškodbe. Pred uporabo vedno preverite, da je pokrov varno nameščen.
5. Izdelka ne smete sami spreminjati, razstavljati ali popravljati.
6. Izdelek vsebuje vgrajeno polnilno baterijo. Ne odlagajte ga v ogenj in ga ne izpostavljajte pretirani vročini.
7. Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev. Pri izpiranju z vodo pazite, da voda ne pride v polnilni priključek ali reže okoli njega. Po čiščenju vedno poskrbite, da je izdelek popolnoma suh, preden ga ponovno uporabite.
8. Če pride do kakršnihkoli nepravilnosti (pretirana vročina, nenavadni zvoki, vonj ali vidne poškodbe), takoj prenehajte z uporabo.
9. Izdelka ne smejo uporabljati osebe s telesnimi, čutnimi ali duševnimi omejitvami ali otroci brez nadzora. Če ga uporabljajo, mora odgovorna odrasla oseba zagotoviti navodila in nadzor.
10. Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali, ga shranite v hladnem in suhem okolju. Brivnik napolnite vsaj enkrat na mesec, da podaljšate življenjsko dobo baterije.
11. Opozorilo: Pred polnjenjem poskrbite, da ima baterija dovolj preostale energije. Uporabljajte samo originalni adapter ali USB-priključek s standardnim izhodom 5V-1A.

Oddelek za kontrolo kakovosti podjetja: Izdelek je bil pregledan in odobren za odpremo.

NAVODILA ZA UPORABO

Podatki o izdelku

Ime izdelka: PORTASHAVE

Baterija: Li-ion 3,7V, 300mAh, 1,11Wh

Nazivni vhod: DC 5V, 1A, 5W

Preverjanje pred uporabo

1. Po odprtju embalaže preverite vse sestavne dele glede na seznam v paketu in se prepričajte, da so vsi deli nepoškodovani.
2. Odvijte pokrov rezalne glave in preverite, da je rezalna glava pravilno nameščena.
3. Preverite stanje baterije in jo po potrebi napolnite.
4. Ko so vsi zgornji koraki opravljeni, je izdelek pripravljen za uporabo.

Vklop/Izklop

1. Za vklop izdelka pritisnite gumb za napajanje. Kontrolna lučka bo svetila neprekinjeno.
2. Za izklop izdelka ponovno pritisnite gumb za napajanje.

Postopek odstranitve baterije

1. Izklopite izdelek in pustite, da deluje, dokler se baterija popolnoma ne izprazni.
2. Odvijte vse vijake, odprite ohišje in previdno odstranite baterijo.

Opomba: Polnilno baterijo odstranite samo, kadar izdelek zavržete. Izdelka ne razstavljajte iz drugih razlogov. Pazite, da ne povzročite kratkega stika na baterijskih sponkah. Negativni pol po odstranitvi izolirajte s trakom.

ČIŠČENJE

1. Izklopite izdelek in odvijte pokrov rezalne glave. S priloženo krtačko očistite rezalno glavo ali jo sperite pod tekočo vodo.
2. Pri čiščenju z vodo pazite, da voda ne pride v polnilni priključek ali območje gumba, saj to lahko povzroči okvaro vezja.
3. Pri čiščenju rezalne glave bodite previdni, da se ne poškodujete z rezilom.

POLNLENJE

1. Popolno polnjenje traja približno 3 ure.
2. Izdelka ne uporabljajte med polnjenjem. Napravo med polnjenjem ohranjajte suho. Ne uporabljajte visoko zmogljivih polnilcev in ne polnite predolgo.

ODPRAVLJANJE NAPAK

Napaka	Možen vzrok	Rešitev
Ni mogoče polniti	1. Baterija je popolnoma prazna 2. Baterija je iztrošena 3. Druga poškodba	1. Ponovno napolnite 2. Zamenjajte izdelek z novim 3. Obrnite se na prodajalca
Slabša zmogljivost	1. Rezila so topa 2. Nizka napolnjenost baterije	1. Zamenjajte rezalno glavo 2. Pred uporabo napolnite baterijo
Krajši čas delovanja	1. Baterija je dosegla konec življenjske dobe 2. Baterija ni popolnoma napolnjena	1. Po potrebi zamenjajte baterijo 2. Popolnoma napolnite pred uporabo
Nenavaden zvok	1. Rezalna glava ni pravilno nameščena 2. Težava z notranjimi komponentami	1. Ponovno pravilno namestite rezalno glavo 2. Popolnoma napolnite ali se obrnite na prodajalca
Nenavaden vonj	1. Premalo čiščenja 2. Težava z baterijo ali vezjem	1. Redno čistite rezalno glavo 2. Prenehajte z uporabo in se obrnite na prodajalca

DODATNA OPOZORILA

- Izdelka ni mogoče uporabljati, ko je priključen na napajanje.
- Ne brišite mrežice rezila z brisačo ali papirnatimi robčki, saj se lahko poškoduje.
- Izdelka ne uporabljajte, če je mrežica rezila poškodovana, saj to lahko povzroči poškodbe kože.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.