

HR: PORTASHAVE – KORISNIČKI PRIRUČNIK

SIGURNOST PROIZVODA I KORISNIKA

1. Pranje cijelog proizvoda strogo je zabranjeno.
2. Ne koristite ovaj proizvod izvan predviđene namjene. Ne puniti ga pri visokim temperaturama i izbjegavajte upotrebu ili pohranu u takvim uvjetima.
3. Tijekom uporabe ne pritiskajte previše na vanjsku mrežicu noža kako biste spriječili ozljede kože. Nemojte koristiti proizvod na područjima s ranama, posjekotinama ili nenormalnim stanjima kože.
4. Ne uključujte gumb za napajanje bez postavljenog poklopca glave s noževima, jer se glava može odvojiti i uzrokovati ozljede. Prije uporabe uvijek provjerite je li poklopac sigurno postavljen.
5. Ne smijete samostalno mijenjati, rastavljati ili popravljati ovaj proizvod.
6. Proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju. Ne stavljajte ga u vatru i ne izlažite ga pretjeranoj toplini.
7. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje. Prilikom ispiranja vodom pazite da voda ne uđe u priključak za punjenje ili u okolne otvore. Nakon čišćenja provjerite da je proizvod potpuno suh prije ponovne uporabe.
8. Ako se pojave nepravilnosti (pretjerano zagrijavanje, neobični zvukovi, mirisi ili vidljiva oštećenja), odmah prestanite koristiti proizvod.
9. Ovaj proizvod ne smiju koristiti osobe s tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim poteškoćama niti djeca bez nadzora. Ako ga koriste, odgovorna odrasla osoba mora osigurati upute i nadzor.
10. Ako proizvod dulje vrijeme nećete koristiti, čuvajte ga na hladnom i suhom mjestu. Briač napunite barem jednom mjesečno kako biste produžili vijek trajanja baterije.
11. Upozorenje: Prije punjenja osigurajte da baterija ima dovoljno preostale energije. Koristite samo originalni adapter ili USB priključak sa standardnim izlazom 5V-1A.

Odjel za kontrolu kvalitete tvrtke: Proizvod je pregledan i odobren za isporuku.

UPUTE ZA UPORABU

Podaci o proizvodu

Naziv proizvoda: PORTASHAVE

Baterija: Li-ion 3,7V, 300mAh, 1,11Wh

Nazivni ulaz: DC 5V, 1A, 5W

Provjera prije uporabe

1. Nakon otvaranja pakiranja provjerite sve dijelove prema popisu u paketu i uvjerite se da su neoštećeni.
2. Odvijte poklopac glave s noževima i provjerite je li sklop glave ispravno postavljen.
3. Provjerite razinu baterije i po potrebi ju napunite.
4. Kada su svi gore navedeni koraci obavljeni, proizvod je spreman za uporabu.

Uključivanje/Isključivanje

1. Pritisnite gumb za napajanje kako biste uključili proizvod. Indikatorska lampica će svijetliti neprekidno.

2. Za isključivanje proizvoda ponovno pritisnite gumb za napajanje.

Postupak uklanjanja baterije

1. Isključite proizvod i pustite ga da radi dok se baterija potpuno ne isprazni.
2. Odvijte sve vijke, otvorite kućište i pažljivo izvadite bateriju.

Napomena: Punjiva baterija smije se ukloniti samo kada se proizvod odlaže. Ne rastavljajte proizvod iz drugih razloga. Izbjegavajte kratki spoj na priključcima baterije. Negativni pol nakon uklanjanja izolirajte trakom.

ČIŠĆENJE

1. Isključite proizvod i odvijte poklopac glave s noževima. Očistite sklop glave četkicom ili ga isperite pod tekućom vodom.
2. Prilikom čišćenja vodom pazite da voda ne uđe u priključak za punjenje ili područje gumba, jer to može uzrokovati kvar elektronike.
3. Tijekom čišćenja sklopa glave budite oprezni kako ne biste oštetili kožu.

PUNJENJE

1. Potpuno punjenje traje približno 3 sata.
2. Proizvod se ne smije koristiti tijekom punjenja. Držite uređaj suh tijekom punjenja. Ne koristite punjače visokih snaga i ne punite predugo.

OTKLANJANJE POGREŠAKA

Kvar	Mogući uzrok	Rješenje
Nije moguće punjenje	1. Baterija potpuno prazna 2. Baterija je istrošena 3. Drugo oštećenje	1. Ponovno napunite 2. Zamijenite proizvod novim 3. Obratite se prodavaču
Slabija izvedba	1. Noževi su tupi 2. Niska razina baterije	1. Zamijenite sklop glave s noževima 2. Napunite prije uporabe
Kraće trajanje rada	1. Baterija je na kraju vijeka trajanja 2. Baterija nije potpuno napunjena	1. Po potrebi zamijenite bateriju 2. Potpuno napunite prije uporabe
Neobičan zvuk	1. Glava s noževima nije ispravno postavljena 2. Problem s unutarnjim komponentama	1. Ponovno pravilno postavite glavu 2. Potpuno napunite ili kontaktirajte prodavača

Kvar	Mogući uzrok	Rješenje
Neobičan miris	1. Nedovoljno čišćenje 2. Problem s baterijom ili elektronikom	1. Redovito čistite glavu s noževima 2. Prestanite s uporabom i obratite se prodavaču

DODATNE NAPOMENE

- Proizvod se ne može koristiti dok je spojen na napajanje.
- Ne brišite mrežicu noža ručnikom ili papirnatim maramicama jer se može oštetiti.
- Ne koristite proizvod ako je mrežica noža oštećena, jer to može uzrokovati ozljede kože.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.