

BG: PORTASHAVE – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ

БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТА И ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. Стриктно се забранява миенето на целия продукт.
2. Не използвайте този продукт извън предназначението му. Не зареждайте при високи температури и избягвайте използване или съхранение в такива условия.
3. Не натискайте прекомерно външната мрежа на острието по време на употреба, за да избегнете нараняване на кожата. Не използвайте продукта върху области с рани, порязвания или абнормални кожни състояния.
4. Не включвайте бутона за захранване без монтиран капак на режещата глава, тъй като това може да доведе до отделяне на главата и наранявания. Преди употреба винаги се уверете, че капакът е сигурно поставен.
5. Не модифицирайте, не разглобявайте и не ремонтирайте продукта сами.
6. Този продукт съдържа вградена акумулаторна батерия. Не го поставяйте в огън и не го излагайте на висока температура.
7. Не използвайте абразивни почистващи препарати. При изплакване с вода се уверете, че вода не попада в зарядния порт или около него. След почистване се уверете, че продуктът е напълно сух преди употреба.
8. Ако се появят аномални състояния (прегриване, необичайни звуци, миризма или видими повреди), незабавно спрете употребата на продукта.
9. Продуктът не трябва да се използва от лица с физически, сетивни или умствени увреждания, както и от деца без надзор. Ако се използва от такива лица, отговорен възрастен трябва да осигури надзор и напътствия.
10. Ако продуктът няма да се използва за продължителен период, съхранявайте го в хладна и суха среда. Зареждайте бръснача поне веднъж месечно, за да удължите живота на батерията.
11. Внимание: Уверете се, че батерията има достатъчно заряд преди зареждане. Използвайте само оригиналния адаптер или USB изход с стандартна мощност 5V-1A.

Отдел за контрол на качеството: Продуктът е преминал инспекция и е одобрен за доставка.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Информация за продукта

Име на продукта: PORTASHAVE

Батерия: Li-ion 3,7V, 300mAh, 1,11Wh

Номинален вход: DC 5V, 1A, 5W

Проверка преди употреба

1. След отваряне на опаковката проверете всички компоненти според списъка със съдържанието и се уверете, че всички части са непокътнати.
2. Развийте капака на режещата глава и проверете дали главата е правилно инсталирана.
3. Проверете нивото на батерията и заредете при необходимост.
4. След изпълнение на горните стъпки продуктът е готов за употреба.

Включване/Изключване

1. Натиснете бутона за захранване, за да включите продукта. Индикаторът ще свети постоянно.
2. За да изключите продукта, натиснете бутона отново.

Процедура за отстраняване на батерията

1. Изключете продукта и оставете да работи, докато батерията се изтощи напълно.
2. Развийте всички винтове, отворете корпуса и внимателно извадете батерията.

Бележка: Акумулаторната батерия трябва да се изважда само при изхвърляне на продукта. Не разглобявайте продукта по други причини. Избягвайте късо съединение на полюсите на батерията. След изваждане изолирайте отрицателния полюс с лента.

ПОЧИСТВАНЕ

1. Изключете продукта и развийте капака на режещата глава. Почистете главата с четка или изплакнете под течаща вода.
2. При почистване с вода избягвайте водата да попадне в зарядния порт или бутоните, тъй като това може да повреди електрониката.
3. Бъдете внимателни по време на почистване, за да не се надраска кожата с острието.

ЗАРЕЖДАНЕ

1. Пълното зареждане отнема около 3 часа.
2. Не използвайте продукта по време на зареждане. Дръжте устройството сухо по време на зареждане. Не използвайте високотокови зарядни и не оставяйте да се зарежда дълго време.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Неизправност	Възможна причина	Решение
Не се зарежда	1. Батерията е напълно изтощена 2. Батерията е изчерпала живота си 3. Друга повреда	1. Заредете и опитайте отново 2. Подменете с нов продукт 3. Свържете се с търговеца
Намалена производителност	1. Остриетата са затыпени 2. Ниска батерия	1. Подменете режещата глава 2. Заредете преди употреба
Кратко време на работа	1. Батерията е изчерпала живота си 2. Батерията не е напълно заредена	1. Подменете батерията при необходимост 2. Заредете напълно преди употреба

Неизправност	Възможна причина	Решение
Необичаен шум	1. Режещата глава не е монтирана правилно 2. Вътрешен проблем	1. Монтирайте правилно главата 2. Заредете напълно или се свържете с търговеца
Необичаен мирис	1. Недостатъчно почистване 2. Проблем с батерията или електрическата верига	1. Почиствайте редовно режещата глава 2. Спрете употребата и се свържете с търговеца

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАБЕЛЕЖКИ

- Продуктът не може да се използва, когато е свързан към електрозахранване.
- Не избърсвайте режещата мрежа с кърпа или хартия, тъй като това може да я повреди.
- Не използвайте продукта, ако режещата мрежа е повредена, тъй като това може да причини нараняване на кожата.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.