

LV: PORTASHAVE – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

PRODUKTA UN LIETOTĀJA DROŠĪBA

1. Stingri aizliegts mazgāt visu produktu.
2. Nelietojiet šo produktu ārpus tā paredzētā lietojuma. Neuzlādējiet augstā temperatūrā un izvairieties no lietošanas vai uzglabāšanas šādos apstākļos.
3. Nelieciet pārāk lielu spiedienu uz ārējo asmens tīklu lietošanas laikā, lai izvairītos no ādas traumām. Nelietojiet produktu uz traumētiem ādas laukumiem, griezumiem vai neparastiem ādas stāvokļiem.
4. Neieslēdziet barošanas pogu bez uzlikta griešanas galvas vāciņa, jo galva var atdalīties un izraisīt traumu. Pirms lietošanas vienmēr pārliecinieties, ka vāciņš ir droši uzstādīts.
5. Nemodificējiet, nesajauciet un neuzlabojiet produktu paši.
6. Šis produkts satur iebūvētu uzlādējamu akumulatoru. Nelieciet to ugunī un nepakļaujiet pārāk augstai temperatūrai.
7. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Mazgājot ar ūdeni, pārliecinieties, ka ūdens neiekļūst uzlādes portā vai apkārtējās spraugās. Pēc tīrīšanas pārliecinieties, ka produkts ir pilnīgi sauss pirms lietošanas.
8. Ja rodas jebkādas anomālijas (pārkaršana, neparasti trokšņi, smakas vai redzami bojājumi), nekavējoties pārtrauciet produkta lietošanu.
9. Šo produktu nedrīkst lietot personas ar fiziskām, jutīgām vai garīgām traucējumiem, kā arī bērni bez uzraudzības. Ja to lieto šādas personas, atbildīgai personai jānodrošina vadība un uzraudzība.
10. Ja produkts netiks lietots ilgāku laiku, uzglabājiet to vēsā, sausā vietā. Uzlādējiet skuvekli vismaz reizi mēnesī, lai pagarinātu akumulatora darbības laiku.
11. Brīdinājums: Pārliecinieties, ka akumulators ir pietiekami uzlādēts pirms uzlādes. Lietojiet tikai oriģinālo adapteri vai USB pieslēgvietu ar standarta izeju 5V-1A.

Kvalitātes kontroles nodaļa: Produkts ir pārbaudīts un apstiprināts nosūtīšanai.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

Produkta informācija

Produkta nosaukums: PORTASHAVE

Akumulators: Li-ion 3,7V, 300mAh, 1,11Wh

Ievades jauda: DC 5V, 1A, 5W

Pārbaude pirms lietošanas

1. Pēc iepakojuma atvēršanas pārbaudiet visus komponentus atbilstoši iepakojuma saturam un pārliecinieties, ka visas daļas ir veselas.
2. Atskrūvējiet griešanas galvas vāciņu un pārbaudiet, vai galvas komplekts ir pareizi uzstādīts.
3. Pārbaudiet akumulatora līmeni un nepieciešamības gadījumā uzlādējiet.
4. Pēc iepriekš minēto soļu izpildes produkts ir gatavs lietošanai.

Ieslēgšana/Izslēgšana

1. Nospiediet barošanas pogu, lai ieslēgtu produktu. Indikatora gaisma deg nepārtraukti.
2. Lai izslēgtu produktu, nospiediet barošanas pogu vēlreiz.

Akumulatora noņemšanas procedūra

1. Izslēdziet produktu un ļaujiet tam darboties, līdz akumulators pilnībā izlādējas.
2. Atskrūvējiet visus skrūvju stiprinājumus, atveriet korpusu un uzmanīgi izņemiet akumulatoru.

Piezīme: Uzlādējamo akumulatoru drīkst noņemt tikai produkta utilizācijas laikā. Nesajauciet produktu citos gadījumos. Izvairieties no akumulatora polu īssavienojuma. Pēc noņemšanas izolējiet negatīvo polu ar lenti.

TĪRĪŠANA

1. Izslēdziet produktu un atskrūvējiet griešanas galvas vāciņu. Notīriet galvu ar suku vai izskalojiet to tekošā ūdenī.
2. Tīrot ar ūdeni, izvairieties, lai ūdens iekļūst uzlādes portā vai pogu zonā, jo tas var bojāt elektroniku.
3. Esi uzmanīgs tīrīšanas laikā, lai asmens nesaskrāpētu ādu.

UZLĀDE

1. Pilna uzlāde ilgst aptuveni 3 stundas.
2. Nelietojiet produktu uzlādes laikā. Saglabājiet ierīci sausu uzlādes laikā. Nelietojiet augstas jaudas lādētājus un nepārlādējiet ilgstoši.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Kļūme	Iespējamā cēlonis	Risinājums
Nevar uzlādēt	1. Akumulators pilnībā izlādēts 2. Akumulatora dzīves ilgums beidzies 3. Citi bojājumi	1. Uzlādējiet un mēģiniet vēlreiz 2. Nomainiet ar jaunu produktu 3. Sazinieties ar pārdevēju
Veiktspējas pasliktināšanās	1. Asmeņi kļuvuši dulli 2. Zema akumulatora uzlāde	1. Nomainiet griešanas galvu 2. Uzlādējiet pirms lietošanas
Īss darbības laiks	1. Akumulatora dzīves ilgums beidzies 2. Akumulators nav pilnībā uzlādēts	1. Nomainiet akumulatoru, ja nepieciešams 2. Pilnībā uzlādējiet pirms lietošanas
Neparasts troksnis	1. Griešanas galva nav pareizi uzstādīta 2. Iekšēja komponentu problēma	1. Uztādiet galvu pareizi 2. Pilnībā uzlādējiet vai sazinieties ar pārdevēju

Kļūme	Iespējamā cēlonis	Risinājums
Neparasta smaka	1. Nepietiekama tīrīšana 2. Akumulatora vai ķēdes problēma	1. Regulāri tīriet griešanas galvu 2. Pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar pārdevēju

PAPILDU PIEZĪMES

- Produkts nedrīkst tikt lietots, kamēr tas ir pieslēgts strāvas avotam.
- Neberzējiet griešanas tīklu ar dvieli vai papīru, tas var to bojāt.
- Nelietojiet produktu, ja griešanas tīkls ir bojāts, tas var izraisīt ādas traumas.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.