

SR (Latn.): PORTASHAVE – KORISNIČKO UPUTSTVO

BEZBEDNOST PROIZVODA I KORISNIKA

1. Pranje celog proizvoda je strogo zabranjeno.
2. Ne koristite ovaj proizvod van predviđene namene. Ne puniti ga na visokim temperaturama i izbegavajte upotrebu ili skladištenje u takvim uslovima.
3. Tokom upotrebe ne pritiskajte previše na spoljašnju mrežicu noža kako biste sprečili povrede kože. Ne koristite proizvod na mestima sa ranama, posekotinama ili neuobičajenim stanjima kože.
4. Ne uključujte dugme za napajanje bez postavljenog poklopca glave sa noževima, jer se glava može odvojiti i izazvati povrede. Pre upotrebe uvek proverite da li je poklopac sigurno postavljen.
5. Ne smete samostalno menjati, rastavljati ili popravljati ovaj proizvod.
6. Proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju. Ne stavljajte ga u vatru i ne izlažite ga prevelikoj toploti.
7. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje. Prilikom ispiranja vodom pazite da voda ne uđe u priključak za punjenje ili okolne otvore. Nakon čišćenja uverite se da je proizvod potpuno suv pre ponovne upotrebe.
8. Ako se pojave nepravilnosti (prekomerno zagrevanje, neuobičajeni zvukovi, mirisi ili vidljiva oštećenja), odmah prestanite sa upotrebom.
9. Ovaj proizvod ne smeju koristiti osobe sa fizičkim, čulnim ili mentalnim poteškoćama, niti deca bez nadzora. Ako ga koriste, odgovorna odrasla osoba mora obezbediti uputstva i nadzor.
10. Ako proizvod nećete koristiti duže vreme, čuvajte ga na hladnom i suvom mestu. Briač napunite bar jednom mesečno kako biste produžili vek trajanja baterije.
11. Upozorenje: Pre punjenja obavezno se uverite da baterija ima dovoljno preostale energije. Koristite samo originalni adapter ili USB priključak sa standardnim izlazom 5V-1A.

Odeljenje za kontrolu kvaliteta: Proizvod je pregledan i odobren za isporuku.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Podaci o proizvodu

Naziv proizvoda: PORTASHAVE

Baterija: Li-ion 3,7V, 300mAh, 1,11Wh

Nazivni ulaz: DC 5V, 1A, 5W

Provera pre upotrebe

1. Nakon otvaranja pakovanja proverite sve delove prema spisku i uverite se da su neoštećeni.
2. Odvijte poklopac glave sa noževima i proverite da li je sklop glave pravilno postavljen.
3. Proverite stanje baterije i po potrebi je napunite.
4. Kada su svi navedeni koraci obavljeni, proizvod je spreman za upotrebu.

Uključivanje/Isključivanje

1. Pritisnite dugme za napajanje da uključite proizvod. Indikatorska lampica će svetleti neprekidno.

2. Za isključivanje proizvoda ponovo pritisnite dugme za napajanje.

Postupak uklanjanja baterije

1. Isključite proizvod i pustite ga da radi dok se baterija potpuno ne isprazni.
2. Odvijte sve šrafove, otvorite kućište i pažljivo izvadite bateriju.

Napomena: Punjiva baterija sme se ukloniti samo kada se proizvod odlaže. Ne rastavljajte proizvod iz drugih razloga. Izbegavajte kratki spoj na priključcima baterije. Negativni pol nakon uklanjanja izolujte trakom.

ČIŠĆENJE

1. Isključite proizvod i odvijte poklopac glave sa noževima. Očistite sklop glave četkicom ili ga isperite pod tekućom vodom.
2. Prilikom čišćenja vodom pazite da voda ne uđe u priključak za punjenje ili u deo sa dugmetom, jer to može izazvati kvar elektronike.
3. Tokom čišćenja glave budite pažljivi da ne oštetite kožu.

PUNJENJE

1. Potpuno punjenje traje oko 3 sata.
2. Proizvod se ne sme koristiti tokom punjenja. Uređaj tokom punjenja držite suv. Ne koristite punjače velike snage i ne punitite predugo.

OTKLANJANJE KVAROVA

Kvar	Mogući uzrok	Rešenje
Nije moguće punjenje	1. Baterija potpuno prazna 2. Baterija je istrošena 3. Drugo oštećenje	1. Ponovo napunite 2. Zamenite proizvod novim 3. Obratite se prodavcu
Slabiji rad	1. Noževi su tupi 2. Nizak nivo baterije	1. Zamenite glavu sa noževima 2. Napunite pre upotrebe
Kraće trajanje rada	1. Baterija je pri kraju životnog veka 2. Baterija nije potpuno napunjena	1. Po potrebi zamenite bateriju 2. Potpuno napunite pre upotrebe
Neobičan zvuk	1. Glava sa noževima nije pravilno postavljena 2. Problem sa unutrašnjim komponentama	1. Ponovo pravilno postavite glavu 2. Potpuno napunite ili kontaktirajte prodavca

Kvar	Mogući uzrok	Rešenje
Neobičan miris	1. Nedovoljno čišćenje 2. Problem sa baterijom ili elektronikom	1. Redovno čistite glavu sa noževima 2. Prestanite sa upotrebom i obratite se prodavcu

DODATNE NAPOMENE

- Proizvod se ne može koristiti dok je priključen na napajanje.
- Ne brišite mrežicu noža peškirom ili papirnim maramicama, jer se može oštetiti.
- Ne koristite proizvod ako je mrežica noža oštećena, jer to može izazvati povrede kože.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (Cyril.): PORTASHAVE – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

БЕЗБЕДНОСТ ПРОИЗВОДА И КОРИСНИКА

1. Прање целог производа је строго забрањено.
2. Не користите овај производ ван предвиђене намене. Не пуните га на високим температурама и избегавајте употребу или складиштење у таквим условима.
3. Током употребе не притискајте превише на спољашњу мрежицу ножа како бисте спречили повреде коже. Не користите производ на местима са ранама, посекотинама или неубичајеним стањима коже.
4. Не укључујте дугме за напајање без постављеног поклопца главе са ножевима, јер се глава може одвојити и изазвати повреде. Пре употребе увек проверите да ли је поклопац сигурно постављен.
5. Не смете самостално мењати, растављати или поправљати овај производ.
6. Производ садржи уграђену пуњиву батерију. Не стављајте га у ватру и не излажите га превеликој топлоти.
7. Не користите абразивна средства за чишћење. Приликом испирања водом пазите да вода не уђе у прикључак за пуњење или околне отворе. Након чишћења уверите се да је производ потпуно сув пре поновне употребе.
8. Ако се појаве неправилности (прекомерно загревање, необични звукови, мириси или видљива оштећења), одмах престаните са употребом.
9. Овај производ не смеју користити особе са физичким, чулним или менталним потешкоћама, нити деца без надзора. Ако га користе, одговорна одрасла особа мора обезбедити упутства и надзор.
10. Ако производ нећете користити дуге време, чувате га на хладном и сувом месту. Бријач напуните бар једном месечно како бисте продужили век трајања батерије.
11. Упозорење: Пре пуњења обавезно се уверите да батерија има довољно преостале енергије. Користите само оригинални адаптер или USB прикључак са стандардним излазом 5V-1A.

Одељење за контролу квалитета: Производ је прегледан и одобрен за испоруку.

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Подаци о производу

Назив производа: PORTASHAVE

Батерија: Li-ion 3,7V, 300mAh, 1,11Wh

Називни улаз: DC 5V, 1A, 5W

Провера пре употребе

1. Након отварања паковања проверите све делове према списку и уверите се да су неоштећени.
2. Одвијте поклопац главе са ножевима и проверите да ли је склоп главе исправно постављен.
3. Проверите стање батерије и по потреби је напуните.
4. Када су сви горе наведени кораци обављени, производ је спреман за употребу.

Укључивање/Искључивање

1. Притисните дугме за напајање да укључите производ. Индикаторска лампица ће светлети непрекидно.
2. За искључивање производа поново притисните дугме за напајање.

Поступак уклањања батерије

1. Искључите производ и пустите га да ради док се батерија потпуно не испразни.
2. Одвијте све шrafoве, отворите кућиште и пажљиво извадите батерију.

Напомена: Пуњива батерија сме се уклонити само када се производ одлаже. Не растављајте производ из других разлога. Избегавајте кратки спој на прикључцима батерије. Негативни пол након уклањања изолујте траком.

ЧИШЋЕЊЕ

1. Искључите производ и одвијте поклопац главе са ножевима. Очистите склоп главе четкицом или га исперите под текућом водом.
2. Приликом чишћења водом пазите да вода не уђе у прикључак за пуњење или у део са дугметом, јер то може изазвати квар електронике.
3. Током чишћења главе будите пажљиви да не оштетите кожу.

ПУЊЕЊЕ

1. Потпуно пуњење траје око 3 сата.
2. Производ се не сме користити током пуњења. Уређај током пуњења држите сув. Не користите пуњаче велике снаге и не пуните предуго.

ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА

Квар	Могући узрок	Решење
Није могуће пунити	1. Батерија потпуно празна 2. Батерија је истрошена 3. Друго оштећење	1. Поново напуните 2. Замена производа новим 3. Обратите се продавцу
Слабији рад	1. Ножеви су тупи 2. Низак ниво батерије	1. Замена главе са ножевима 2. Напуните пре употребе
Краће трајање рада	1. Батерија је на крају животног века 2. Батерија није потпуно напуњена	1. По потреби замените батерију 2. Потпуно напуните пре употребе

Квар	Могући узрок	Решење
Необичан звук	1. Глава са ножевима није правилно постављена 2. Проблем са унутрашњим компонентама	1. Поново правилно поставите главу 2. Потпуно напуните или контактирајте продавца
Необичан мирис	1. Недовољно чишћење 2. Проблем са батеријом или електроником	1. Редовно чистите главу са ножевима 2. Престаните са употребом и контактирајте продавца

ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

- Производ се не може користити док је прикључен на напајање.
- Не бришите мрежицу ножа пешкиром или папирним марамицама, јер се може оштетити.
- Не користите производ ако је мрежица ножа оштећена, јер то може изазвати повреде коже.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније