

HU: PORTASHAVE – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

TERMÉKBIZTONSÁG ÉS FELHASZNÁLÓI BIZTONSÁG

1. A készülék teljes mosása szigorúan tilos.
2. Ne használja a terméket a rendeltetésszerű használaton kívül. Ne töltsen magas hőmérsékleten, és kerülje a használatot vagy tárolást ilyen környezetben.
3. Használat közben ne nyomja túl erősen a külső vágóhálókat, hogy elkerülje a bőrsérüléseket. Ne használja a készüléket sebek, vágások vagy rendellenes bőrállapotok esetén.
4. Ne kapcsolja be a készüléket a vágófej borítója nélkül, mert a fej kilazulhat és sérülést okozhat. Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a borító biztonságosan rögzítve van-e.
5. Ne módosítsa, ne szerelje szét, és ne javítsa a terméket saját maga.
6. A készülék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne tegye tűzbe, és ne tegye ki túlzott hőnek.
7. Ne használjon súrolószereket. Vízen történő öblítéskor ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a töltőportba vagy a környező résekbe. Tisztítás után győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen száraz, mielőtt használatba venné.
8. Ha bármilyen rendellenes állapot (túlmelegedés, szokatlan zaj, szag vagy látható sérülés) jelentkezik, azonnal hagyja abba a használatot.
9. A készüléket fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élő személyek, valamint felügyelet nélküli gyermekek nem használhatják. Ha ilyen személyek használják, felelős felnőtt felügyelete és iránymutatása szükséges.
10. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, tárolja hűvös, száraz helyen. Töltsen a borotvát legalább havonta egyszer, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát.
11. Figyelem: Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor töltöttsége elegendő a töltés megkezdése előtt. Csak az eredeti adaptert vagy 5V-1A szabványos USB-csatlakozót használjon.

Minőségellenőrzési osztály: A terméket ellenőrizték és engedélyezték a szállításra.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Termékinformációk

Termék neve: PORTASHAVE

Akkumulátor: Li-ion 3,7V, 300mAh, 1,11Wh

Bemeneti érték: DC 5V, 1A, 5W

Használat előtti ellenőrzés

1. A csomag felbontása után ellenőrizze az összes alkatrészt a csomag tartalomjegyzéke alapján, és győződjön meg róla, hogy minden rész sértetlen.
2. Csavarja le a vágófej borítóját, és ellenőrizze, hogy a fej megfelelően van-e felszerelve.
3. Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét, és szükség esetén töltsen fel.
4. Ha a fenti lépések befejeződtek, a készülék készen áll a használatra.

Bekapcsolás/Kikapcsolás

1. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a készülék indításához. A jelzőfény folyamatosan világít.
2. A készülék kikapcsolásához nyomja meg ismét a bekapcsoló gombot.

Akkumulátor eltávolításának menete

1. Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja működni, amíg az akkumulátor teljesen le nem merül.
2. Csavarja ki az összes csavart, nyissa ki a házat, és óvatosan távolítsa el az akkumulátort.

Megjegyzés: Az újratölthető akkumulátort csak a készülék selejtezésekor szabad eltávolítani. Egyéb esetben ne szerelje szét a készüléket. Kerülje az akkumulátor pólusainak rövidre zárását. Az eltávolítás után szigetelje a negatív pólust szalaggal.

TISZTÍTÁS

1. Kapcsolja ki a készüléket, és csavarja le a vágófej borítóját. Tisztítsa meg a fejet kefével, vagy öblítse le folyó víz alatt.
2. Tisztítás közben ügyeljen arra, hogy víz ne kerüljön a töltőportba vagy a gombok környékére, mert ez károsíthatja az áramkört.
3. Tisztításkor legyen óvatos, hogy az él ne karcolja meg a bőrt.

TÖLTÉS

1. A teljes töltés kb. 3 órát vesz igénybe.
2. Ne használja a készüléket töltés közben. Tartsa szárazon a készüléket a töltés alatt. Ne használjon nagy teljesítményű töltőt és ne hagyja hosszú ideig töltődni.

HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
Nem tölthető	1. Teljesen lemerült az akkumulátor 2. Az akkumulátor elérte élettartama végét 3. Egyéb sérülés	1. Töltse fel és próbálja újra 2. Cserélje ki új termékre 3. Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval
Teljesítmény csökkenése	1. A pengék elhasználódtak 2. Alacsony akkumulátor	1. Cserélje ki a vágófejet 2. Töltse fel használat előtt
Rövid üzemidő	1. Az akkumulátor elérte élettartama végét 2. Az akkumulátor nincs teljesen feltöltve	1. Szükség esetén cserélje ki az akkumulátort 2. Töltse fel teljesen használat előtt
Szokatlan zaj	1. A vágófej nincs megfelelően felszerelve 2. Belső alkatrész probléma	1. Helyezze vissza megfelelően a fejet 2. Töltse fel teljesen vagy forduljon a forgalmazóhoz

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
Rendellenes szag	1. Nem megfelelő tisztítás 2. Akkumulátor vagy áramkör hiba	1. Rendszeresen tisztítsa a vágófejet 2. Hagyja abba a használatot és vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval

EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

- A terméket nem szabad használni áramforráshoz csatlakoztatva.
- Ne törölje a vágórácsot törülközővel vagy papírral, mert ez károsíthatja a rácsot.
- Ne használja a készüléket, ha a vágórács sérült, mert ez bőrsérülést okozhat.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTLÉADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.