

LT: PORTASHAVE – NAUDOJIMO VADOVAS

PRODUKTO IR NAUDOJIMO SAUGA

1. Griežtai draudžiama plauti visą produktą.
2. Nenaudokite šio produkto ne pagal paskirtį. Nekraukite aukštoje temperatūroje ir venkite naudojimo ar laikymo tokiose aplinkose.
3. Naudojimo metu neperspauskite išorinės peilio tinklo dalies, kad išvengtumėte odos pažeidimų. Nenaudokite produkto ant žaizdų, įpjovimų ar nenormalių odos vietų.
4. Neįjunkite maitinimo mygtuko be sumontuoto pjovimo galvutės dangtelio, nes galvutė gali atitrūkti ir sukelti sužalojimus. Prieš naudojimą visada įsitikinkite, kad dangtelis tinkamai pritvirtintas.
5. Nepakeiskite, nesurinkite ir neremontuokite produkto patys.
6. Šiame produkte yra įmontuota įkraunama baterija. Nelaikykite jo prie ugnies ir neeksponuokite aukštai temperatūrai.
7. Nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių. Plaudami vandeniu įsitikinkite, kad vanduo nepatenka į įkrovimo lizdą ar aplinkines ertmes. Po valymo įsitikinkite, kad produktas visiškai sausas prieš naudojimą.
8. Jei atsiranda bet kokie nenormalūs reiškiniai (perdėtas įkaitimas, neįprasti garsai, kvapai ar matomi pažeidimai), nedelsiant nustokite naudoti produktą.
9. Šio produkto neturėtų naudoti asmenys su fiziniais, jutimo ar protiniais sutrikimais, taip pat vaikai be priežiūros. Jei naudojamas tokių asmenų, atsakingas suaugęs turi teikti nurodymus ir priežiūrą.
10. Jei produktas nebus naudojamas ilgesnį laiką, laikykite jį vėsioje ir sausoje vietoje. Įkraukite skustuvą bent kartą per mėnesį, kad pratęstumėte baterijos gyvavimo laiką.
11. Įspėjimas: įsitikinkite, kad baterija turi pakankamai energijos prieš įkrovimą. Naudokite tik originalų adapterį arba USB lizdą su standartiniu 5V-1A išėjimu.

Kokybės tikrinimo skyrius: Produktas praėjo patikrinimą ir yra patvirtintas siuntimui.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Produkto informacija

Produkto pavadinimas: PORTASHAVE

Baterija: Li-ion 3,7V, 300mAh, 1,11Wh

Įėjimo galia: DC 5V, 1A, 5W

Patikrinimas prieš naudojimą

1. Atidarius pakuotę, patikrinkite visas dalis pagal pakuotės turinį ir įsitikinkite, kad visos dalys nepažeistos.
2. Atsukite pjovimo galvutės dangtelį ir patikrinkite, ar galvutės komplektas tinkamai sumontuotas.
3. Patikrinkite baterijos lygį ir, jei reikia, įkraukite.
4. Įvykdžius aukščiau nurodytus veiksmus, produktas paruoštas naudoti.

Ijungimas/Išjungimas

1. Paspauskite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte produktą. Indikatoriaus lemputė dega nuolat.
2. Norėdami išjungti produktą, paspauskite maitinimo mygtuką dar kartą.

Baterijos pašalinimo procedūra

1. Išjunkite produktą ir leiskite jam veikti, kol baterija visiškai išsikraus.
2. Atsukite visus varžtus, atidarykite korpusą ir atsargiai išimkite bateriją.

Pastaba: įkraunamą bateriją galima pašalinti tik utilizacijos metu. Neardykite produkto dėl kitų priežasčių. Venkite baterijos polių trumpųjų jungimų. Po pašalinimo izoliacijai naudokite juostą prie neigiamo poliaus.

VALYMAS

1. Išjunkite produktą ir atsukite pjovimo galvutės dangtelį. Nuvalykite galvutę šepetėliu arba nuplaukite tekančiu vandeniu.
2. Valydami vandeniu, venkite, kad vanduo patektų į įkrovimo lizdą ar mygtukus, nes tai gali sugadinti elektroniką.
3. Valymo metu būkite atsargūs, kad asmenys neįbrėžtų odos.

ĮKROVIMAS

1. Pilnas įkrovimas trunka apie 3 valandas.
2. Nenaudokite produkto įkrovimo metu. Laikykite prietaisą sausą įkrovimo metu. Nenaudokite didelės galios įkroviklių ir neperkraukite ilgą laiką.

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Gedimas	Galima priežastis	Sprendimas
Nepavyksta įkrauti	1. Baterija visiškai išsikrovusi 2. Baterija pasibaigė 3. Kiti pažeidimai	1. Įkraukite ir bandykite dar kartą 2. Pakeiskite nauju produktu 3. Kreipkitės į pardavėją
Sumažėjusi veikimo kokybė	1. Ašmenys tapo bukti 2. Mažas baterijos lygis	1. Pakeiskite pjovimo galvutę 2. Įkraukite prieš naudojimą
Trumpas veikimo laikas	1. Baterijos gyvavimo laikas pasibaigęs 2. Baterija nevisiškai įkrauta	1. Pakeiskite bateriją, jei reikia 2. Pilnai įkraukite prieš naudojimą

Gedimas	Galima priežastis	Sprendimas
Neįprastas garsas	1. Pjovimo galvutė netinkamai sumontuota 2. Vidinė komponento problema	1. Teisingai sumontuokite galvutę 2. Pilnai įkraukite arba kreipkitės į pardavėją
Neįprastas kvapas	1. Nepakankamas valymas 2. Baterijos ar grandinės problema	1. Reguliariai valykite pjovimo galvutę 2. Sustabdykite naudojimą ir kreipkitės į pardavėją

PAPILDOMOS PASTABOS

- Produktą negalima naudoti, kai jis prijungtas prie maitinimo šaltinio.
- Nenaudokite rankšluosčio ar popieriaus pjovimo tinkleliui valyti, nes tai gali jį sugadinti.
- Nenaudokite produkto, jei pjovimo tinklelis pažeistas, nes tai gali sukelti odos sužalojimus.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.