

GR: PORTASHAVE – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗ

1. Απαγορεύεται αυστηρά το πλύσιμο ολόκληρης της συσκευής.
2. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εκτός του προβλεπόμενου σκοπού. Μην το φορτίζετε σε υψηλές θερμοκρασίες και αποφύγετε τη χρήση ή την αποθήκευση σε τέτοιες συνθήκες.
3. Μην πιέζετε υπερβολικά το εξωτερικό πλέγμα του μαχαιριού κατά τη χρήση για να αποφύγετε τραυματισμούς στο δέρμα. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχές με πληγές, κοψίματα ή ανώμαλες δερματικές καταστάσεις.
4. Μην ενεργοποιείτε το κουμπί λειτουργίας χωρίς να είναι τοποθετημένο το κάλυμμα της κεφαλής κοπής, καθώς η κεφαλή μπορεί να αποσπαστεί και να προκαλέσει τραυματισμό. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε πάντα ότι το κάλυμμα είναι σωστά τοποθετημένο.
5. Μην τροποποιείτε, αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε το προϊόν μόνοι σας.
6. Το προϊόν περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μην τοποθετείτε το προϊόν στη φωτιά ή σε υψηλή θερμοκρασία.
7. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά. Κατά το ξέπλυμα με νερό, βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν εισέρχεται στη θύρα φόρτισης ή στα γύρω κενά. Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι εντελώς στεγνό πριν τη χρήση.
8. Εάν παρουσιαστούν ανώμαλες συνθήκες (υπερθέρμανση, ασυνήθιστοι ήχοι, οσμές ή ορατές ζημιές), διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος.
9. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές αναπηρίες, ούτε από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Εάν χρησιμοποιείται από τέτοια άτομα, ένας υπεύθυνος ενήλικας πρέπει να παρέχει καθοδήγηση και επίβλεψη.
10. Εάν το προϊόν δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, φυλάξτε το σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον. Φορτίστε τη ξυριστική τουλάχιστον μία φορά το μήνα για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
11. Προειδοποίηση: Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει επαρκές φορτίο πριν από τη φόρτιση. Χρησιμοποιείτε μόνο τον αυθεντικό αντάπτορα ή θύρα USB με τυπική έξοδο 5V-1A.

Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας: Το προϊόν έχει περάσει επιθεώρηση και είναι εγκεκριμένο για αποστολή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πληροφορίες προϊόντος

Όνομα προϊόντος: PORTASHAVE

Μπαταρία: Li-ion 3,7V, 300mAh, 1,11Wh

Είσοδος: DC 5V, 1A, 5W

Έλεγχος πριν τη χρήση

1. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα σύμφωνα με τη λίστα περιεχομένων και βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι άθικτα.
2. Ξεβιδώστε το κάλυμμα της κεφαλής κοπής και ελέγξτε ότι η κεφαλή είναι σωστά τοποθετημένη.
3. Ελέγξτε το επίπεδο της μπαταρίας και επαναφορτίστε αν χρειάζεται.
4. Αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω βήματα, το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το προϊόν. Η ενδεικτική λυχνία παραμένει σταθερά αναμμένη.
2. Για να απενεργοποιήσετε το προϊόν, πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας.

Διαδικασία αφαίρεσης μπαταρίας

1. Απενεργοποιήστε το προϊόν και αφήστε το να λειτουργήσει μέχρι να αδειάσει πλήρως η μπαταρία.
2. Ξεβιδώστε όλες τις βίδες, ανοίξτε το περίβλημα και αφαιρέστε προσεκτικά την μπαταρία.

Σημείωση: Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία πρέπει να αφαιρείται μόνο κατά την απόρριψη του προϊόντος. Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν για άλλους λόγους. Αποφύγετε το βραχυκύκλωμα στους πόλους της μπαταρίας. Μετά την αφαίρεση, μονώστε τον αρνητικό πόλο με ταινία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Απενεργοποιήστε το προϊόν και ξεβιδώστε το κάλυμμα της κεφαλής κοπής. Καθαρίστε την κεφαλή με βούρτσα ή ξεπλύνετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
2. Κατά τον καθαρισμό με νερό, αποφύγετε την είσοδο νερού στη θύρα φόρτισης ή τα κουμπιά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο κύκλωμα.
3. Να είστε προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό ώστε η λεπίδα να μην χαράξει το δέρμα.

ΦΟΡΤΙΣΗ

1. Η πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου 3 ώρες.
2. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά τη φόρτιση. Κρατήστε τη συσκευή στεγνή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς φορτιστές ή υπερφορτίζετε για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Βλάβη	Πιθανή αιτία	Λύση
Δεν φορτίζει	1. Μπαταρία πλήρως άδεια 2. Λήξη ζωής μπαταρίας 3. Άλλες ζημιές	1. Φορτίστε και δοκιμάστε ξανά 2. Αντικαταστήστε με νέο προϊόν 3. Επικοινωνήστε με τον πωλητή
Μειωμένη απόδοση	1. Οι λεπίδες έχουν μουντζουρωθεί 2. Χαμηλή μπαταρία	1. Αντικαταστήστε τη μονάδα κεφαλής κοπής 2. Φορτίστε πριν τη χρήση

Βλάβη	Πιθανή αιτία	Λύση
Σύντομος χρόνος λειτουργίας	1. Λήξη ζωής μπαταρίας 2. Μη πλήρως φορτισμένη μπαταρία	1. Αντικαταστήστε την μπαταρία εάν χρειάζεται 2. Φορτίστε πλήρως πριν τη χρήση
Ασυνήθιστος ήχος	1. Η κεφαλή κοπής δεν είναι σωστά τοποθετημένη 2. Πρόβλημα εσωτερικού εξαρτήματος	1. Εγκαταστήστε σωστά την κεφαλή κοπής 2. Φορτίστε πλήρως ή επικοινωνήστε με τον πωλητή
Ασυνήθιστη οσμή	1. Ανεπαρκής καθαρισμός 2. Πρόβλημα μπαταρίας ή κυκλώματος	1. Καθαρίζετε τακτικά την κεφαλή κοπής 2. Διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με τον πωλητή

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ενώ είναι συνδεδεμένο σε πηγή ρεύματος.
- Μην σκουπίζετε το πλέγμα λεπίδας με πετσέτα ή χαρτί, καθώς μπορεί να το καταστρέψει.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν το πλέγμα λεπίδας είναι κατεστραμμένο, καθώς μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στο δέρμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.