

UA: PORTASHAVE – ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

БЕЗПЕКА ПРОДУКТУ ТА КОРИСТУВАЧА

1. Строго забороняється мити весь продукт.
2. Не використовуйте цей продукт поза його призначеним призначенням. Не заряджайте його при високих температурах і уникайте використання або зберігання в таких умовах.
3. Не натискайте надто сильно на зовнішню сітку леза під час використання, щоб уникнути пошкодження шкіри. Не використовуйте продукт на ділянках із ранами, порізами або аномальними станами шкіри.
4. Не вмикайте кнопку живлення без встановленої кришки головки різачка, оскільки це може призвести до відриву головки та травмування. Перед використанням завжди переконайтеся, що кришка надійно закріплена.
5. Не модифікуйте, не розбирайте та не ремонтуйте продукт самостійно.
6. Цей продукт містить вбудовану перезаряджувану батарею. Не ставте його в вогонь і не піддавайте надмірному нагріванню.
7. Не використовуйте абразивні миючі засоби. При промиванні водою переконайтеся, що вода не потрапляє у зарядний порт або прилеглі щілини. Після очищення переконайтеся, що продукт повністю сухий перед використанням.
8. Якщо виникнуть будь-які аномальні умови (надмірне нагрівання, незвичні звуки, запахи або видимі пошкодження), негайно припиніть використання продукту.
9. Цей продукт не слід використовувати людям з фізичними, сенсорними або розумовими вадами, а також дітям без нагляду. Якщо ним користуються такі особи, відповідальний дорослий повинен забезпечити нагляд та інструктаж.
10. Якщо продукт не буде використовуватися протягом тривалого часу, зберігайте його у прохолодному та сухому місці. Заряджайте бритву щонайменше раз на місяць, щоб продовжити термін служби батареї.
11. Увага: Переконайтеся, що батарея має достатній заряд перед початком зарядки. Використовуйте лише оригінальний адаптер або USB-порт зі стандартним виходом 5V-1A.

Відділ контролю якості: Продукт пройшов перевірку та затверджений до відправки.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Інформація про продукт

Назва продукту: PORTASHAVE

Батарея: Li-ion 3,7V, 300mAh, 1,11Wh

Номинальний вхід: DC 5V, 1A, 5W

Перевірка перед використанням

1. Після розпакування перевірте всі компоненти відповідно до списку вмісту упаковки та переконайтеся, що всі частини цілі.
2. Відкрутіть кришку головки різачка та перевірте, чи головка встановлена правильно.
3. Перевірте рівень заряду батареї та при необхідності підзарядіть.
4. Після виконання наведених вище кроків продукт готовий до використання.

Увімкнення/Вимкнення

1. Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути продукт. Індикатор буде світитися постійно.
2. Щоб вимкнути продукт, натисніть кнопку живлення ще раз.

Процедура вилучення батареї

1. Вимкніть продукт і дайте йому працювати, поки батарея повністю не розрядиться.
2. Відкрутіть усі гвинти, відкрийте корпус і обережно вийміть батарею.

Примітка: Перезаряджувану батарею слід виймати лише при утилізації продукту. Не розбирайте продукт з інших причин. Уникайте короткого замикання контактів батареї. Після вилучення ізолюйте негативний контакт ізоляційною стрічкою.

ОЧИЩЕННЯ

1. Вимкніть продукт і відкрутіть кришку головки різака. Очистьте головку щіткою або промийте під струменем води.
2. Під час очищення водою уникайте потрапляння води у зарядний порт або кнопки, щоб не пошкодити електроніку.
3. Будьте обережні під час очищення, щоб не подряпати шкіру лезом.

ЗАРЯДЖАННЯ

1. Повна зарядка займає приблизно 3 години.
2. Не використовуйте продукт під час зарядки. Тримайте пристрій сухим під час заряджання. Не використовуйте потужні зарядні пристрої та не заряджайте надто довго.

УСУВАННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Можлива причина	Рішення
Не заряджається	1. Батарея повністю розряджена 2. Батарея вичерпала ресурс 3. Інше пошкодження	1. Перезарядити та спробувати ще раз 2. Замінити на новий продукт 3. Зверніться до продавця
Зниження продуктивності	1. Леза затуплені 2. Низький заряд батареї	1. Замініть головку різака 2. Зарядіть перед використанням
Короткий час роботи	1. Батарея вичерпала ресурс 2. Батарея не повністю заряджена	1. Замініть батарею при необхідності 2. Повністю зарядьте перед використанням

Несправність	Можлива причина	Рішення
Незвичний звук	1. Головка різачка встановлена неправильно 2. Внутрішня несправність	1. Встановіть головку правильно 2. Повністю зарядьте або зверніться до продавця
Незвичний запах	1. Недостатнє очищення 2. Проблема з батареєю або схемою	1. Регулярно очищайте головку різачка 2. Припиніть використання та зверніться до продавця

ДОДАТКОВІ ПРИМІТКИ

- Продукт не можна використовувати підключеним до джерела живлення.
- Не витирайте сітку леза рушником або папером, це може її пошкодити.
- Не використовуйте продукт, якщо сітка леза пошкоджена, це може призвести до травмування шкіри.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО РЕЦИКЛІНГУ ТА УТИЛІЗАЦІЇ:



Ця етикетка означає, що продукт не може бути утилізований як інші побутові відходи на всій території ЄС. Це робиться для запобігання потенційному пошкодженню навколишнього середовища чи здоров'я людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів. Переробляйте відповідально для сприяння сталому використанню матеріальних ресурсів. Якщо ви хочете повернути використаний пристрій, скористайтеся системою здачі та збору або зв'яжіться з роздрібним продавцем, у якого ви придбали товар. Продавець може прийняти продукт для екологічно безпечного перероблення.



Декларація виробника, що продукт відповідає вимогам застосовних директив ЄС.