

МК: PORTASHAVE – КОРИСНИЧКО УПАТСТВО

БЕЗБЕДНОСТ НА ПРОИЗВОДОТ И КОРИСНИКОТ

1. Миеење на целиот производ е строго забрането.
2. Не користете го овој производ надвор од предвидената намена. Не полнете го на високи температури и избегнувајте употреба или чување во такви услови.
3. При употреба не притискајте премногу на надворешната мрежичка на сечилото за да спречите повреди на кожата. Не користете го производот на места со рани, сеченици или ненормални состојби на кожата.
4. Не го вклучувајте копчето за напојување без поставен капак на главата со сечила, бидејќи главата може да се одвои и да предизвика повреда. Пред употреба секогаш проверете дали капакот е сигурно поставен.
5. Не го менувајте, расклопувајте или поправајте го сами овој производ.
6. Овој производ содржи вграден полначки акумулатор. Не го ставајте во оган и не изложувајте на прекумерна топлина.
7. Не користете абразивни средства за чистење. При миеење со вода, внимавајте водата да не влезе во приклучокот за полнење или околните отвори. По чистење, уверете се дека производот е целосно сув пред повторна употреба.
8. Ако се појават какви било неправилности (прекумерна топлина, необични звуци, мириси или видливи оштетувања), веднаш престанете со употреба.
9. Овој производ не смеат да го користат лица со физички, сетилни или ментални попречености, ниту деца без надзор. Ако го користат, одговорно возрасно лице мора да обезбеди инструкции и надзор.
10. Ако производот нема да се користи подолго време, чувајте го на ладно и суво место. Бричот полнете го најмалку еднаш месечно за да го продолжите животниот век на батеријата.
11. Внимание: Пред полнење осигурајте се дека батеријата има доволно преостаната енергија. Користете само оригинален адаптер или USB приклучок со стандардно излезно напон од 5V-1A.

Оддел за контрола на квалитет: Производот е прегледан и одобрен за испорака.

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Податоци за производот

Име на производот: PORTASHAVE

Батерија: Li-ion 3,7V, 300mAh, 1,11Wh

Називен влез: DC 5V, 1A, 5W

Проверка пред употреба

1. По отворање на пакувањето, проверете ги сите делови според листата на пакување и уверете се дека сите делови се цели.
2. Одвртете го капакот на главата со сечила и проверете дали главата е правилно поставена.
3. Проверете го нивото на батеријата и полнете ако е потребно.
4. Откако ќе ги завршите горенаведените чекори, производот е подготвен за употреба.

Вклучување/Исклучување

1. Притиснете го копчето за напојување за да го вклучите производот. Индикаторската светилка ќе светли постојано.
2. За да го исклучите производот, повторно притиснете го копчето за напојување.

Процедура за отстранување на батеријата

1. Исклучете го производот и оставете го да работи додека батеријата целосно не се испразни.
2. Одвртете ги сите завртки, отворете го куќиштето и внимателно извадете ја батеријата.

Забелешка: Полначката батерија смее да се отстрани само кога производот се отфрла. Не расклопувајте го производот од други причини. Избегнувајте краток спој на приклучоците на батеријата. Отстранетиот негативен пол изолирајте го со лента.

ЧИСТЕЊЕ

1. Исклучете го производот и одвртете го капакот на главата со сечила. Исчистете го склопот на главата со четка или исперете го под тековна вода.
2. При чистење со вода внимавајте водата да не влезе во приклучокот за полнење или во делот со копчето, бидејќи тоа може да предизвика оштетување на колото.
3. При чистење на главата внимавајте да не ја изгребете кожата со сечилото.

ПОЛНЕЊЕ

1. Целосно полнење трае приближно 3 часа.
2. Производот не смее да се користи за време на полнење. Чувајте го сув за време на полнење. Не користете полначи со висока моќност и не полнете предолго.

ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОГРЕШКИ

Проблем	Можно причина	Решение
Не се полни	1. Батеријата е целосно празна 2. Батеријата е истрошена 3. Друго оштетување	1. Повторно полнење 2. Замена на производ со нов 3. Контактирајте со продавачот
Намалена изведба	1. Сечилата се тупи 2. Ниско ниво на батеријата	1. Заменете го склопот на главата со сечила 2. Полнете пред употреба
Кратко траење на работа	1. Батеријата е при крајот на животниот век 2. Батеријата не е целосно наполнета	1. Заменете ја батеријата ако е потребно 2. Целосно полнење пред употреба

Проблем	Можно причина	Решение
Необичен звук	1. Главата со сечила не е правилно поставена 2. Проблем со внатрешна компонента	1. Повторно правилно поставете ја главата 2. Целосно полнење или контактирајте продавач
Необичен мирис	1. Недоволно чистење 2. Проблем со батеријата или колото	1. Редовно чистете ја главата со сечила 2. Престанете со употреба и контактирајте продавач

ДОДАТНИ НАПОМЕНИ

- Производот не може да се користи додека е приклучен на напојување.
- Не бришете ја мрежичката на сечилото со крпа или хартиени марамчиња, бидејќи може да се оштети.
- Не користете го производот ако мрежичката на сечилото е оштетена, бидејќи тоа може да предизвика повреди на кожата.

УПАТСТВО ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ:



Оваа ознака значи дека производот не смее да се фрла како друг домашен отпад низ целата ЕУ. За да се спречи потенцијална штета на животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано отстранување на отпадот. Рециклирајте одговорно за да ја поттикнете одржливата употреба на материјалните ресурси. Доколку сакате да вратите употребен уред, искористете го системот за собирање и рециклирање или контактирајте го продавачот од кој го купивте производот. Продавачот може да го прифати производот за еколошки безбедно рециклирање.



Изјава од производителот дека производот е во согласност со барањата на применливите ЕУ директиви.

AL: PORTASHAVE – UDHËZUES PËR PËRDORUESIN

SIGURIA E PRODUKTIT DHE E PËRDORUESIT

1. Larja e tërë produktit është rreptësisht e ndaluar.
2. Mos përdorni këtë produkt jashtë qëllimit të tij të parashikuar. Mos e karikoni në temperatura të larta dhe shmangni përdorimin ose ruajtjen në mjedise të tilla.
3. Gjatë përdorimit mos shtypni tepër rrjetën e jashtme të thikës për të parandaluar dëmtimin e lëkurës. Mos përdorni produktin në zona me plagë, prerje ose kushte të pazakonta të lëkurës.
4. Mos ndizni butonin e energjisë pa kapakun e kokës së prerësit, pasi kjo mund të shkaktojë shkëputjen e kokës dhe lëndime. Para përdorimit, sigurohuni gjithmonë që kapaku është vendosur në mënyrë të sigurt.
5. Mos modifikoni, çmontoni ose riparoni vetë këtë produkt.
6. Ky produkt përmban një bateri të integruar të karikueshme. Mos e vendosni në zjarr dhe mos e ekspozoni ndaj nxehtësisë së tepërt.
7. Mos përdorni agjentë pastrues abruzgjues. Kur e shpëlani me ujë, sigurohuni që uji të mos hyjë në portën e karikimit ose në hapësirat përreth. Pas pastrimit, sigurohuni që produkti të jetë plotësisht i thatë para përdorimit.
8. Nëse ndodhin ndonjë gjendje e pazakontë (nxehtësi e tepërt, zhurma të çuditshme, erë ose dëmtime të dukshme), ndaloni menjëherë përdorimin.
9. Ky produkt nuk duhet të përdoret nga persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore, ose nga fëmijët pa mbikëqyrje. Nëse përdoret nga këta persona, një i rritur përgjegjës duhet të ofrojë udhëzime dhe mbikëqyrje.
10. Nëse produkti nuk do të përdoret për një periudhë të gjatë, ruajeni në një mjedis të ftohtë dhe të thatë. Karikoni rrojen të paktën një herë në muaj për të zgjatur jetën e baterisë.
11. Paralajmërim: Sigurohuni që baterija ka energji të mjaftueshme para karikimit. Përdorni vetëm adapterin original ose një port USB me dalje standarde 5V-1A.

Departamenti i Kontrollit të Cilësisë: Ky produkt është inspektuar dhe i miratuar për transport.

UDHËZIME PËR PËRDORIM

Informacione mbi produktin

Emri i produktit: PORTASHAVE

Bateria: Li-ion 3,7V, 300mAh, 1,11Wh

Vlerësimi i hyrjes: DC 5V, 1A, 5W

Kontrolli para përdorimit

1. Pas hapjes së paketës, kontrolloni të gjithë komponentët sipas listës së paketimit dhe sigurohuni që të gjitha pjesët janë të paprekura.
2. Shkruani kapakun e kokës së prerësit dhe kontrolloni që koka është instaluar në mënyrë të sigurt.
3. Kontrolloni nivelin e baterisë dhe karikoni nëse është e nevojshme.
4. Pasi të keni përfunduar këto hapa, produkti është gati për përdorim.

Nisja/Çaktivizimi

1. Shtypni çelësin e energjisë për të ndezur produktin. Drita e indikatorit do të qëndrojë e ndezur.
2. Për të fikur produktin, shtypni përsëri çelësin e energjisë.

Procedura për heqjen e baterisë

1. Fikni produktin dhe lini të punojë derisa bateria të shkarkohet plotësisht.
2. Shkruani të gjitha vidat, hapni kasën dhe hiqni me kujdes baterinë.

Shënim: Bateria e karikueshme duhet të hiqet vetëm kur produkti hidhet. Mos e çmontoni produktin për ndonjë arsye tjetër. Shmangni shkurtimin e lidhjeve të baterisë. Polin negativ pas heqjes izolohuni me shirit.

PASTRIMI

1. Fikni produktin dhe shkruani kapakun e kokës së prerësit. Përdorni një furçë për të pastruar kokën ose shpëlajeni kokën nën ujë të rrjedhshëm.
2. Kur pastroni me ujë, shmangni që uji të hyjë në portën e karikimit ose në zonën e butonit, pasi kjo mund të dëmtojë qarkun elektrik.
3. Gjatë pastrimit të kokës, kini kujdes që të mos gërvishetni lëkurën me thikën.

KARIKIMI

1. Një karikim i plotë zgjat rreth 3 orë.
2. Mos përdorni produktin gjatë karikimit. Mbajeni produktin të thatë gjatë karikimit. Mos përdorni karikues me fuqi të lartë dhe mos e karikoni për kohë të gjatë.

ZBARDHJA E PROBLEMEVE

Defekt	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
Nuk mund të karikohet	1. Bateria e shkarkuar plotësisht 2. Bateria ka mbaruar ciklin e saj 3. Dëmtim tjetër	1. Karikoni dhe provoni përsëri 2. Zëvendësoni me produkt të ri 3. Kontaktoni shitësin për ndihmë
Performanca u ul	1. Thikat janë të zbutura 2. Bateria e ulët	1. Zëvendësoni kokën e prerësit 2. Karikoni para përdorimit
Koha e punës më e shkurtër	1. Bateria ka arritur fundin e ciklit 2. Bateria nuk është karikuar plotësisht	1. Zëvendësoni baterinë nëse është e nevojshme 2. Karikoni plotësisht para përdorimit

Defekt	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
Tingull i pazakontë	1. Koka e prerësit nuk është instaluar saktë 2. Problem me komponentët e brendshëm	1. Rivendosni kokën saktë 2. Karikoni plotësisht ose kontaktoni shitësin
Erë e pazakontë	1. Pastrim i pamjaftueshëm 2. Problem me baterinë ose qarkun	1. Pastroni rregullisht kokën 2. Ndaloni përdorimin dhe kontaktoni shitësin

SHËNIME SHITESË

- Produkti nuk mund të përdoret ndërkohë që është i lidhur me energjinë.
- Mos fshini rrjetën e thikës me peshqir ose letër, pasi kjo mund ta dëmtojë.
- Mos përdorni produktin nëse rrjeta e thikës është e dëmtuar, pasi kjo mund të shkaktojë lëndime në lëkurë.

UDHËZIME PËR RICIKLINIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.