

SR (Latn.): PUMPFLOW – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Poštovani korisnici,

Hvala vam što ste odabrali naš proizvod. Kako biste osigurali najbolju performansu i dugovečnost vaše pumpe, pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik pre upotrebe.

Primena

- Ovaj proizvod je dizajniran za pumpanje i može se koristiti za različite namene.
 - Pogodan za pumpe za filtere akvarijuma, uređaje za uklanjanje pene, akvarijumske pejzaže, fontane, vodotokove i vodopade.
 - Idealan za rezervoare za čuvanje morskih plodova, cirkulaciju i odvod akvarijumske vode.
 - Može se koristiti za zalivanje bašte ili čišćenje opreme.
 - Kompatibilan sa morskom vodom, kiselim i alkalnim tečnostima za dovod i odvod.
-

Karakteristike

- Opremljen termalnom zaštitom; motor se automatski isključuje ako se pregreje zbog nepravilnog rada.
 - Kućište pumpe i svi spoljašnji delovi izrađeni su od materijala otpornog na kiseline, alkalije i so, što omogućava upotrebu u teškim uslovima.
 - Može se koristiti i potopljen i u suvim uslovima.
 - Dizajniran sa jedinstvenom strukturom motora i tela pumpe za manju potrošnju energije i duži vek trajanja.
 - Podržava više opcija povezivanja, omogućavajući kompatibilnost sa različitim specifikacijama creva.
-

Uputstvo za upotrebu

1. Pre upotrebe postavite pumpu na odgovarajuće mesto i povežite crevo.
 2. Usisne čašice obezbeđuju stabilizaciju i amortizaciju; pričvrstite ih na donju ploču kada pumpu postavljate horizontalno ili je pričvršćujete za zid.
 3. Ako pumpu pričvršćujete užetom, usisne čašice nisu potrebne.
 4. Pumpa se takođe može fiksirati pomoću štapova ili eksera kroz montažne rupe na donjoj ploči.
 5. Nakon sigurnog postavljanja, povežite pumpu na odgovarajući izvor napajanja da biste je pokrenuli.
-

Mere opreza

- Pre upotrebe proverite da li se nazivni napon na pločici pumpe podudara sa naponom napajanja.
- Pre ugradnje, demontaže ili čišćenja, isključite pumpu iz napajanja kako biste sprečili strujni udar.
- Ako pumpa pretrpi jak udar, proverite je na oštećenja. Ne koristite oštećenu pumpu.
- Ako je kabl napajanja oštećen, pumpu treba zameniti ili baciti.

- Ne podižite pumpu držeći je za kabl napajanja.
- Uvek koristite pumpu u čistoj vodi.
- Ne pumpajte tečnosti zagrejane iznad 35°C.

Održavanje

- Ako pumpa neće biti korišćena duži period, izvadite je iz vode, nakratko je pokrenite u čistoj vodi, zatim očistite i osušite sve komponente.
- U temperaturama ispod 0°C, odmah uklonite pumpu iz vode i ispustite preostalu vodu kako biste sprečili oštećenja od smrzavanja.

Rešavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Pumpa ne radi	Nema napajanja	Uključite napajanje
	Utikač nije čvrsto povezan	Proverite i osigurajte čvrstu vezu
	Motor se isključio zbog nepravilne upotrebe	Koristite pumpu u skladu sa preporukama
Buka u radu	Prisustvo nečistoća u pumpi	Rastavite i očistite pumpu
Pumpa radi, ali je protok vode slab	Oštećenje rotora	Zamenite rotor
	Zapušenje u crevu ili filteru	Uklonite prepreku
	Nizak nivo vode	Potopite pumpu najmanje 15 cm ispod površine vode
	Napon napajanja je prenizak	Prilagodite odgovarajući napon

Model i tehničke specifikacije

Model	Snaga (W)	Maks. visina (m)	Maks. protok (L/h)
228/003	3W	0.5m	200
238/004	4W	0.6m	350
336/007	7W	0.85m	450
338/008	8W	1.2m	600
386/015	15W	1.6m	750
500/018	18W	1.8m	1000
333/018D	18W	1.8m	1000
510/021	21W	2.0m	1200

Model	Snaga (W)	Maks. visina (m)	Maks. protok (L/h)
630/030	30W	2.2m	2000
650/045	45W	2.5m	2500
660/050	50W	2.8m	2800
670	45W	2.8m	3000
690	60W	3.3m	3500
3200/075	75W	3.2m	3200
3500/080	80W	3.5m	3500
4500/095	95W	4.5m	4500
5000/150	150W	5m	5000

Modeli sa donjim usisom

Model	Snaga (W)	Maks. visina (m)	Maks. protok (L/h)
2000	25W	1.8m	1200
2500	40W	2.5m	2500
3500	60W	3.5m	3500
4500	100W	4.5m	4500

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (Cyril.): PUMPFLOW – КОРИСНИЧКИ ПРИРУЧНИК

Поштовани корисници,

Хвала вам што сте одабрали наш производ. Како бисте осигурали најбољу перформансу и дуговечност ваше пумпе, пажљиво прочитајте овај кориснички приручник пре употребе.

Примена

- Овај производ је дизајниран за пумпање и може се користити за различите намене.
 - Погодан за пумпе за филтере акваријума, уређаје за уклањање пене, акваријумске пејзаже, фонтане, водотокове и водопаде.
 - Идеалан за резервоаре за чување морских плодова, циркулацију и одвод акваријумске воде.
 - Може се користити за заливање баште или чишћење опреме.
 - Компатибилан са морском водом, киселим и алкалним течностима за довод и одвод.
-

Карактеристике

- Опремљен термалном заштитом; мотор се аутоматски искључује ако се прегреје због неправилног рада.
 - Кућиште пумпе и сви спољашњи делови израђени су од материјала отпорног на киселине, алкалије и со, што омогућава употребу у тешким условима.
 - Може се користити и потопљен и у сувим условима.
 - Дизајниран са јединственом структуром мотора и тела пумпе за мању потрошњу енергије и дужи век трајања.
 - Подржава више опција повезивања, омогућавајући компатибилност са различитим спецификацијама црева.
-

Упутство за употребу

1. Пре употребе поставите пумпу на одговарајуће место и повежите црево.
 2. Усисне чашице обезбеђују стабилизацију и амортизацију; причврстите их на доњу плочу када пумпу постављате хоризонтално или је причвршћујете за зид.
 3. Ако пумпу причвршћујете ужетом, усисне чашице нису потребне.
 4. Пумпа се такође може фиксирати помоћу штапова или ексера кроз монтажне рупе на доњој плочи.
 5. Након сигурног постављања, повежите пумпу на одговарајући извор напајања да бисте је покренули.
-

Мере опреза

- Пре употребе проверите да ли се називни напон на плочици пумпе подудара са напоном напајања.
- Пре уградње, демонтаже или чишћења, искључите пумпу из напајања како бисте спречили струјни удар.

- Ако пумпа претрпи јак удар, проверите је на оштећења. Не користите оштећену пумпу.
- Ако је кабл напајања оштећен, пумпу треба заменити или бацити.
- Не подижите пумпу држећи је за кабл напајања.
- Увек користите пумпу у чистој води.
- Не пумпајте течности загрејане изнад 35°C.

Одржавање

- Ако пумпа неће бити коришћена дужи период, извадите је из воде, накратко је покрените у чистој води, затим очистите и осушите све компоненте.
- У температурама испод 0°C, одмах уклоните пумпу из воде и испустите преосталу воду како бисте спречили оштећења од смрзавања.

Решавање проблема

Проблем	Могући узрок	Решење
Пумпа не ради	Нема напајања	Укључите напајање
	Утикач није чврсто повезан	Проверите и осигурајте чврсту везу
	Мотор се искључио због неправилне употребе	Користите пумпу у складу са препорукама
Бука у раду	Присуство нечистоћа у пумпи	Раставите и очистите пумпу
Пумпа ради, али је проток воде слаб	Оштећење ротора	Замените ротор
	Запушење у цреву или филтеру	Уклоните препреку
	Низак ниво воде	Потопите пумпу најмање 15 cm испод површине воде
	Напон напајања је пренизак	Прилагодите одговарајући напон

Модел и техничке спецификације

Модел	Снага (W)	Макс. висина (m)	Макс. проток (L/h)
228/003	3W	0.5m	200
238/004	4W	0.6m	350
336/007	7W	0.85m	450
338/008	8W	1.2m	600
386/015	15W	1.6m	750
500/018	18W	1.8m	1000

Модел	Снага (W)	Макс. висина (m)	Макс. проток (L/h)
333/018D	18W	1.8m	1000
510/021	21W	2.0m	1200
630/030	30W	2.2m	2000
650/045	45W	2.5m	2500
660/050	50W	2.8m	2800
670	45W	2.8m	3000
690	60W	3.3m	3500
3200/075	75W	3.2m	3200
3500/080	80W	3.5m	3500
4500/095	95W	4.5m	4500
5000/150	150W	5m	5000

Модели са доњим усисом

Модел	Снага (W)	Макс. висина (m)	Макс. проток (L/h)
2000	25W	1.8m	1200
2500	40W	2.5m	2500
3500	60W	3.5m	3500
4500	100W	4.5m	4500

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније