

DE: PUMPIKA - BENUTZERHANDBUCH

Produkt-Parameter

- **Zugelassene Spannung:** DC 5V
- **Leistung:** 4W

Anweisungen zur Installation

1. Schließen Sie den Silikonschlauch an der Unterseite des Geräts an. Führen Sie das Wasserrohr in das Wasserfass ein und positionieren Sie den Kartensitz an der Unterseite des Geräts sicher auf dem Eimer.
2. Bei Modellen ohne integriertes Design befestigen Sie das Edelstahlrohr am Wasserauslass des Rumpfes, indem Sie es in Position drehen.

Gebrauchsanweisung

- **Schlüsselversion:**
Drücken Sie die Starttaste, um den Betrieb zu beginnen. Drücken Sie die Starttaste erneut, um den Betrieb zu beenden.
- **Intelligente Version:**
Drücken Sie die Einschalttaste, um das Gerät einzuschalten. Die Kontrollleuchte "Wasser aus" leuchtet weiter, und das Gerät arbeitet kontinuierlich. Drücken Sie die Einschalttaste erneut, um den Betrieb zu beenden.

Anweisungen zum Aufladen

Laden Sie das Produkt mit einem Android-kompatiblen Ladegerät mit einer zugelassenen Ladespannung von DC 5V (Stromstärke: 1A) auf. Das Aufladen dauert etwa 3 Stunden. Wenn die Anzeigelampe dauerhaft leuchtet oder das grüne Licht erlischt, ist das Gerät vollständig geladen und einsatzbereit.

Reinigung und Wartung

1. Waschen Sie das Gerät nicht und tauchen Sie es nicht in Wasser ein. Reinigen Sie es stattdessen mit einem weichen Tuch.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Pumpen von heißem Wasser, Alkohol oder anderen ätzenden Flüssigkeiten.
3. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, reinigen Sie es und lagern Sie es an einem belüfteten, trockenen Ort.

Warme Tipps

1. Vermeiden Sie die Verwendung von Ladegeräten mit einer Stromstärke von mehr als 1 A (Schnellladegeräte werden nicht unterstützt).
2. Lassen Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum im Ladezustand.
3. Waschen Sie das Hauptgehäuse des Produkts nicht.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Pumpen von heißem Wasser, Alkohol, Öl oder anderen korrosiven Flüssigkeiten.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.