

RO: PUMPIKA - MANUAL DE UTILIZARE

Parametrii produsului

- **Tensiune aprobată:** DC 5V
- **Putere:** 4W

Instrucțiuni de instalare

1. Conectați furtunul de silicon la partea inferioară a corpului mașinii. Introduceți țeava de apă în apă barilată și poziționați bine scaunul cardului din partea inferioară a produsului pe găleată.
2. Pentru modelele fără un design integrat, atașați țeava din oțel inoxidabil la ieșirea de apă a fuselajului prin rotirea acesteia în poziție.

Instrucțiuni de utilizare

- **Versiunea cu cheie:**
Apăsați butonul de pornire pentru a începe funcționarea. Apăsați din nou butonul de pornire pentru a opri.
- **Versiune inteligentă:**
Apăsați butonul de pornire pentru a porni produsul. Indicatorul luminos "apă afară" va rămâne aprins, iar produsul va funcționa continuu. Apăsați din nou butonul de pornire pentru a opri funcționarea.

Instrucțiuni de încărcare

Încărcați produsul utilizând un încărcător compatibil cu Android cu o tensiune de încărcare aprobată de DC 5V (curent: 1A). Încărcarea durează aproximativ 3 ore. Când indicatorul luminos rămâne aprins sau lumina verde se stinge, dispozitivul este complet încărcat și gata de utilizare.

Curățare și întreținere

1. Nu spălați sau nu scufundați produsul în apă. În schimb, curățați-l folosind o cârpă moale.
2. Nu utilizați produsul pentru a pompa apă fierbinte, alcool sau alte lichide corozive.
3. Dacă produsul nu va fi utilizat pentru o perioadă prelungită, curățați-l și depozitați-l într-o zonă ventilată și uscată.

Sfaturi pentru căldură

1. Evitați utilizarea unui încărcător cu un curent mai mare de 1A (încărcătoarele rapide nu sunt acceptate).
2. Nu lăsați produsul în stare de încărcare pentru perioade îndelungate.
3. Nu spălați corpul principal al produsului.
4. Nu utilizați produsul pentru a pompa apă fierbinte, alcool, ulei sau alte lichide corozive.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.