

LV: PUMPIKA - LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Produkta parametri

- **Apstiprinātais spriegums:** 5 V
- **Jauda:** 4W

Uzstādīšanas instrukcija

1. Pievienojiet silikona šļūteni iekārtas korpusa apakšdaļā. Ievietojiet ūdens cauruli ūdens mucā un droši novietojiet kartes sēdekli izstrādājuma apakšdaļā uz spaiņa.
2. Modeļiem bez iebūvētas konstrukcijas piestipriniet nerūsējošā tērauda cauruli pie ūdens izplūdes atveres korpusā, pagriežot to savā vietā.

Lietošanas instrukcija

- **Galvenā versija:**
Nospiediet starta pogu, lai sāktu darbību. Nospiediet sākuma pogu vēlreiz, lai apturētu darbību.
- **Inteliģentā versija:**
Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu izstrādājumu. "Ūdens izplūdes" indikatora indikators joprojām degs, un izstrādājums darbosies nepārtraukti. Nospiediet ieslēgšanas pogu vēlreiz, lai pārtrauktu darbību.

Uzlādes instrukcija

Uzlādējiet izstrādājumu, izmantojot ar Android saderīgu lādētāju ar apstiprinātu uzlādes spriegumu DC 5 V (strāva: 1 A). Uzlāde ilgst aptuveni 3 stundas. Kad indikatora indikators paliek ieslēgts vai zaļā gaisma izslēdzas, ierīce ir pilnībā uzlādēta un gatava lietošanai.

Tīrīšana un apkope

1. Nemazgājiet un nepiedrazojiet izstrādājumu ūdenī. Tā vietā notīriet to, izmantojot mīkstu drānu.
2. Nelietojiet izstrādājumu karsta ūdens, spirta vai citu kodīgu šķidrumu sūknēšanai.
3. Ja izstrādājums netiks lietots ilgāku laiku, notīriet to un uzglabājiet vēdināmā, sausā vietā.

Sīli padomi

1. Izvairieties no lādētāja ar strāvas stiprumu, kas pārsniedz 1 A (ātrie lādētāji netiek atbalstīti).
2. Neatstājiet izstrādājumu ilgstoši uzlādes stāvoklī.
3. Nemazgājiet izstrādājuma galveno korpusu.
4. Nelietojiet izstrādājumu karsta ūdens, alkohola, eļļas vai citu kodīgu šķidrumu sūknēšanai.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.