

DA: QUICKCHA – BRUGERMANUAL

4-i-1 udtrækkelig billader

QUICKCHA udtrækkelige billader gør det muligt nemt at oplade flere elektroniske enheder under kørslen. Den er designet til brug med standard 12 V og 24 V bilstik og har udtrækkelige kabler, flere opladningsporte og et indbygget spændingsdisplay for sikker og effektiv opladning. Læs venligst denne brugermanual omhyggeligt, før du bruger enheden, og gem den til fremtidig reference.

PRODUKTFUNKTIONER

- **4-i-1 opladningsfunktion.** Oplad op til fire enheder samtidigt ved hjælp af de integrerede udtrækkelige kabler og ekstra USB-porte.
 - **Udtrækkelige opladningskabler.** Opladeren indeholder to udtrækkelige kabler med en maksimal længde på **80 cm**, hvilket giver praktisk brug og automatisk tilbagetrækning for nem opbevaring.
 - **Spændingsvisning i realtid.** Det indbyggede display viser bilens aktuelle spænding og hjælper med at overvåge opladningsforholdene for en mere sikker drift.
 - **180° justerbart opladningsstik.** Stikket kan drejes op til **180 grader til venstre eller højre**, hvilket giver fleksibel placering og en stabil forbindelse selv på ujævne veje.
 - **Bred enhedskompatibilitet.** Velegnet til opladning af smartphones, tablets, digitale kameraer, GPS-enheder, MP3/MP4-afspillere og andre USB-drevne elektroniske enheder.
-

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produkt navn: QUICKCHA udtrækkelig billader

Produktstørrelse: 139 × 65 × 34,5 mm

Materiale: ABS + PC

Maksimal effekt: 120 W

Indgangsspænding: 12–24 V DC

Udtrækkelig kabellængde: 800 mm

Udgangsporte:

iPhone kabeludgang: 5 V / 2 A

USB-udgang: 5 V / 2,4 A

USB-C udgang: 5 V / 3 A

Type-C hurtigopladning: understøtter hurtigopladning op til 100 W (afhængigt af enhedens kompatibilitet)

INSTALLATION

1. Find 12 V eller 24 V strømstikket (cigaret tænderstikket) i dit køretøj.
2. Indsæt QUICKCHA opladeren sikkert i stikket, indtil den sidder stabilt.
3. Juster om nødvendigt det 180° roterende stik for at sikre en komfortabel og stabil position.

4. Når den er tilsluttet, vil spændingsdisplayet blive aktiveret og vise den aktuelle spænding i dit køretøjs elektriske system.

Sørg for, at opladeren er helt indsat for at opretholde en stabil elektrisk forbindelse.

BRUG

1. Træk det udtrækkelige opladningskabel ud til den ønskede længde.
2. Tilslut kablet til din mobile enhed.
3. Alternativt kan du tilslutte en enhed via USB- eller USB-C-porten.
4. Opladningen starter automatisk, når enheden er tilsluttet.
5. Efter brug skal du trække let i kablet og lade det glide tilbage i opladeren.

Du kan oplade op til fire enheder samtidigt afhængigt af hver enheds strømforbrug.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- **Brug kun opladeren med 12 V eller 24 V strømstik i køretøjer.** Tilslut den ikke til andre strømkilder.
 - **Udsæt ikke opladeren for vand, fugt eller høj luftfugtighed,** da dette kan forårsage elektriske fejl eller skade.
 - **Hold enheden væk fra høje temperaturer, direkte sollys eller åben ild.** Overdreven varme kan beskadige interne komponenter.
 - **Forsøg ikke selv at adskille, modificere eller reparere opladeren.**
 - **Hvis opladeren bliver beskadiget, overophedes eller afgiver usædvanlige lugte,** skal du straks stoppe med at bruge den.
 - **Undgå at trække kraftigt i de udtrækkelige kabler** eller forlænge dem ud over deres maksimale længde.
 - **Sørg for, at opladeren er sikkert indsat i bilens stik,** for at undgå ustabil opladning.
 - **Brug ikke opladeren, hvis den er våd eller med våde hænder.**
 - **Denne enhed er kun beregnet til opladning af kompatible elektroniske enheder.** Brug den ikke til andre formål.
-

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- Hold opladeren ren og fri for støv eller snavs.
 - Rengør overfladen med en blød, tør klud.
 - Brug ikke ætsende rengøringsmidler, olier eller opløsningsmidler, da de kan beskadige enhedens kabinet.
 - Opbevar opladeren et køligt og tørt sted, når den ikke er i brug.
-

BEMÆRK

For optimal ydeevne og sikkerhed skal du altid sikre dig, at dit køretøjs elektriske system fungerer korrekt. Spændingsdisplayet hjælper med at overvåge bilens batteritilstand og opladningsforhold under brug.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.